

PARTS LIST

PS-900-13090 PARTS LIST

下記 URL より、便利な検索機能のついた Web Parts List をご利用頂けます。

ご利用には会員登録が必要です。(無料)

<https://www.juki.co.jp/partslist/>

You can use a Web Parts List with a convenient search function from the URL below. To use this website, free membership registration is required.

<https://www.juki.co.jp/partslist/>

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

- 1.As to “#01” and “#02” refer to the “Note” given at the bottom of the respective pages.
- 2.Codes on the “Qty” column
 - Each numeral indicates the number of parts required.
 - “0.1” and “2.5” indicate the length (in meters) of the respective parts.
- 3.Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.
- 4.Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.
- 5.As to the parts with marks of “☆”(Consumable parts)and “◎”(optional parts)on the respective parts, it is recommended to prepare spares.

パーツリストご利用に際して

1. リストページの #01、#02 の印は、ページ下の “注記” の説明を参照下さい。
2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5 等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。
3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。
4. イラストページの-----枠は、組構成であることを意味します。
5. リストページの “☆”（消耗部品）、“◎”（オプション部品）の印がついた部品は、予備を準備しておくことをお奨めします。

CONTENTS


目 次

1. NEEDLE BAR TURNING COMPONENTS	1
針棒旋回関係	
2. THREAD TENSION COMPONENTS	3
糸調子関係	
3. ELECTRONIC PRESSER FOOT COMPONENTS	5
電子押え関係	
4. WIPER COMPONENTS	7
ワイパー関係	
5. AUXILIARY PRESSER COMPONENTS	9
補助押え関係	
6. UPPER SHAFT & PICK LINE COMPONENTS	11
上軸・天秤関係	
7. MACHIFRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)	13
頭部・外装関係 (1)	
8. MACHIFRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)	15
頭部・外装関係 (2)	
9. MACHIFRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (3)	17
頭部・外装関係 (3)	
10. MACHIFRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (4)	19
頭部・外装関係 (4)	
11. LEG TABLE & PACK UNIT COMPONENTS (1)	21
脚卓・筐体関係 (1)	
12. LEG TABLE & PACK UNIT COMPONENTS (2)	23
脚卓・筐体関係 (2)	
13. LEG TABLE & PACK UNIT COMPONENTS (3)	25
脚卓・筐体関係 (3)	
14. PLATEN PARTS COMPONENTS	27
テーブル関係	
15. THE BASE MEMBER COMPONENTS	29
ベース部品関係	
16. Y LEFT LINEAR MODULE UNIT COMPONENTS	31
Y 軸左リニアモジュール部品関係	
17. Y RIGHT LINEAR MODULE UNIT COMPONENTS	33
Y 軸右リニアモジュール部品関係	
18. X TO SHELL COMPONENTS	35
X 軸部品関係	
19. WIRE CUT ELECTRO MAGNETIC COMPONENTS	37
糸切りソレノイド関係	
20. ROTARY SHUTTLE TRANSMISSION & THREAD CUTTING COMPONENTS	39
釜軸・糸切り関係	

21. OIL SUPPLY & NEEDLE PLATE COMPONENTS	41
釜軸給油・針板関係	
22. ELECTRICAL COMPONENTS	43
電気部品関係	
23. SHUTTLE SEAT MOUNTING SEAT COMPONENTS (1).....	45
釜軸台旋回関係（１）	
24. SHUTTLE SEAT MOUNTING SEAT COMPONENTS (2).....	47
釜軸台旋回関係（２）	
25. SHUTTLE SEAT MOUNTING SEAT COMPONENTS (3).....	49
釜軸台旋回関係（３）	
26. NEEDLE PLATE COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)	51
針板関係（特別注文部品）	
27. PRESSER FOOT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS).....	53
押え関係（特別注文部品）	
28. ACCESSORY BOX PART COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)	55
付属品箱部品関係（特別注文部品）	
29. LASER TUBE COMPONENTS (SUBCLASS).....	57
レーザー管部品関係（サブクラス）	
30. LASER AIR SUCTION COMPONENTS (SUBCLASS)	59
レーザー吸い風部品関係（サブクラス）	
31. LASER ELECTRONIC CONTROL PARTS COMPONENTS (SUBCLASS)	61
レーザー電装部品関係	
32. OPTIONAL PARTS COMPONENTS	63
オプション関係	
NUMERICAL INDEX OF PARTS.....	65
索引	

1. NEEDLE BAR TURNING COMPONENTS


針棒旋回關係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-34433	SCREW	ねじ	4
2		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	4
3		402-28171	WASHER	平座金	4
4		402-68468	UPPER_ROTATING_MOTOR	上旋回モータ	1
5		402-28223	SCREW	ねじ	7
6		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	7
7		402-28171	WASHER	平座金	5
8		-	NEEDLE_BAR_ROTATING_GEAR_LEFT_COVER	針棒回転歯車左カバー	1
9		402-68469	BEARING	ベアリング	1
10		402-28606	HOOK_SHAFT_GEAR_ASM	釜軸歯車（組）	1
11		402-28126	SCREW	ねじ	(1)
12		402-68470	HOOK_SHAFT_GEAR	釜軸歯車	(1)
13		402-68471	NEEDLE_BAR_ROTATING_LARGE_GEAR_ASM	針棒回転大歯車（組）	1
14		402-35588	SCREW	ねじ	(1)
15		402-68472	NEEDLE_BAR_ROTATING_LARGE_GEAR_INNER_RING	針棒回転大歯車内輪	(1)
16		402-68473	BEARING	ベアリング	1
17		-	NEEDLE_BAR_ROTATING_GEAR_RIGHT_COVER	針棒回転歯車右カバー	1
18		402-68474	GEARS_COVER_DUST_CUSHION	歯車カバー防塵座	1
19		-	SCREW	ねじ	2
20		402-68499	NEEDLE_BAR_ROTATING_UPPER_THRUST	針棒回転上スラスト	2
21		402-28124	X_AXIS_POSITION_SENSOR	X軸位置センサー	1
22		402-68507	HEAD	機頭	1
23		402-68506	NEEDLE_D1.64	針 D1.64	1
24		402-28116	NEEDLE_BAR_LOWER_BUSHING	針棒下メタル	1
25		402-68505	SCREW	ねじ	1
26		-	NEEDLE_BAR_CONNECTING	針棒抱き	1
27		402-68482	ADJUSTABLE_GUIDE	可調案内	1
28		402-28707	SCREW	ねじ	2
29		402-68483	GUIDE	案内	1
30		402-68504	NEEDLE_BAR_D1.64	針棒（1.64）	1
31		402-68501	SCREW	ねじ	2
32		402-35200	SCREW	ねじ	2
33		402-68486	SCREW	ねじ	2
34		402-68487	SPRING_WASHER	ばね座金	4
35		402-34514	WASHER	座金	4
36		402-68488	SENSOR_PLATE	センサー板	1
37		402-28187	Y_AXIS_POSITION_SENSOR	Y軸位置センサー	1
38		402-68489	NEEDLE_BAR_ROTATING_SENSOR_FIXED_PLATE	針棒回転センサー固定板	1
39		402-35588	SCREW	ねじ	2
40		402-68490	LARGE_GEAR_WASHER	大歯車座金	1
41		402-68502	NEEDLE_BAR_CONNECTING_COLUMN_WASHER	針棒連結柱座金	2
42		402-68492	BEARING	ベアリング	1
43		402-68493	NEEDLE_BAR_UPPER_METAL	針棒上メタル	1
44		402-68494	NUT	ナット	1
45		402-68495	SCREW	ねじ	1
46		402-68496	SCREW	ねじ	1
47		402-68497	NEEDLE_BAR_GUIDE	針棒固定ガイド	1
48		402-68498	SCREW	ねじ	4
49		402-68485	THREADING_GUIDE_ASSY	糸通し組	1
50		402-71846	METAL	メタル	(1)
51		-	GUIDE_PIPE	ガイドパイプ	(1)
52		B1124-804-000	THREAD GUIDE	糸道 小	(1)
53		-	HEAD_UPPER_BEARING_COVER	機頭上ベアリングカバー	(1)
54		402-71845	BEARING_WASHER	ベアリングワッシャ	1

2. THREAD TENSION COMPONENTS


糸調子関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68508	NEEDLE_BAR_ROTATING_MOTOR_COVER	針棒回転モータカバー	1
2		402-34087	SCREW	ねじ	3
3		402-34571	WASHER	平座金	3
4		402-36465	AT_SOLENOID	A Tソレノイド	1
5		-	AT_CONNECTING_PLATE	A T連結板	1
6		402-35588	SCREW	ねじ	2
7		402-68510	SCREW	皿小ねじ	2
8		-	THREAD_TENSION_SOLENOID_BASE	糸調子ソレノイドベース	1
9		402-34451	SCREW	ねじ	4
10		402-34452	WASHER	ばね座金	4
11		402-34086	SCREW	ねじ	1
12		402-68511	SCREW	ねじ	2
13		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	2
14		402-28171	WASHER	平座金	2
15		-	THREAD_TENSION_INSTALLATION_PLATE	糸調子取付板	1
16		402-68512	NEEDLE_BAR_ROTATING_AT_SPRING	針棒回転ATばね	1
17		401-72470	THREAD_TENSION_ASM	糸調子組	1
18		402-68514	GUIDE	案内	1
19		402-28707	SCREW	ねじ	1
20		402-28023	THREAD_TENSION_GUIDE	糸調子案内	1
21		402-28024	UPPER_THREAD_TENSION_ASM	上糸調子（組）	1
22		402-28019	IN-SENSOR_INSULATION_PIECE	センサーサ内絶縁片	1
23		402-68515	SHEAR_THREAD_DETECT_SENSOR_PLATE_ASM	断糸検知センサー板（組）	1
24		402-68518	OUT-SENSOR_INSULATION_PIECE	センサーサ外絶縁片	1
25		402-68519	SCREW	ねじ	1
26		401-19461	HEAD FAN MOTOR A ASSY	トウブファンモータAクミ	1
27		B2508-047-000	BLOCK ROLLER	カンヌイ ヨードダイ コロ	2
28		SM-6043002-TN	SCREW	ロッカクアナ ボルト	2
29		-	WASHER	座金	4
30		WP-0430800-SC	WASHER M4	ヒラザガネ コガタマル M4	2
31		NM-6040001-SC	NUT M4X0.7 TYPE1	六角 ナット M4X0.7 1種	2
32		-	WASHER	座金	1
33		NM-6040000-SN	NUT M4 TYPE1	六角 ナット M4 1種	1
34		402-36686	SCREW	ねじ	1
35		RE-0500000-K0	E-RING	E形止め輪 5	1

3. ELECTRONIC PRESSER FOOT COMPONENTS


電子押え関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-34425	SCREW	ねじ	4
2		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	4
3		402-34399	WASHER	平座金	4
4		402-68520	PRESSER_MOTOR	押えモータ	1
5		402-68469	BEARING	ベアリング	1
6		-	ELECTRONIC_HOLDING_ARM	電子押え腕	1
7		402-34425	SCREW	ねじ	1
8		402-34086	SCREW	ねじ	1
9		402-28183	SCREW	六角穴ボルト	1
10		402-28327	CONNECTION_PLATE_SET	連結板(組)	1
11		402-68521	WASHER	平座金	1
12		402-28329	RANSMISSION_SHAKING_ROD_PIN	中押え伝動揺棒ピン	1
13		402-28721	SHAFT_PIN	軸ピン	1
14		-	ELECTRONIC_HOLDING_AND_HOLDING	電子押え抱き	1
15		402-34451	SCREW	ねじ	1
16		402-28066	PRESS_CASE	圧棒ケース	1
17		402-28073	INTERMEDIATE_PRESSER_D2.2	中押え D=2. 2	1
18		402-28067	PRESS	圧棒	1
19		402-68522	WASHER	平座金	1
20		402-28069	SCREW	ねじ	1

4. WIPER COMPONENTS


ワイパー関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-28304	WIPER_CYLINDER	ワイパーシリンダー	1
2		402-28282	JOINT	継手	2
3		402-68524	SCREW	ねじ	2
4		402-68525	THRUST	スラスト	1
5		402-28306	WASHER	平座金	1
6		402-28307	WIPER_DRIVE_BEARING_PLATE	ワイパー駆動軸受板	1
7		402-68526	WASHER	平座金	1
8		-	WIPER_DRIVE_SHAFT	ワイパー駆動軸	1
9		402-68527	SCREW	ねじ	2
10		-	WIPER_SHAFT_BASE	ワイパー軸土台	1
11		402-68528	THRUST	スラスト	1
12		-	TWINE_ROD_SLIDING_ARM	糸分け棒滑り腕	1
13		402-28508	SCREW	ねじ	1
14		402-28056	SILK_THREAD_ROD	糸分け棒	1
15		402-68529	SCREW	ねじ	1
16		-	SLIDING_ARM_MOUNTING_PLATE	滑り腕取付板	1

5. AUXILIARY PRESSER COMPONENTS


補助押え関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68530	SUPPLEMENTARY_PRESSER_CYLINDER_WASHER	補用押えシリンダー座金 1	1
2		402-68531	SUPPLEMENTARY_PRESSER_CYLINDER_WASHER	補用押えシリンダー座金 2	1
3		402-68532	SUPPLEMENTARY_PRESSER_CYLINDER	補用押えシリンダー	1
4		402-27993	UPPER_THREAD_BLOW_JOINT	上糸ブロー調節継手	2
5		402-68539	3X 1 COPPER_PIPE	Φ 3 x Φ 1 銅管	1
6		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	2
7		402-68533	SCREW	ねじ	2
8		402-68534	SUPPLEMENTARY_PRESSER_ROD_HOLDING	補助押え足抱き	1
9		402-28065	SCREW	ねじ	1
10		402-34086	SCREW	ねじ	1
11		402-68535	SUPPLEMENTARY_PRESSER_ROD	補助押え足	1
12		402-68536	SUPPLEMENTARY_PRESSER_CASE	補助押えケース	1
13		402-68537	AUXILIARY_PRESSER_CONNECTION_PLATE	補助押え連結板	1
14		402-25491	BOAT_PRESSER_L	補助皿押え(大)	1
15		402-28541	WASHER	平座金	1
16		402-28707	SCREW	ねじ	2
17		402-28007	PLANE_THREAD_BRONCHUS	面糸気管支	2
18		402-28015	SCREW	ねじ	1
19		402-68538	SCREW	ねじ	1

6. UPPER SHAFT & PICK LINE COMPONENTS


上軸・天秤関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-28648	MAIN_SHAFT_COUPLING	主軸カップリング	1
2		402-68540	HEAD_PULLEY	機頭手元プーリ	1
3		402-28126	SCREW	ねじ	14
4		402-68541	THREAD_TAKE_UP_BEARING_METAL	天秤ベアリングメタル	3
5		402-68542	BEARING	ベアリング	3
6		402-68555	SCREW	ねじ	2
7		402-68561	POSITION_CASE	位置ケース	1
8	-		THREAD_TAKE_UP_CRANK_CONNECT_ROD	天秤クランク連接棒	1
9	-		NEEDLE_BAR_CONNECTING	針棒抱き	1
10		402-28089	SCREW	ねじ	2
11	-		THREAD_TAKE_UP_MAIN_SHAFT	天秤主軸	1
12	-		MAIN_SHAFT	主軸	1
13		402-68546	VERTICA_MOTOR_PULLEY_BOLD_FUP	縦モータプーリボールドフップ	1
14		402-68547	PIN	ピン	1
15		402-34425	SCREW	ねじ	1
16		402-34086	SCREW	ねじ	1
17		402-68548	MAIN_SHAFT_PULLEY	主軸プーリ	1
18		402-68549	THREAD_TAKE_UP_TIMING_BELT	天秤タイミングベルト	1
19		402-68550	THREAD_TAKE_UP_PULLEY	天秤プーリ	1
20		402-68551	THREAD_TAKE_UP_BEARING_METAL	天秤ベアリングメタル	1
21		402-68552	BEARING	ベアリング	1
22		402-68553	NEEDLE_BAR_COUNTER_WEIGHT_ASM	針棒釣合鍾（組）	1
23		402-68554	NEEDLE_BAR_COUNTER_WEIGHT_20	針棒釣合鍾（20）	(1)
24		402-28126	SCREW	ねじ	(2)
25		402-73415	NEEDLE_BAR_LINK_ASSY	針棒リンク組	(1)
26	-		NEEDLE_BAR_CONNECT_ROD	針棒連接棒	(1)
27		402-68557	NEEDLE_BAR_CONNECT_ROD_METAL	針棒連接棒メタル	(1)
28		402-68558	EAGLES_METAL	イーグスマタル	(2)
29		402-68556	BEARING	ベアリング	(1)
30	-		NEEDLE_BAR_COUNTER_WEIGHT_CONNECT_ROD	針棒釣合鍾連接棒	(1)
31		402-66165	SCREW	釣合鍾デバ止めねじ（第一）	2
32		402-28119	SLIDE_BLOCK	針棒抱き案内コロ	1
33		402-68559	SLIP_GROOVE	滑り溝	1
34		402-28725	SCREW	ねじ	2
35		402-68560	THREAD_TAKE_UP_COUNTER_WEIGHT_ASM	天秤釣合鍾（組）	1
36		402-68562	THREAD_TAKE_UP_ASM	天秤（組）	1
37		402-28102	THREAD_TAKE_UP_CONNECT_ROD_HINGE_SHAFT	天秤連接棒蝶番軸	(1)
38	-		THREAD_TAKE_UP	天秤	(1)
39		402-68563	GUIDE	案内	(1)
40	-		BEARING	ベアリング	(1)
41	-		BEARING	ベアリング	(1)
42		402-73414	THREAD_TAKE_UP_LINK_ASSY	天秤リンク組	(1)
43	-		THREAD_TAKE_UP_CONNECT_ROD	天秤連接棒	(1)
44		402-28103	THRUST	スラスト	(1)
45		402-28722	SCREW	ねじ	(2)

7. MACHIFRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (1)


頭部・外装関係 (1)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68565	SAFETY_PLATE	安全プレート	1
2		402-34571	WASHER	平座金	2
3		402-68566	SCREW	ねじ	2
4		402-68567	BASE_PLATE	ベース板	1
5		402-68568	LINK_PLATE	連接板	1
6		402-68569	SCREW	ねじ	2
7		402-68570	SCREW	ねじ	2
8		402-28008	8_RUBBER_PLUG	8 ゴム栓	7
9		-	TUBE	チューブ	1
10		402-68566	SCREW	ねじ	5
11		402-68572	FACE_COVER	面板	1
12		402-68573	SCREW	ねじ	6
13		402-34576	SPRING WASHER	ばね座金	8
14		402-68574	WASHER	平座金	8
15		402-68575	SCREW	ねじ	2
16		402-28009	12_RUBBER_PLUG	12 ゴム栓	1
17		402-68576	THREAD_TAKE_UP_COVER	天秤カバー	1
18		402-68577	SCREW	ねじ	1
19		402-34524	SCREW	ねじ	1
20		402-28010	20_RUBBER_PLUG	20 ゴム栓	1
21		402-68581	3X2_COPPER_PIPE	Φ3 x Φ2 銅管	1
22		402-28007	PLANE_THREAD_BRONCHUS	面糸気管支	2
23		402-28707	SCREW	ねじ	2


8. MACHIFRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (2)

頭部・外装関係 (2)




REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68582	MAIN_SHAFT_MOTOR	主軸モータ	1
2		402-34399	WASHER	平座金	10
3		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	10
4		402-34433	SCREW	ねじ	4
5		-	PIN	ピン	2
6		402-68583	HEAD_UPPER_COVER	機頭上カバー	1
7		402-34087	SCREW	ねじ	3
8		402-68584	BAFFLE	バッフル	1
9		402-68585	BLOCK_CLOTH	さえぎる布	1
10		402-68586	SCREW	ねじ	2
11		402-68587	RUBBER_PLUG	ゴム栓	1
12		402-28008	8_RUBBER_PLUG	8 ゴム栓	2
13		402-28009	12_RUBBER_PLUG	12 ゴム栓	1
14		402-68588	BED_LEFT_COVER	ベッド左カバー	1
15		402-34087	SCREW	ねじ	5
16		-	MOTOR_COVER_INSTALLATION_PLATE	モータカバー取付板	1
17		402-28183	SCREW	六角穴ボルト	4
18		402-68589	INTERMEDIATE_PRESSER_MOTOR_COVER	中押えモータカバー	1
19		402-34087	SCREW	ねじ	1
20		402-68590	PANEL_INSTALLATION_PLATE	パネル取付板	1
21		402-34469	SCREW	ねじ	4
22		402-28183	SCREW	六角穴ボルト	2
23		402-34571	WASHER	平座金	2
24		402-34452	WASHER	ばね座金	2
25		402-35588	SCREW	ねじ	2
26		402-68591	BLOW_BUTTON_INSTALLATION_PLATE	フローボタン取付板	1
27		402-68592	BLOW_BUTTON	フローボタン	1
28		402-28282	JOINT	継手	2
29		402-68593	PANEL	パネル	1
30		402-28534	CABLE_CLAMP	ケーブルクランプ	1

9. MACHIFRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (3)
頭部・外装関係 (3)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-28636	THREAD_STAND	糸立	1
2		402-68594	THREAD_STAND_INSTALLATION_WASHER	糸立取付座金	2
3		402-68595	BED_UPPER_COVER	ベッド上カバー	1
4		402-34087	SCREW	ねじ	6
5		402-68566	SCREW	ねじ	1
6		402-34469	SCREW	ねじ	4
7		402-68597	NUT	ナット	4
8		402-68598	ELECTRONIC_PULLEY	電子手元プーリ	1
9		402-68599	NUT	ナット	3
10		402-68600	ELECTRONIC_PULLEY_INSTALLATION_PLATE	電子手元プーリ取付板	1
11		402-68601	SCREW	ねじ	2
12		402-68602	ELECTRONIC_PULLEY_COVER	電子手元プーリカバー	1
13		402-28032	DOUBLE_HOLE_GUIDE	双穴案内	2
14		402-28031	SCREW	ねじ	3
15		402-28033	SINGLE_HOLE_GUIDE	単穴案内	1
16		402-68603	BED_REAR_COVER	ベッド後カバー	1
17		402-68604	SCREW	ねじ	4
18		-	BED	ベッド	1
19		-	JUKI_NAMEPLATE	JUKI 銘板	1
20		402-68605	SCREW	ねじ	2
21		402-68485	GUIDE	案内	1
22		402-68580	GUIDE_1	案内 1	1


10. MACHIFRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS (4)
頭部・外装関係 (4)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68606	CABLE_LANE_UPPER_PILLAR	ケーブルレーン上支柱	1
2		402-68607	SCREW	ねじ	8
3		402-68608	Y_CABLE_LANES	Yケーブルレーン	1
4		402-68609	CABLE_FILM	ケーブルフィルム	1
5		402-34470	SCREW	ねじ	2
6		402-68610	SIDE_COVER_FRONT	窓板(前)	1
7		402-68611	BED_LOWER_COVER	ベッド下カバー	1
8		402-34454	SCREW	ねじ	2
9		402-68612	STICK	干渉防止棒	1
10		402-68613	SCREW	ねじ	1

11. LEG TABLE & PACK UNIT COMPONENTS (1)


脚卓・筐体関係 (1)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		-	RIGHT_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	前中テーブル右連結アルミフレーム	1
2		-	LEFT_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	前中テーブル左連結アルミフレーム	1
3		-	LEFT_RIGHT_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	前中テーブル左右連結アルミフレーム	6
4		-	REAR_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	前中テーブル後連結アルミフレーム	1
5		-	LEFT_FRONT_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	前中テーブル左前連結アルミフレーム	2
6		-	LEFT_REAR_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	前中テーブル左後連結アルミフレーム	8
7		-	LEFT_RIGHT_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	左テーブル左右連結アルミフレーム	4
8		-	RIGHT_OUTER_CONNECTION_ALUMINUM_FRAME	中テーブル右外連結アルミフレーム	1
9		-	LEFT_OUTER_CONNECTION_ALUMINUM_FRAME	中テーブル左外連結アルミフレーム	1
10		-	RIGHT_CENTER_CONNECTION_ALUMINUM_FRAME	中テーブル右中央連結アルミフレーム	1
11		-	LEFT_CENTER_ALUMINUM_FRAME	中テーブル左中央連結アルミフレーム	1
12		-	FRONT_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	中テーブル前連結アルミフレーム	2
13		402-34569	FRONT COVER FIXING PLATE	フロントカバー固定板	1
14		-	REAR_RIGHT_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	中テーブル後右連結アルミフレーム	1
15		-	REAR_LEFT_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	中テーブル後左連結アルミフレーム	1
16		402-34530	ALUMINUM ANGLE	アルミアングル	15
17		402-28363	SCREW	T型ねじM6 x 16	136
18		402-28364	FLANGE_NUT_M6	ナット M6	136
19		402-34531	ALUMINUM ANGLE	アルミアングル	15
20		402-28362	RUBBER_PAT	ゴム座	117
21		402-68614	SCREW	ねじ	117
22		402-34549	ALUMINUM FRAME CONNECTING PLATE	アルミフレーム連結板	6
23		402-34557	STEEL FIXING PLATE	スチール固定板	2
24		402-68617	NUT	ナット	2
25		402-34562	ALUMINUM FRAME FIXING PLATE	アルミフレーム固定板	2
26		402-28554	COVER	カバー	10
27		402-28273	PAUSE_SWITCH_MOUNTING_PLATE	一時停止スイッチ取付板	1
28		402-28557	BUTTON_SWITCH	ボタンボックス	1
29		402-68615	RFID_UNIT_PLATE	R F I Dユニット取付板	1
30		402-68616	RFID_UNIT	R F I Dユニット	1
31		402-28065	SCREW	ねじ	2
32		402-34571	WASHER	平座金	4
33		402-34494	SCREW	ねじ	4
34	#01	402-72798	LASER_SW_INSTALLATION_PLATE	レーザーSW取付板	1
35	#01	402-72940	LASER_SW	レーザーSW	1
		NOTE(注記)	#01...LASER SPECIFICATION ONLY	レーザー仕様のみ	

12. LEG TABLE & PACK UNIT COMPONENTS (2)


脚卓・筐体関係 (2)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1	-	-	UPPER_LOWER_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	機架内上下連結アルミフレーム	7
2	-	-	UPPER_LOWER_CONNECTED_ALUMINUM_FRAME	機架上下連結アルミフレーム	4
3	-	-	FRONT_CONNECTION_ALUMINUM_FRAME	機架前連結アルミフレーム	2
4	-	-	LEFT_CONNECTION_ALUMINUM_FRAME	機架左連結アルミフレーム	1
5	-	-	RIGHT_CONNECTION_ALUMINUM_FRAME	機架右連結アルミフレーム	1
6	-	-	REAR_LEFT_CONNECTION_ALUMINUM_FRAME	機架後左連結アルミフレーム	1
7	-	-	REAR_RIGHT_CONNECTION_ALUMINUM_FRAME	機架後右連結アルミフレーム	1
8		402-68618	MACHINE_COVER	機架側カバー	2
9		402-68619	LEFT_REAR_COVER	左後カバー	1
10		402-68620	RIGHT_REAR_COVER	右後カバー	1
11		402-68621	FRONT_COVER	機架前カバー	1
12		402-68622	REAR_COVER	機架後カバー	1
13		402-34531	ALUMINUM_ANGLE	アルミアングル	14
14		402-34522	SCREW	ねじ	50
15		402-28555	SLIDER_NUT_M4	スライダーナット M4	50
16		402-28058	REGULATOR	レギュレータ	1
17		402-34590	PRESSURE_REGULATING_VALVE_ASM	調圧バルブ（組）	1
18		402-34551	HINGE	蝶番	12
19		402-28364	FLANGE_NUT_M6	ナット M6	116
20		402-28363	SCREW	T型ねじM6 x 16	116
21		402-34552	SCREW	ねじ	12
22		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	12
23		402-34436	WASHER	平座金	12
24		402-34517	NUT	ナット	12
25		402-34556	SUPPORT_BLOCK	サポートブロック	6
26		402-34530	ALUMINUM_ANGLE	アルミアングル	14
27		402-34532	SCREW	ねじ	14
28		402-34534	WASHER	平座金	14
29		402-34413	SCREW	ねじ	2


13. LEG TABLE & PACK UNIT COMPONENTS (3)

脚卓・筐体関係 (3)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		-	SUPPORT STEEL	サポースチール	2
2		402-34518	ADJUSTING ALUMINUM	調整アルミニウム	6
3		402-34516	SCREW	ねじ	6
4		402-34435	SPRING WASHER	ばね座金	12
5		402-34436	WASHER	平座金	12
6		402-34517	NUT	ナット	12
7		402-34519	SCREW	ねじ	12
8		402-68623	NUT	ナット	12
9		402-34515	SUPPORT STEEL	サポースチール	4
10		402-68624	DUCT	ダクト	0.345
11		402-68624	DUCT	ダクト	0.348
12		402-34457	SCREW	ねじ	6
13		402-68627	CASTER	キャスター	2
14		-	AIRFRAME	機架	1
15		-	MACHINE_FRONT_COVER	機架上前カバー	1
16		-	MACHINE_RACK_COVER	機架上後カバー	1
17		402-68630	SCREW	ねじ	25
18		402-68627	CASTER	キャスター	2
19		402-68628	SCREW	ねじ	16
20		402-34576	SPRING WASHER	ばね座金	16
21		402-34511	WASHER	平座金	16
22		402-68629	MACHINE_SUPPORT_FOOT_MAT	機架支えフットマット	6


14. PLATEN PARTS COMPONENTS
テーブル関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68631	FRONT_LEFT_TABLE	前中テーブル左	1
2		402-68632	LEFT_TABLE	左テーブル	1
3		402-68633	MEDIUM_TABLE	中テーブル	1
4		402-68634	REAR_TABLE	後テーブル	1
5		402-68635	RIGHT_TABLE	右テーブル	1
6		402-68636	FRONT_RIGHT_TABLE	前中テーブル右	1
7		402-68637	FRONT_MIDDLE_TABLE	前固定中テーブル	1
8		402-68638	SPIN_TABLE	回転テーブル	1
9		402-68639	MAGNET	磁石	1
10		402-68640	CYLINDER_RAISING_PLATE	シリンダー引き上げ板	1
11		402-68641	NEEDLE_PLATE_BIG	大針板	1
12		402-68642	SCREW	ねじ	5
13		402-28234	MAGNET	磁石	6
14		402-28498	SCREW	ねじ	4
15		402-68643	RAISING_PLATE_SENSOR_INSTALLATION_PLATE	引き上げ板センサー取付板	1
16		402-68644	SPIN_TABLE_SENSOR	回転テーブルセンサー	2
17		402-34469	SCREW	ねじ	2
18		402-68645	RAISING_PLATE_CYLINDER_BASE	引上げ板シリンダー取付板	1
19		402-28144	RAISING_PLATE_CYLINDER	引き上げ板シリンダー	1
20		402-28282	JOINT	継手	1
21		402-68646	CYLINDER_JOINT	シリンダ継手	1
22		402-34602	CYLINDER_PLATE	シリンダー取付板	2
23		402-34596	SCREW	ねじ	4
24		402-68647	CYLINDER	シリンダ	2
25		402-28282	JOINT	継手	4
26		402-34604	FIXING_BLOCK	固定ブロック	2
27		402-28659	SCREW	皿小ねじ	2
28		402-34603	LIFT_BOSS	持ち上げボス	2
29		402-28239	ROTATING_TABLE_FIXING_PLATE	回転テーブル固定板	2
30		402-28240	TABLE_ROTATION_CLAMP	テーブル回転クランプ	2
31		402-34454	SCREW	ねじ	8
32		402-68648	SPIN_TABLE_DETECTION_BOARD	回転テーブル検知板	1
33		402-34447	SCREW	ねじ	2
34		402-68649	SPIN_TABLE_SENSOR_INSTALLATION_PLATE	回転テーブルセンサー取付板	1
35		402-28238	TURNTABLE_FIXED_PLATE	回転盤固定板	1
36		402-35588	SCREW	ねじ	2
37		402-68650	TURNTABLE_FIXED_PLATE	回転盤固定板	1
38		402-34571	WASHER	平座金	4
39		402-28241	TABLE_CLAMP	テーブルクランプ	2
40		402-28242	SCREW	ねじ	4
41		402-34433	SCREW	ねじ	12
42		402-28171	WASHER	平座金	12
43		402-34549	ALUMINUM_FRAME_CONNECTING_PLATE	アルミフレーム連結板	2
44		402-34589	SCREW	ねじ	8
45		402-28366	NUT_M8	ナット M8	8
46		402-34585	SCREW	ねじ	6
47		402-68596	RUBBER_PLUG	ゴム栓	1

15. THE BASE MEMBER COMPONENTS


ベース部品関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		-	BASE	ベース	1
2		402-28490	RUBBER_CUSHION	ゴム座	7
3		402-34406	POSITION_CASE	位置ケース	7
4		402-34407	BED_CUSHION	ベッド防振座	7
5		402-34408	WASHER	平座金	7
6		402-28150	SPRING_WASHER	ばね座金	7
7		402-34409	SCREW	ねじ	7
8		402-28660	Y_MOTOR_CUSHION	Yモータ座	1
9		402-34410	SCREW	ねじ	4
10		402-34576	SPRING WASHER	ばね座金	4
11		402-34411	WASHER	平座金	4
12		402-68651	Y_AXIS_MOTOR	Y軸モータ	1
13		402-34552	SCREW	ねじ	4
14		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	4
15		402-28661	Y_FEED_SPROCKET	Y軸スプロケット	1
16		402-34412	BOLD. FUP	ボールド、フップ	1
17		402-34425	SCREW	ねじ	17
18		402-68652	BEARING	ベアリング	1
19		402-28492	Y_MOTOR_BELT	Y向モータベルト	1
20		402-28662	Y_MOTOR_SPROCKET	Yモータスプロケット	1
21		402-28089	SCREW	ねじ	4
22		-	Y_MAIN_SHAFT	Y主軸	1
23		402-34420	BELT RETURN STOPPER	ベルト戻りストッパー	1
24		402-34419	TIMING BELT PLATE	タイミングベルトプレート	1
25		402-28185	SCREW	ねじ	4
26		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	4
27		402-28171	WASHER	平座金	4
28		402-34421	SCREW	ねじ	1
29		402-28366	NUT_M8	ナット M8	2
30		402-34423	SUPPORT SCREW CONNECTION PLATE	サポートねじ接続プレート	1
31		402-34422	SUPPORT SCREW	サポートねじ	1
32		402-28183	SCREW	六角穴ボルト	4
33		402-28181	GUIDE RAIL_CLAMP	ガイドレールクランプ	4
34		402-28182	SCREW	ねじ	4
35		402-68626	SCREW	ねじ	2
36		402-28187	Y_AXIS_POSITION_SENSOR	Y軸位置センサー	1
37		402-28516	SENSOR_BASE_FIXED_PLATE	センサーベース固定板	1
38		402-68486	SCREW	ねじ	2
39		402-68653	Y_FEED_L_ASM	Y送りL組	1
40		402-68654	Y_FEED_R_ASM	Y送りR組	1
41		402-34415	PIN	位置決めピン	7
42		402-28183	SCREW	六角穴ボルト	2
43		402-34575	SCREW	ねじ	1

16. Y LEFT LINEAR MODULE UNIT COMPONENTS


Y 軸左リニアモジュール部品関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68655	Y_LEFT_LINEAR_MODULE_BED	Y左リニアモジュールベッド	1
2		402-28667	Y_REAR_RIGHT_BEARING_CUSHION	Y後右ベアリング座	1
3		402-34425	SCREW	ねじ	6
4		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	6
5		402-34399	WASHER	平座金	6
6		402-34437	Y_REAR_BEARING_CUSHION_CONNECTING_PLATE	Y後ベアリング座連結板	2
7		402-28668	Y_REAR_LEFT_BEARING_CUSHION	Y後左ベアリング座	1
8		402-28496	BEARING	ベアリング	2
9		402-28072	X_SWING_TIMING_PULLEY	X向伝動タイミングプーリ	4
10		402-28669	Y_MOTOR_SPROCKET	Yモータスプロケット	1
11		402-34440	Y_MOTOR_PULLEY_BOLD_FUP	Yモータプーリボールドフッブ	1
12		402-34425	SCREW	ねじ	1
13		402-68656	Y_FEED_GUIDE_RAIL	Y送りガイドレール	1
14		402-28498	SCREW	ねじ	20
15		402-34552	SCREW	ねじ	1
16		402-68657	SCREW	ねじ	2
17		402-28769	Y_FRONT_BEARING_CUSHION	Y前ベアリング座	1
18		402-68658	SCREW	ねじ	2
19		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	2
20		402-34436	WASHER	平座金	2
21		402-28500	BEARING	ベアリング	2
22		402-28501	E_RING	E形止め輪	2
23		402-28502	Y_SWING_TIMING_BELT_WHEEL_AXIS	Y伝動タイミングベルト輪軸	1
24		402-28671	Y_SWING_TIMING_SPROCKET	Y伝動タイミングスプロケット	1
25		402-28089	SCREW	ねじ	4
26		402-34444	Y_FRONT_BEARING_SEAT_SIDEWAYS_FIXED_MASS	Y前ベアリング座横向固定塊	1
27		402-34445	SCREW	ねじ	4
28		402-34446	Y_FRONT_BEARING_BLOCK	Y前ベアリングブロック	1
29		402-34434	Y_LEFT_SLIDE	Y左滑り台	1
30		402-28505	Y_BEARING	Y向ベアリング	8
31		402-28506	SCREW	ねじ	8
32		402-28507	Y_BEARING_ADJUST_MASS	Yベアリング調節塊	6
33		402-28508	SCREW	ねじ	24
34		402-28509	FELT	フェルト	2
35		402-28512	DUST_BAFFLE	防ぐ塵バッフル	2
36		402-34449	SCREW	ねじ	4
37		402-34450	Y_TIMING_BELT_PLATE	Y向タイミングベルトプレート	2
38		402-34451	SCREW	ねじ	8
39		402-34452	WASHER	ばね座金	8
40		402-28541	WASHER	平座金	8
41		402-34453	Y_SLIDE_COVER	Y向滑り台カバー	1
42		402-34454	SCREW	ねじ	4
43		-	X_MODULE_SUPPORT	X向モジュール支え	1
44		402-34456	SUPPORT_CUSHION_CYLINDER_PIN	支え座円柱ピン	2
45		402-28185	SCREW	ねじ	2
46		402-34399	WASHER	平座金	2
47		402-28743	TIMING_BELT_1460	タイミングベルト	2.57
48		402-28513	Y_SENSOR_PLATE	Yセンサー板	1
49		402-68626	SCREW	ねじ	2
50		402-68626	SCREW	ねじ	2
51		402-28514	X_SENSOR_BASE	Xセンサーベース	1
52		402-28187	Y_AXIS_POSITION_SENSOR	Y軸位置センサー	1
53		402-68486	SCREW	ねじ	2
54		402-28516	SENSOR_BASE_FIXED_PLATE	センサーベース固定板	1

17. Y RIGHT LINEAR MODULE UNIT COMPONENTS


Y 軸右リニアモジュール部品関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68659	Y_RIGHT_LINEAR_MODULE_BED	Y右リニアモジュールベッド	1
2		402-28667	Y_REAR_RIGHT_BEARING_CUSHION	Y後右ベアリング座	1
3		402-34425	SCREW	ねじ	6
4		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	6
5		402-34399	WASHER	平座金	6
6		402-34437	Y_REAR_BEARING_CUSHION_CONNECTING_PLATE	Y後ベアリング座連結板	2
7		402-28668	Y_REAR_LEFT_BEARING_CUSHION	Y後左ベアリング座	1
8		402-28496	BEARING	ベアリング	2
9		402-28072	X_SWING_TIMING_PULLEY	X向伝動タイミングプーリー	4
10		402-28669	Y_MOTOR_SPROCKET	Yモータスプロケット	1
11		402-34440	Y_MOTOR_PULLEY_BOLD_FUP	Yモータプーリーボールドフッブ	1
12		402-34425	SCREW	ねじ	1
13		402-68656	Y_FEED_GUIDE_RAIL	Y送りガイドレール	1
14		402-28498	SCREW	ねじ	20
15		402-34552	SCREW	ねじ	1
16		402-68657	SCREW	ねじ	2
17		402-28769	Y_FRONT_BEARING_CUSHION	Y前ベアリング座	1
18		402-68658	SCREW	ねじ	2
19		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	2
20		402-34436	WASHER	平座金	2
21		402-28500	BEARING	ベアリング	2
22		402-28501	E_RING	E形止め輪	2
23		402-28502	Y_SWING_TIMING_BELT_WHEEL_AXIS	Y伝動タイミングベルト輪軸	1
24		402-28671	Y_SWING_TIMING_SPROCKET	Y伝動タイミングスプロケット	1
25		402-28089	SCREW	ねじ	4
26		402-34444	Y_FRONT_BEARING_SEAT_SIDEWAYS_FIXED_MASS	Y前ベアリング座横向固定塊	1
27		402-34445	SCREW	ねじ	4
28		402-34446	Y_FRONT_BEARING_BLOCK	Y前ベアリングブロック	1
29		402-34434	Y_LEFT_SLIDE	Y左滑り台	1
30		402-28505	Y_BEARING	Y向ベアリング	8
31		402-28506	SCREW	ねじ	8
32		402-28507	Y_BEARING_ADJUST_MASS	Yベアリング調節塊	6
33		402-28508	SCREW	ねじ	24
34		402-28509	FELT	フェルト	2
35		402-28512	DUST_BAFFLE	防ぐ塵バッフル	2
36		402-34449	SCREW	ねじ	4
37		402-34450	Y_TIMING_BELT_PLATE	Y向タイミングベルトプレート	2
38		402-34451	SCREW	ねじ	8
39		402-34452	WASHER	ばね座金	8
40		402-28541	WASHER	平座金	8
41		402-34453	Y_SLIDE_COVER	Y向滑り台カバー	1
42		402-34454	SCREW	ねじ	4
43		-	X_MODULE_SUPPORT	X向モジュール支え	1
44		402-34456	SUPPORT_CUSHION_CYLINDER_PIN	支え座円柱ピン	2
45		402-28185	SCREW	ねじ	2
46		402-34399	WASHER	平座金	2
47		402-28743	TIMING_BELT_1460	タイミングベルト	2.57
48		402-68626	SCREW	ねじ	2
49		402-28514	PLATE	板金	1
50		402-28187	Y_AXIS_POSITION_SENSOR	Y軸位置センサー	1
51		402-68486	SCREW	ねじ	2
52		402-28516	SENSOR_BASE_FIXED_PLATE	センサーベース固定板	1

18. X TO SHELL COMPONENTS


× 軸部品関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-34425	SCREW	ねじ	4
2		402-34399	WASHER	平座金	4
3		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	4
4		402-28524	X_AXIS_MOTOR	X軸モータ	1
5		402-28126	SCREW	ねじ	4
6		402-34471	X_MOTOR_TIMING_PULLEY	X伝動タイミングスプロケット	1
7		402-28682	BEARING_13085	ベアリング	1
8		402-68660	SCREW	ねじ	1
9		402-68661	SCREW	ねじ	2
10		402-68662	MOTOR_COVER	モータカバー	1
11		402-68663	X_MOTOR_BASE	Xモータベース	1
12		402-68664	SCREW	ねじ	2
13		402-68486	SCREW	ねじ	2
14		402-68665	WASHER	平座金	2
15		402-28187	Y_AXIS_POSITION_SENSOR	Y軸位置センサー	1
16		402-28194	X_AXIS_POSITION_SENSOR	X軸位置センサー	1
17		402-68666	SENSOR_SUPPORT	センサー支え	1
18		402-68626	SCREW	ねじ	2
19		402-28516	SENSOR_BASE_FIXED_PLATE	センサーベース固定板	1
20		402-68667	X_LINEAR_MODULE_BED	Xリニアモジュールベッド	1
21		-	X_ALUMINUM_FRAME	X向アルミフレーム	(1)
22		402-68668	NUT	ナット	(44)
23		402-68669	X_FEED_GUIDE_RAIL	X送りガイドレール	(8)
24		402-28065	SCREW	ねじ	(32)
25		402-28009	12_RUBBER_PLUG	12 ゴム栓	4
26		402-34514	WASHER	座金	2
27		402-34513	SCREW	ねじ	2
28		402-68670	X_CABLE_LANES	Xケーブルレーン	1
29		402-34470	SCREW	ねじ	4
30		402-28523	CABLE_LANES	ケーブルレーン	1
31		402-28522	CABLE_LANES_LOWER_PILLAR	ケーブルレーン下支柱	1
32		402-34469	SCREW	ねじ	4
33		402-68671	CABLE_LANES_PLATE	ケーブルレーン板	1
34		402-34457	SCREW	ねじ	4
35		402-68771	X_FIXED_CUSHION_ASSY_R	X右固定座組	1
36		402-28090	SCREW	ねじ	(12)
37		402-68672	BEARING_COVER	ベアリングカバー	(2)
38		402-68673	WASHER	座金	(2)
39		402-68674	BEARING	ベアリング	(2)
40		402-68675	X_SWING_TIMING_PULLEY	X向伝動タイミングプーリ	(1)
41		402-68676	E_RING	E形止め輪	(1)
42		-	X_RIGHT_FIXED_CUSHION	X向右固定座	(1)
43		402-68677	SCREW	ねじ	4
44		402-68757	X_SLIDE_ASSY	Xスライド組	2
45		402-68753	X_BEARING	Xベアリング	(8)
46		402-68754	SCREW	ねじ	(8)
47		402-68755	OIL_SEAL	オイルシール	(8)
48		402-68756	SCREW	ねじ	(16)
49		402-68678	X_SLIDE	Xスライド	2
50		402-68758	BELT_FIXED_BLOCK	ベルト固定ブロック	2
51		402-68759	BELT_FIXED_PIN	ベルト固定ピン	2
52		402-68760	SCREW	ねじ	2
53		402-68761	OIL_BLOCK	オイルブロック	2
54		402-68762	X_CYLINDER_LINK_PLATE	Xシリンダーリンク板	1
55		402-28544	SCREW	ねじ	2
56		402-34451	SCREW	ねじ	4
57		402-68870	REFUEL_NOZZLE	給油ノズル	2
58		402-28183	SCREW	六角穴ボルト	10
59		402-34086	SCREW	ねじ	3
60		402-68763	X_FEEDER_SENSOR_PLATE	X送りセンサー板	1
61		402-68764	SCREW	ねじ	6
62		402-34571	WASHER	平座金	2
63		402-68765	STOPPER_METAL	ストッパメタル	1
64		402-68766	X_STOPPER	Xストッパ	1
65		402-68887	CLAMP_CYLINDER	クランプシリンダ	2
66		402-68767	SCREW	ねじ	8
67		402-34484	PLATE_CONNECTING_PLATE	プレート連結板	2
68		402-34485	CYLINDER_SHORT_PLATE	シリンダー短プレート	2
69		402-34486	PRESSER_BLOCK	押えブロック	2
70		402-28282	JOINT	継手	12
71		402-68768	CABLE_LANES_PLATE	ケーブルレーン連結板	1
72		402-68642	SCREW	ねじ	2
73		402-68769	CLAMP_CYLINDER	クランプシリンダ	2
74		402-68770	CYLINDER_LINK_PLATE	シリンダー連結板	2
75		402-28537	Y_TYPE_TRIPLE_CONNECTION	Y型三通継手	2
76		402-34597	TUBE	チューブ	10
77		402-28746	TIMING_BELT_2150	タイミングベルト	3.625
78		402-68772	MOTOR_LOWER_COVER	モータ下カバー	1
79		402-68773	25X50_DUCT	25X50 ダクト	0.79
80		402-34457	SCREW	ねじ	3

19. WIRE CUT ELECTRO MAGNETIC COMPONENTS


糸切りソレノイド関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68774	AXIAL_THRUST	軸用スラスト	1
2		402-28178	THREAD_CUTTER_CONNECTING_ROD_PARTS	糸切連接棒部品	1
3		402-28728	THREAD_TRIMMER_LINK	糸切リンク	(1)
4		402-28751	PUSH_LINK	リンク	(1)
5		402-28731	PIN	ピン	(1)
6		402-34451	SCREW	ねじ	(1)
7		402-46266	BEARING_INA	ベアリング	(1)
8		402-28732	PIN	ピン	(1)
9		402-34388	SCREW	ねじ	2
10		402-28733	SCREW	ねじ	2
11		-	SUPPORT_PLATE	取付板	1
12		402-28175	BEARING	ベアリング	1
13		402-28734	BUSH	ブッシュ	1
14		402-28176	CONNECTING_ROD_PARTS	連接棒部品	1
15		402-28735	PIN	ピン	(1)
16		402-28736	LINK	リンク	(1)
17		402-28737	PIN	ピン	(1)
18		402-28177	THREAD_CUTTER_SOLENOID_PARTS	糸切ソレノイド部品	1
19		402-28738	LINK	リンク	(1)
20		402-28739	PIN	ピン	(1)
21		402-68775	SPRING	ばね	(1)
22		402-28741	THREAD_TRIMMER_SOLENOID	糸切ソレノイド	(1)
23		402-68777	3X200_CABLE_BAND	3 X 200 束線バンド	(2)
24		402-68776	DUST_CASE	防塵ケース	(1)
25		402-28173	SCREW	ねじ	1
26		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	2
27		402-34436	WASHER	平座金	2

20. ROTARY SHUTTLE TRANSMISSION & THREAD CUTTING COMPONENTS

釜軸・糸切り関係




REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68816	THREAD_CUTTER_CAM_ASM	糸切りカム (組)	1
2		402-68779	THREAD_CUTTER_CAM	糸切りカム	(1)
3		402-68780	BEARING	ベアリング	(1)
4		402-68778	SCREW	ねじ	(2)
5		402-28605	LARGE_GEAR_ASM	大歯車 (組)	1
6		402-68782	LARGE_GEAR_INNER_RING	大歯車内輪	(1)
7		402-28126	SCREW	ねじ	(2)
8		402-68781	LARGE_GEAR	大歯車	(1)
9		402-28604	BEARING_ASM	ベアリング (組)	1
10		402-68814	HOOK_MAIN_SHAFT_PULLEY	釜主軸プーリ	(1)
11		402-68780	BEARING	ベアリング	(1)
12		402-28126	SCREW	ねじ	(2)
13		402-68817	HOOK_CASE_ASM	釜ケース (組)	1
14		402-28606	HOOK_SHAFT_GEAR_ASM	釜軸歯車 (組)	(1)
15		402-68470	HOOK_SHAFT_GEAR	釜軸歯車	(1)
16		402-28126	SCREW	ねじ	(2)
17		402-28133	OIL_THREAD	油糸	(1)
18		402-68787	TUBE	チューブ	(1)
19		402-68788	SCREW	ねじ	(1)
20		402-68789	MOVING_FORT_CASE	動ファルトケース	(1)
21		402-28134	COTTON_OIL_WICK	油芯	(1)
22		402-68790	STATIC_FORT_CASE	静ファルトケース	(1)
23		402-68791	E_RING	E形止め輪	(2)
24		402-68792	SPRING_WASHER	ばね座金	(2)
25		402-68793	BEARING	ベアリング	(1)
26		402-28070	AXIAL_THRUST	軸用スラスト	(2)
27		402-68794	CASE	ケース	(1)
28		402-28601	HOOK_SHAFT	釜軸	(1)
29		402-68795	BALL_1.5	ボール 1.5	(1)
30		402-68796	WASHER	平座金	(2)
31		402-68486	SCREW	ねじ	(2)
32		402-68797	TUBE	チューブ	(1)
33		402-68798	JOINT	管継手	(1)
34		402-68799	HOOK_SHAFT_METAL	釜軸メタル	(1)
35		402-68800	SCREW	ねじ	(1)
36		402-68801	HOOK_SHAFT_METAL_O_RING	釜軸メタルOリング	(1)
37		402-68802	PACKING	パッキング	(1)
38		402-69581	4.5X4 RUBBER_PLUG	4.5 X 4 ゴム栓	(1)
39		402-28130	MOVING_KNIFE_SHAKING_TABLE	動メス揺動台	(1)
40		402-28132	DRIVING_POSITION_BASE	駆動位置台	(1)
41		402-68805	RUBBER_PLUG	ゴム栓	1
42		402-68806	HOOK_SHAFT_REAR_COVER	釜軸後カバー	1
43		402-34467	SCREW	ねじ	3
44		402-28185	SCREW	ねじ	4
45		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	4
46		402-28171	WASHER	平座金	4
47		402-68807	HOOK_ROTATING_MOTOR	釜回転モータ	1
48		402-68808	BEARING	ベアリング	1
49		-	HOOK_BASE	釜ベース	1
50		402-68809	PLUG	栓	1
51		402-28182	SCREW	ねじ	1
52		402-68810	SCREW	ねじ	1
53		402-28136	SCREW	ねじ	1
54		402-34571	WASHER	平座金	1
55		402-28137	INNER_HOOK HOLDER	中釜押え	1
56		402-28015	SCREW	ねじ	2
57		402-28135	SCREW	固定ねじ	1
58		402-35588	SCREW	ねじ	3
59		402-68811	FIX_KNIFE_INSTALLATION_PLATE	固定メス取付板	1
60		402-25492	FIX_KNIFE	固定メス	1
61		402-28486	NUT	ナット	1
62		402-28139	EXHAUST_CASE	排気ケース	1
63		402-28140	O_RING	Oリング	1
64		402-72154	OIL_PLATE	防油板	1
65		402-28234	MAGNET	磁石	1
66		402-34436	WASHER	平座金	4
67		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	4
68		402-34413	SCREW	ねじ	4
69		-	HOOK_ROTATING_MOTOR_INSTALLATION_PLATE	釜回転モータ取付板	1
70		402-68813	TIMING_BELT	タイミングベルト	1
71		402-68804	HOOK_SHAFT_REAR_CASE	釜軸後ケース	1
72		402-68815	MOTOR_PULLEY	モータプーリ	1
73		402-34086	SCREW	ねじ	2
74		402-68803	HOOK_BASE_MAIN_SHAFT	釜台主軸	1
75		402-28123	PACKING	パッキング	2
76		402-68784	BOBBIN_CASE	ボビンケース	1
77		402-68785	RESIN_BOBBIN	樹脂ボビン	1
78		402-68786	HOOK	釜	1
79		402-28192	OIL_WICK	油芯	1
80		402-72152	SCREW	ねじ	1
81		402-73416	EXHAUST_SLEEVE	エキゾーストスリーブ	1
82		402-72153	WASHER	平座金	1
83		402-37772	THREAD_DETECT_MOVING_KNIFE	下糸検知動メス	1
84		402-28131	SCREW	ねじ	2

釜軸給油・針板関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-28160	SCREW	ねじ	2
2		402-25486	NEEDLE_PLATE_CONVEX_D1.6	針板(凸) D=1.6	1
3		402-28090	SCREW	ねじ	7
4		402-66163	NEEDLE_PLATE	円形針板ベース	1
5		402-28166	REFUELING_ADJUSTMENT_ASM	給油調節(組)	1
6		-	REFUELING_ADJUSTMENT	給油調節	(1)
7		402-68819	REFUELING_ADJUSTMENT_SCREW	給油調節ねじ	(1)
8		402-68820	O_RING	Oリング	(1)
9		402-68821	REFUELING_ADJUSTMENT_RAISING_POST	給油調節引き上げポスト	(1)
10		402-68822	SPRING	ばね	(1)
11		402-68818	JOINT_I	管継手 I	(2)
12		402-34452	WASHER	ばね座金	2
13		402-34571	WASHER	平座金	4
14		402-68823	O_RING	Oリング	2
15		402-34451	SCREW	ねじ	2
16		402-28167	OIL_TRAY_ASM	油皿(組)	1
17		402-68826	OIL_TRAY_COVER	油皿カバー	(1)
18		402-68824	OIL_TRAY_ASM	油皿(組)	(1)
19		402-68825	SCREW	ねじ	2
20		402-68829	OIL_TRAY_RUBBER_PLUG	油皿ゴム栓	1
21		402-35588	SCREW	ねじ	2
22		402-68830	JOINT	継手	4
23		402-68831	SOLENOID_VALVE	電磁弁	2
24		402-34494	SCREW	ねじ	4
25		402-68832	MUFFLER	マフラー	2
26		402-68833	SOLENOID_VALVE_BASE	電磁弁ベース	1
27		402-68834	PLUG	栓	2
28		402-68835	JOINT	継手	1
29		402-68836	8X6_PIPE	Φ8×Φ6気管	0.35
30		402-28007	PLANE_THREAD_BRONCHUS	面糸気管支	2
31		402-68626	SCREW	ねじ	2
32		402-68837	OIL_WINDOW_ASM	油窓(組)	1
33		402-68539	COPPER_PIPE	Φ3×Φ1銅管	1
34		402-34467	SCREW	ねじ	6
35		402-68838	HOOK_BASE_GEAR_BOX_COVER	釜台歯車箱カバー	1
36		402-68839	HOOK_BASE_GEAR_BOX_COVER_CUSHION	釜台歯車箱カバー座	1
37		402-28573	7X200_CABLE_BAND	7×200束線バンド	3
38		402-28034	FIXING_PLATE	固定用プレート	3
39		402-34416	SCREW	ねじ	3
40		402-28009	12_RUBBER_PLUG	12 ゴム栓	1
41		402-68840	HOOK_BASE_GUIDE_COVER	釜台ガイドカバー	1
42		402-68847	SCREW	ねじ	5
43		402-34576	SPRING WASHER	ばね座金	5
44		402-34511	WASHER	平座金	5
45		402-35588	SCREW	ねじ	2
46		402-68848	OIL_TRAY_FITTING_PLATE	油皿取付板	1
47		402-68827	OIL_PIPE_RUBBER_PLUG	油管ゴム栓	1
48		402-68828	SPONGE	スポンジ	1
49		402-72156	OIL WICK	油芯	1
50		402-72155	FELT	フェルト	1
51		-	RUBBER_PLUG	ゴム栓	1
52		-	TUBE_STOPPER	チューブストッパー	1


22. ELECTRICAL COMPONENTS
電気部品関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-34525	NUT	ナット	8
2		402-34457	SCREW	ねじ	1
3		402-28272	SWITCH_POWER_SUPPLY	スイッチ電源	19
4		402-68850	SCREW	ねじ	2
5		402-34571	WASHER	平座金	2
6		402-34452	WASHER	ばね座金	2
7		402-68851	EARTH_PLATE	アース板	1
8		402-68852	EARTH_MARK	アースマーク	1
9		402-34526	AIR SWITCH	エアスイッチ	1
10		402-34527	TERMINAL BLOCK	端子台	1
11		402-68853	50X50_WIRE_GUIDE	50X50 ワイヤーガイド	1
12		402-68854	25X50_WIRE_GUIDE	25X50 ワイヤーガイド	1
13		402-68858	SOLENOID_VALVE_ASM	電磁弁（組）	1
14		402-68856	SOLENOID_VALVE_JOINT	電磁弁継手	(1)
15		402-34495	SCREW	ねじ	(4)
16		402-34571	WASHER	平座金	(4)
17		402-68857	SOLENOID_VALVE	電磁弁	(5)
18		402-68855	SOLENOID_VALVE_BASE	電磁弁ベース	(1)
19		402-28271	FAN	ファン	1
20		402-28270	FILTER	フィルター	2
21		402-34524	SCREW	ねじ	8
22		402-68849	CONTROL_BOX_CK	電装ボックス CK	1
23		402-72730	MAIN PCB ASSY	メイン基板組	(1)
24		402-72731	PWR PCB ASSY	電源基板組	(1)
25		402-72732	MOTOR DRV PCB AASY	モータドライバ基板組	(1)
26		402-72733	RELAY UNIT	リレーユニット	1
27		402-72734	TERMINAL	ターミナル	1

23. SHUTTLE SEAT MOUNTING SEAT COMPONENTS (1)


釜軸台旋回関係 (1)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68626	SCREW	ねじ	4
2		402-28513	Y_SENSOR_PLATE	Yセンサー板	1
3		402-68859	SCREW	ねじ	2
4		402-34571	WASHER	平座金	2
5		402-68860	HOOK_BASE_LEFT_COVER	釜台左カバー	1
6		402-68861	HOOK_BASE_CONNECTION_PLATE	釜台左右カバー連結板	2
7		402-34454	SCREW	ねじ	2
8		402-68862	HOOK_BASE_RIGHT_COVER	釜台右カバー	1
9		-	OIL_PLATE	オイルプレート	2
10		402-68842	O_RING	Oリング	2
11		402-34452	WASHER	ばね座金	8
12		402-68873	SCREW	ねじ	8
13		402-68874	SCREW	ねじ	2
14		402-68863	O_RING	Oリング	1
15		402-68864	O_RING	Oリング	5
16		402-68865	HOOK_BASE_INSTALLATION_SHAFT	釜台取付軸	1
17		402-68818	JOINT_I	管継手I	1
18		402-68866	HOOK_BASE_INSTALLATION_SHAFT_BAFFLE	釜台取付軸バッフル	1
19		402-68867	BEARING	ベアリング	1
20		-	HOOK_BASE	釜ベース	1
21		402-68868	SCREW	ねじ	6
22		402-68869	REFUEL_NOZZLE	給油ノズル	2
23		402-68870	BEARING	ベアリング	1
24		402-28185	SCREW	ねじ	8
25		402-68871	LOWER_SLIP_PULLEY	下スリッププーリ	1
26		402-68872	LOWER_SLIP	下スリップ	1
27		402-28171	WASHER	平座金	6
28		402-28598	SPRING_WASHER	ばね座金	6
29		402-28183	SCREW	六角穴ボルト	6
30		402-34571	WASHER	平座金	8

24. SHUTTLE SEAT MOUNTING SEAT COMPONENTS (2)


釜軸台旋回関係 (2)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68875	BEARING_METAL	ベアリングメタル	1
2		402-28126	SCREW	ねじ	2
3		402-68876	BEARING	ベアリング	1
4		-	LOWER_ROTATING_MOTOR_BASE	下旋回モータベース	1
5		402-28504	SCREW	ねじ	2
6		402-68877	LOWER_ROTATING_MOTOR_BASE_COVER	下旋回モータベースカバー	1
7		402-68878	BEARING	ベアリング	1
8		402-68879	LOWER_ROTATING_MOTOR	下旋回モータ	1
9		402-34786	WASHER	平座金	4
10		402-34435	SPRING_WASHER	ばね座金	8
11		402-34552	SCREW	ねじ	4
12		402-63281	SCREW_M6 25	六角穴付きボルト M6 X 25	4
13		402-34086	SCREW	ねじ	2
14		402-68547	PIN	ピン	2
15		402-34425	SCREW	ねじ	2
16		402-68546	VERTICA_MOTOR_PULLEY_BOLD_FUP	縦モータプーリボールドフップ	2
17		402-68880	VERTICA_MOTOR_SHAFT_SMALL_PULLEY	縦軸モータ小プーリ	1
18		402-68881	VERTICA_MOTOR_SHAFT_TIMING_BELT	縦軸モータタイミングベルト	1
19		402-68882	SCREW	ねじ	4
20		402-34436	WASHER	平座金	4
21		402-68818	JOINT_I	管継手I	1
22		402-68625	OIL_DRAIN_MOUNTING_PLATE	油抜き取付板	1
23		402-68626	SCREW	ねじ	2
24		402-28553	OIL DRAIN	油抜き	1
25		402-34513	SCREW	ねじ	4
26		402-34514	WASHER	座金	4
27		-	OIL_WICK	油芯	1
28		-	OLIL_METAL	オイルメタル	1
29		-	PIPE_STOPPER	パイプ止め輪	2
30		-	TUBE	チューブ	1
31		236-30650	OIL FILTER JOINT ASM.	オイルフィルタージョイント(クミ)	1
32		-	PIPE_STOPPER	パイプ止め輪	1
33		-	TUBE	チューブ	1

25. SHUTTLE SEAT MOUNTING SEAT COMPONENTS (3)










釜軸台旋回関係 (3)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-68883	LOWER_ROTATING_MOTOR_BEARING_METAL_COVER	下旋回モータベアリングメタルカバー	2
2		402-68884	HOOK_BASE_PULLEY_MACHINE_COVER	釜台プーリ側カバー	1
3		402-68626	SCREW	ねじ	4
4		402-68885	HOOK_BASE_PULLEY_FRONT_COVER	釜台プーリ前カバー	1
5		402-28009	12_RUBBER_PLUG	12 ゴム栓	2
6		402-34454	SCREW	ねじ	14
7		402-68886	HOOK_BASE_PULLEY_REAR_COVER	釜台プーリ後カバー	1

26. NEEDLE PLATE COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)


針板関係（特別注文部品）



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-25498	NEEDLE_PLATE_D2.4	針板 D=2.4	1
2		402-25499	NEEDLE_PLATE_D3.0	針板 D=3.0	1
3		402-25500	NEEDLE_PLATE_SMALL_D3.5	針板 (小) D=3.5	1
4		402-25495	NEEDLE_PLATE_CONVEX_D1.4	針板 (凸) D=1.4	1
5		402-25486	NEEDLE_PLATE_CONVEX_D1.6	針板 (凸) D=1.6	1
6		402-25501	NEEDLE_PLATE_CONVEX_D2.0	針板 (凸) D=2.0	1
7		402-25502	NEEDLE_PLATE_CONVEX_D2.2	針板 (凸) D=2.2	1
8		402-25503	NEEDLE_PLATE_CONVEX_D2.4	針板 (凸) D=2.4	1
9		402-25504	NEEDLE_PLATE_SMALL_D1.6	針板 (小) D=1.6	1

27. PRESSER FOOT COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)


押え関係 (特別注文部品)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-25516	BOAT_PLASTIC_PRESSER	プラスチック皿押え	1
2		402-25496	BOAT_PRESSER_S	補助皿押え (小)	1
3		402-25491	BOAT_PRESSER_L	補助皿押え (大)	1
4		402-28079	INTERMEDIATE_PRESSER_D2.2L	中押え(長) D=2. 2	1
5		402-28073	INTERMEDIATE_PRESSER_D2.2	中押え D=2. 2	1
6		402-28074	INTERMEDIATE_PRESSER_D2.7	中押え D=2. 7	1
7		402-28075	INTERMEDIATE_PRESSER_D3.5	中押え D=3. 5	1
8		402-28076	INTERMEDIATE_PRESSER_D4.0	中押え D=4. 0	1
9		402-25511	INTERMEDIATE_PRESSER_D2.0	皿押え (小)	1
10		402-25512	INTERMEDIATE_PRESSER_D2.5	皿押え (中)	1
11		402-25505	INTERMEDIATE_PRESSER_D2.5L	皿押え (大)	1
12		402-28077	INTERMEDIATE_PRESSER_D3.0	中押え D=3. 0	1
13		402-28078	INTERMEDIATE_PRESSER_D2.2S	中押え D=2. 2	1

28. ACCESSORY BOX PART COMPONENTS (SPECIAL ORDER PARTS)


付属品箱部品関係（特別注文部品）



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-44165	PL. BOBBIN (2 CAP) LOCKST_B	プラスチックボビン(本縫倍釜用)_青	5
2		402-28350	PRESS	圧棒	1
3		MDB-100B0800	NEEDLE DBX1 #8	針 DBX1 #8	10
4		402-25495	NEEDLE_PLATE_(SMALL)_D=1.4	針板 (小) D=1.4	1
5		-	SCISSORS	はさみ	1
6		-	SCREW_DRIVER_(6X200)	ドライバー (大)(Φ6×200)	1
7		-	SCREW_DRIVER_(5X75)	ドライバー (中)(Φ5×75)	1
8		-	SCREW_DRIVER_(3X100)	ドライバー (小)(Φ3×100)	1
9		-	PLUS_DRIVER_(6X200)	プラスドライバー (6×200)	1
10		-	TWEEZERS_ASM	ピンセット組	1
11		-	HEX_WRENCH 2	六角レンチ 2 (100長さ)	1
12		-	HEX_WRENCH 2.5	六角レンチ 2.5 (110長さ)	1
13		-	HEX_WRENCH 3	六角レンチ 3 (126長さ)	1
14		-	HEX_WRENCH 4	六角レンチ 4 (140長さ)	1
15		-	HEX_WRENCH 5	六角レンチ 5 (160長さ)	1
16		-	BOOSTER_ROD	加力棒	1
17		-	SPANNER_24X27	スパナ 24×27	1
18		-	SPANNER_13X15	スパナ 13×15	1
19		-	SPANNER_8X10	スパナ 8×10	1
20		-	OIL_CANS	オイル缶	1
21		402-69627	LEVEL GAUGE	水平計	1
22		402-28356	BOBBIN THREAD WINDING DEVICE	糸巻き装置	1
23		402-28357	PLASTIC_PRESSER_ASM	プラスチック押え (組)	1
24		402-28358	AUXILIARY_CLAMP_ASM	補助小押え (組)	1
25		-	TUBE_JOINT	チューブ継手	1
26		402-28359	JOINT	子継手	(1)
27		402-28360	JOINT	母継手	(1)
28		402-28361	IC_CARD	ICカード	10
29		402-28362	RUBBER_CUSHION	ゴム座	10
30		402-28807	USB_MEMORY	USBメモリ-	1
31		402-28363	SCREW_M6X16	ねじ M6×16	3
32		402-28364	NUT_M6	ナット M6	3
33		-	SCREW_M8X20	ねじ M8×20	3
34		-	NUT_M8	ナット M8	3
35		402-28255	AIR_GUN_TUBE	エアガンチューブ	1
36		402-66168	SAFETY_NOTE	安全注意書	1
37		-	CASSETTE_DRAWING	カセット図面	1
38		402-28357	PLASTIC_PRESSER_COMPONENTS	プラスチック押え (組)	1
39		-	SCREW	ねじ	2
40		-	TIMING GAUGE	タイミングゲージ	1
41		-	HEX_WRENCH_6	六角レンチ 6 (135長さ)	1
42		402-25492	FIX_KNIFE	固定メス	1
43		402-28003	SUBSIDIARY_PRESSER_BAR	補助押え足	1
44		-	GREASE_(NEEDLE_TUBING_5ML)	面部共通のグリス5ml (針筒組件)	1
45		-	GREASE_(NEEDLE_TUBING_10ML)	ボールねじのグリス10ml (針筒組件)	1
46		-	GREASE_(BOX_100ML)	ボールねじのグリス100ml (油脂合組件)	1
47	#01	402-38556	GOGGLES	ゴーグル	1
48	#01	402-28641	LASER_TOOL	レーザーツール	1
49		402-69628	COAXIAL JIG BASE	同軸度治具土台	1
50		402-69629	COAXIAL JIG PIN	同軸度治具ピン	1
		NOTE(注記)	#01....LASER SPECIFICATION ONLY	レーザー仕様のみ	

29. LASER TUBE COMPONENTS (SUBCLASS)


レーザー管部品関係 (サブクラス)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1	-	-	LASER_COVER_FRONT_MOUNTING_PLATE	レーザーカバー前取付板	1
2	-	-	SCREW	ねじ	4
3	-	-	LASER_COVER_MIDDLE_MOUNTING_PLATE	レーザーカバー中取付板	1
4	-	-	SCREW	ねじ	24
5	-	-	LASER_COVER_BACK_MOUNTING_PLATE	レーザーカバー後取付板	1
6	-	-	SCREW	ねじ	1
7	-	-	BUCKLE_RING	デッドリング	1
8	-	-	SCREW	ねじ	1
9	-	-	SPRING_WASHER	ばね座金	24
10	-	-	WASHER	平座金	36
11	-	-	SUCTION_TUBE	吸風管	1
12	-	402-27993	UPPER_THREAD_BLOW_JOINT	上糸ブロー調節継手	2
13	-	-	NUT	ナット	22
14	-	-	LASER_TUBE_LOWER_COVER	レーザー管下カバー（組）	1
15	-	-	FIXING_PLATE	固定用プレート	3
16	-	-	LASER_TUBE_SUPPORT_ASM	レーザー管支柱（組）	2
17	★	402-28772	LASER-TUBE	レーザー管	1
18	-	-	LASER_TUBE_TOP_COVER	レーザー管上カバー	1
19	-	-	SCREW	ねじ	15
20	-	-	CAP	キャップ	3
21	-	-	LASER_TUBE_CASE	レーザー管ケース	1
22	-	-	LASER_TIP_SUPPORT_PLATE	レーザー先端支えプレート	1
23	-	-	SCREW	ねじ	8
24	-	-	LASER_TIP_BLOCK	レーザー先端ブロック	1
25	-	-	LASER_TIP_BLOCK_COVER	レーザー先端ブロックカバー	1
26	-	-	SCREW	ねじ	3
27	-	-	NUT	ナット	3
28	-	-	SCREW	ねじ	2
29	-	-	SPRING	ばね	2
30	★	402-28771	REDLECTOR	反射鏡	1
31	-	-	LASER_SAFE_REFLECTOR_SEAT	レーザー反射鏡保護座	1
32	-	-	LASER_REFLECTOR_CLAMP	レーザー反射鏡クランプ	1
33	-	-	LASER_NECK_CONNECTION_COVER	レーザー首連結カバー	1
34	-	-	NUT	ナット	1
35	-	-	LASER-CONCAVE_MIRROR_TUBE	レーザーフォーカス鏡安裝管	1
36	★	402-28770	LENS	レンズ	1
37	-	-	LASER_LOCUST_WHITE_PROTECTIVE_SEAT	レーザーフォーカス鏡白保護座	1
38	-	-	NUT	ナット	1
39	-	-	LASER_NECK_LOWER_CONNECTING_TUBE	レーザー首下連結管	1
40	-	-	LASER_FIXED_PLATE_A	レーザー固定板A	1
41	-	-	LASER_FIXED_BLOCK	レーザー固定ブロック	1
42	-	-	LASER_FIXED_PLATE_B	レーザー固定板B	1
43	-	-	SPRING_WASHER	ばね座金	9
44	-	-	WASHER	座金	9
45	-	-	LASER_TUBE_BLOCK_TOP	レーザー管ブロック上	1
46	-	-	SCREW	ねじ	2
47	-	-	BELOW_THE_LASER_TUBE_BLOCK	レーザー管ブロック下	1
48	-	-	SCREW	ねじ	2
49	-	-	SPRING_WASHER	ばね座金	9
50	-	-	WASHER	平座金	9
51	-	-	LASER_TUBE_SUPPORT_POST	レーザー管支板支柱	1
52	-	-	WASHER_PLATE	座金板	1
53	-	402-28646	LASER_CYLINDER_SENSOR	レーザーシリンダーセンサー	1
54	-	-	SCREW	ねじ	3
55	-	-	CABLE_BAND	7 x 200束線バンド	4
56	-	-	TUBE	チューブ	1
57	-	-	ADJUSTMENT_JOINT	調節継手	1
58	-	-	TUBE	チューブ	1
59	-	-	LASER_UPPER_AIR_BLOWING_TUBE	レーザー上エア吹きチューブ	1
60	-	-	UNDER_THE_LASER_TUBE_RUBBER_PLATE	レーザー管ゴム板下	1
61	-	-	LASER_TUBE_ON_RUBBER_PLATE	レーザー管ゴム板上	1
62	-	-	LASER_TUBE_RUBBER_PLATE_BEHIND	レーザー管ゴム板後	1
63	-	-	TEST_50A	テスト50A	1
64	-	-	CURRENT_REGULATOR	電流調整器	1
65	-	-	SCREW	ねじ	4
66	-	-	JOINT	継手	2
67	-	-	DRIVE_CYLINDER_MOUNTING_PLATE	シリンダー取付板	1
68	-	-	SCREW	ねじ	4
69	-	402-28654	LASER_SUCTION_FIXED_BLOCK	レーザー吸込み固定ブロック	2
70	-	-	SCREW	六角ボルト	3
71	-	-	SCREW	ねじ	4
72	-	-	SCREW	止めねじ	2
73	-	-	LASER_SHIELD_COVER	レーザー防護カバー	1
74	-	-	CYLINDER	シリンダー	1

30. LASER AIR SUCTION COMPONENTS (SUBCLASS)


レーザー吸い風部品関係 (サブクラス)



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		-	SUCTION_TOP_COVER	吸引上カバー	1
2		-	COVER_DURING_SUCTION	吸引中カバー	1
3		-	SCREW	ねじ	3
4		-	SUCTION_CONNECTION_TUBE_ASM	吸引連結管 (組)	1
5		-	SCREW	ねじ	3
6		-	COVER	カバー	1
7		-	BOAR_NECK	扎首	2
8		-	TUBE	チューブ	1
9		-	T_UNION	Tユニオン	1
10		-	SPEAKON	スピコン	1
11		-	IRON_PIPE	鉄管	1
12		-	JOINT	継手	1
13		-	FILTER_CAN	フィルター缶	1
14		-	JOINT	防水継手	1
15		-	IRON_PIPE	鉄管	1
16		-	AIR_SUCTION_CASE	エア吸込みケース	1
17		-	FILTER_NET	フィルター網	1
18		402-63261	BLOWER	ブロアモータ	1
19		-	SUCTION_PIPE_CONNECTION_COVER	吸引パイプ連結カバー	1
20		-	BOAR_NECK	扎首	1
21		-	COLD_WATER_MACHINE_3000_TYPE	冷水機3000型	1
22		-	LASER_LAUNCHING_TUBE	レーザー水シリコンチューブ	1
23		-	LASER_OUTLET_TUBE	レーザー水入口シリコンチューブ	1
24		402-63260	FREQUENCY CONVERTER	変換器	1
25		-	WATER_TANK_FIXED_PLATE	水槽固定板	1
26		-	WATER_TANK_LEAVING_PLATE	水槽放置板	2
27		-	WASHER	平座金	12
28		-	SPRING_WASHER	ばね座金	12
29		-	SCREW	ねじ	4
30		-	SCREW	ねじ	14
31		-	CASTER	キャスター	4
32		-	SCREW	ねじ	16
33		-	SPRING_WASHER	ばね座金	16
34		-	WASHER	平座金	16
35		-	PILLAR	支柱	2
36		-	SCREW	ねじ	2
37		-	SUCTION_CUP_SUPPORT	吸引バケットクランプ	1
38		-	CHILLER_FIXED_PLATE	冷水機固定板	2
39		-	BLOWER_CLAMP	送風機クランプ	2
40		402-28418	LASER_POWER SUPPLY	レーザー電源	1
41	#01	402-64286	LASER_POWER SUPPLY_CE	レーザー電源_CE	1
42		402-52388	CABLE	ケーブル	1
43		402-63257	CABLE	ケーブル	1
44		402-63258	CABLE	ケーブル	1
45		402-64296	CABLE	ケーブル	1
46		402-34454	SCREW	ねじ	2
47		402-63270	LASER_SWITCH_PLATE	レーザースイッチ取付板	1
48		402-34454	SCREW	ねじ	4
49		402-28365	SCREW_M16X16	T型ねじM8 x 20	2
50		402-28365	SCREW_M16X16	T型ねじM8 x 20	2
51		-	RUBBER_PLUG	ゴム栓	1
		NOTE(注記)	#01....FOR CE	CE 用	


31. LASER ELECTRONIC CONTROL PARTS COMPONENTS (SUBCLASS)

レーザー電装部品関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1	-	-	LASER_SOLENOID_VALVE	レーザー電磁弁	1
2	-	-	SCREW	ねじ	2
3	-	-	WASHER	平座金	2
4	-	-	LASER_CYLINDER_SOLENOID_VALVE_COUPL	レーザーシリンダ電磁弁継手	1
5	-	-	ELECTROMAGNETIC_RELAY_BASE	電磁リレーベース	1
6	-	-	SCREW	ねじ	2
7	-	-	ELECTROMAGNETIC_RELAY	電磁リレー	1

32. OPTIONAL PARTS COMPONENTS
オプション関係



REF.NO	NOTE	PART NO	DESCRIPTION	品 名	Qty
1		402-70709	BARCODE_READER_ASSY	バーコードリーダ組	1
2	#02	402-70708	PEN_STICK_ASSY	ペン刺し装置組	1
3	#01	402-70707	PEN_STICK_ASSY	ペン刺し装置組	1
4		402-70689	BOBIN	ボビンチェンジャー	1
5		402-70717	PS900_THICK_MATERIAL_KIT	PS-900 厚物キット	1
6		402-66167	NEEDLE_BAR_H	針棒H	1
		NOTE(注記)	#01....FOR CHINA #02....EXCEPT CHINA	中国向け 中国を除く	

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
-	2	8	-	48	30	-	58	51	RE-0500000-K0	4	35
-	2	17	-	48	32	-	58	52			
-	2	19	-	48	33	-	58	54	SM-6043002-TN	4	28
-	2	26	-	56	5	-	58	55			
-	2	51	-	56	6	-	58	56	WP-0430800-SC	4	30
-	2	53	-	56	7	-	58	57			
-	4	5	-	56	8	-	58	58	236-30650	48	31
-	4	8	-	56	9	-	58	59			
-	4	15	-	56	10	-	58	60	401-19461	4	26
-	4	29	-	56	11	-	58	61	401-72470	4	17
-	4	32	-	56	12	-	58	62	402-25486	42	2
-	6	6	-	56	13	-	58	63	402-25486	52	5
-	6	14	-	56	14	-	58	64	402-25491	10	14
-	8	8	-	56	15	-	58	65	402-25491	54	3
-	8	10	-	56	16	-	58	66	402-25492	40	60
-	8	12	-	56	17	-	58	67	402-25492	56	42
-	8	16	-	56	18	-	58	68	402-25495	52	4
-	12	8	-	56	19	-	58	70	402-25495	56	4
-	12	9	-	56	20	-	58	71	402-25496	54	2
-	12	11	-	56	25	-	58	72	402-25498	52	1
-	12	12	-	56	33	-	58	73	402-25499	52	2
-	12	26	-	56	34	-	58	74	402-25500	52	3
-	12	30	-	56	37	-	60	1	402-25501	52	6
-	12	38	-	56	39	-	60	2	402-25502	52	7
-	12	40	-	56	40	-	60	3	402-25503	52	8
-	12	41	-	56	41	-	60	4	402-25504	52	9
-	12	43	-	56	44	-	60	5	402-25505	54	11
-	14	9	-	56	45	-	60	6	402-25511	54	9
-	16	5	-	56	46	-	60	7	402-25512	54	10
-	16	16	-	58	1	-	60	8	402-25516	54	1
-	18	18	-	58	2	-	60	9	402-27993	10	4
-	18	19	-	58	3	-	60	10	402-27993	58	12
-	22	1	-	58	4	-	60	11	402-28003	56	43
-	22	2	-	58	5	-	60	12	402-28007	10	17
-	22	3	-	58	6	-	60	13	402-28007	14	22
-	22	4	-	58	7	-	60	14	402-28007	42	30
-	22	5	-	58	8	-	60	15	402-28008	14	8
-	22	6	-	58	9	-	60	16	402-28008	16	12
-	22	7	-	58	10	-	60	17	402-28009	14	16
-	22	8	-	58	11	-	60	19	402-28009	16	13
-	22	9	-	58	13	-	60	20	402-28009	36	25
-	22	10	-	58	14	-	60	21	402-28009	42	40
-	22	11	-	58	15	-	60	22	402-28009	50	5
-	22	12	-	58	16	-	60	23	402-28010	14	20
-	22	14	-	58	18	-	60	25	402-28015	10	18
-	22	15	-	58	19	-	60	26	402-28015	40	56
-	24	1	-	58	20	-	60	27	402-28019	4	22
-	24	2	-	58	21	-	60	28	402-28023	4	20
-	24	3	-	58	22	-	60	29	402-28024	4	21
-	24	4	-	58	23	-	60	30	402-28031	18	14
-	24	5	-	58	24	-	60	31	402-28032	18	13
-	24	6	-	58	25	-	60	32	402-28033	18	15
-	24	7	-	58	26	-	60	33	402-28034	42	38
-	26	1	-	58	27	-	60	34	402-28056	8	14
-	26	14	-	58	28	-	60	35	402-28058	24	16
-	26	15	-	58	29	-	60	36	402-28065	10	9
-	26	16	-	58	31	-	60	37	402-28065	22	31
-	30	1	-	58	32	-	60	38	402-28065	36	24
-	30	22	-	58	33	-	60	39	402-28066	6	16
-	32	43	-	58	34	-	60	51	402-28067	6	18
-	34	43	-	58	35	-	62	1	402-28069	6	20
-	36	21	-	58	37	-	62	2	402-28070	40	26
-	36	42	-	58	38	-	62	3	402-28072	32	9
-	38	11	-	58	39	-	62	4	402-28072	34	9
-	40	49	-	58	40	-	62	5	402-28073	6	17
-	40	69	-	58	41	-	62	6	402-28073	54	5
-	42	6	-	58	42	-	62	7	402-28074	54	6
-	42	51	-	58	43				402-28075	54	7
-	42	52	-	58	44	B1124-804-000	2	52	402-28076	54	8
-	46	9	-	58	45	B2508-047-000	4	27	402-28077	54	12
-	46	20	-	58	46				402-28078	54	13
-	48	4	-	58	47	MDB-100B0800	56	3	402-28079	54	4
-	48	27	-	58	48				402-28089	12	10
-	48	28	-	58	49	NM-6040000-SN	4	33	402-28089	30	21
-	48	29	-	58	50	NM-6040001-SC	4	31	402-28089	32	25

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
402-28089	34	25	402-28270	44	20	402-28537	36	75	402-34086	10	10
402-28090	36	36	402-28271	44	19	402-28541	10	15	402-34086	12	16
402-28090	42	3	402-28272	44	3	402-28541	32	40	402-34086	36	59
402-28102	12	37	402-28273	22	27	402-28541	34	40	402-34086	40	73
402-28103	12	44	402-28282	8	2	402-28544	36	55	402-34086	48	13
402-28116	2	24	402-28282	16	28	402-28553	48	24	402-34087	4	2
402-28119	12	32	402-28282	28	20	402-28554	22	26	402-34087	16	7
402-28123	40	75	402-28282	28	25	402-28555	24	15	402-34087	16	15
402-28126	2	11	402-28282	36	70	402-28557	22	28	402-34087	16	19
402-28126	12	3	402-28304	8	1	402-28573	42	37	402-34087	18	4
402-28126	12	24	402-28306	8	5	402-28598	2	2	402-34388	38	9
402-28126	36	5	402-28307	8	6	402-28598	2	6	402-34399	6	3
402-28126	40	7	402-28327	6	10	402-28598	4	13	402-34399	16	2
402-28126	40	12	402-28329	6	12	402-28598	6	2	402-34399	32	5
402-28126	40	16	402-28350	56	2	402-28598	10	6	402-34399	32	46
402-28126	48	2	402-28356	56	22	402-28598	16	3	402-34399	34	5
402-28130	40	39	402-28357	56	23	402-28598	30	26	402-34399	34	46
402-28131	40	84	402-28357	56	38	402-28598	32	4	402-34399	36	2
402-28132	40	40	402-28358	56	24	402-28598	34	4	402-34406	30	3
402-28133	40	17	402-28359	56	26	402-28598	36	3	402-34407	30	4
402-28134	40	21	402-28360	56	27	402-28598	40	45	402-34408	30	5
402-28135	40	57	402-28361	56	28	402-28598	46	28	402-34409	30	7
402-28136	40	53	402-28362	22	20	402-28601	40	28	402-34410	30	9
402-28137	40	55	402-28362	56	29	402-28604	40	9	402-34411	30	11
402-28139	40	62	402-28363	22	17	402-28605	40	5	402-34412	30	16
402-28140	40	63	402-28363	24	20	402-28606	2	10	402-34413	24	29
402-28144	28	19	402-28363	56	31	402-28606	40	14	402-34413	40	68
402-28150	30	6	402-28364	22	18	402-28636	18	1	402-34415	30	41
402-28160	42	1	402-28364	24	19	402-28641	56	48	402-34416	42	39
402-28166	42	5	402-28364	56	32	402-28646	58	53	402-34419	30	24
402-28167	42	16	402-28365	60	49	402-28648	12	1	402-34420	30	23
402-28171	2	3	402-28365	60	50	402-28654	58	69	402-34421	30	28
402-28171	2	7	402-28366	28	45	402-28659	28	27	402-34422	30	31
402-28171	4	14	402-28366	30	29	402-28660	30	8	402-34423	30	30
402-28171	28	42	402-28418	60	40	402-28661	30	15	402-34425	6	1
402-28171	30	27	402-28486	40	61	402-28662	30	20	402-34425	6	7
402-28171	40	46	402-28490	30	2	402-28667	32	2	402-34425	12	15
402-28171	46	27	402-28492	30	19	402-28667	34	2	402-34425	30	17
402-28173	38	25	402-28496	32	8	402-28668	32	7	402-34425	32	3
402-28175	38	12	402-28496	34	8	402-28668	34	7	402-34425	32	12
402-28176	38	14	402-28498	28	14	402-28669	32	10	402-34425	34	3
402-28177	38	18	402-28498	32	14	402-28669	34	10	402-34425	34	12
402-28178	38	2	402-28498	34	14	402-28671	32	24	402-34425	36	1
402-28181	30	33	402-28500	32	21	402-28671	34	24	402-34425	48	15
402-28182	30	34	402-28500	34	21	402-28682	36	7	402-34433	2	1
402-28182	40	51	402-28501	32	22	402-28707	2	28	402-34433	16	4
402-28183	6	9	402-28501	34	22	402-28707	4	19	402-34433	28	41
402-28183	16	17	402-28502	32	23	402-28707	10	16	402-34434	32	29
402-28183	16	22	402-28502	34	23	402-28707	14	23	402-34434	34	29
402-28183	30	32	402-28504	48	5	402-28721	6	13	402-34435	24	22
402-28183	30	42	402-28505	32	30	402-28722	12	45	402-34435	26	4
402-28183	36	58	402-28505	34	30	402-28725	12	34	402-34435	30	14
402-28183	46	29	402-28506	32	31	402-28728	38	3	402-34435	32	19
402-28185	30	25	402-28506	34	31	402-28731	38	5	402-34435	34	19
402-28185	32	45	402-28507	32	32	402-28732	38	8	402-34435	38	26
402-28185	34	45	402-28507	34	32	402-28733	38	10	402-34435	40	67
402-28185	40	44	402-28508	8	13	402-28734	38	13	402-34435	48	10
402-28185	46	24	402-28508	32	33	402-28735	38	15	402-34436	24	23
402-28187	2	37	402-28508	34	33	402-28736	38	16	402-34436	26	5
402-28187	30	36	402-28509	32	34	402-28737	38	17	402-34436	32	20
402-28187	32	52	402-28509	34	34	402-28738	38	19	402-34436	34	20
402-28187	34	50	402-28512	32	35	402-28739	38	20	402-34436	38	27
402-28187	36	15	402-28512	34	35	402-28741	38	22	402-34436	40	66
402-28192	40	79	402-28513	32	48	402-28743	32	47	402-34436	48	20
402-28194	2	21	402-28513	46	2	402-28743	34	47	402-34437	32	6
402-28194	36	16	402-28514	32	51	402-28746	36	77	402-34437	34	6
402-28223	2	5	402-28514	34	49	402-28751	38	4	402-34440	32	11
402-28234	28	13	402-28516	30	37	402-28769	32	17	402-34440	34	11
402-28234	40	65	402-28516	32	54	402-28769	34	17	402-34444	32	26
402-28238	28	35	402-28516	34	52	402-28770	58	36	402-34444	34	26
402-28239	28	29	402-28516	36	19	402-28771	58	30	402-34445	32	27
402-28240	28	30	402-28522	36	31	402-28772	58	17	402-34445	34	27
402-28241	28	39	402-28523	36	30	402-28807	56	30	402-34446	32	28
402-28242	28	40	402-28524	36	4	402-34086	4	11	402-34446	34	28
402-28255	56	35	402-28534	16	30	402-34086	6	8	402-34447	28	33

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
402-34449	32	36	402-34549	28	43	402-68483	2	29	402-68561	12	7
402-34449	34	36	402-34551	24	18	402-68485	2	49	402-68562	12	36
402-34450	32	37	402-34552	24	21	402-68485	18	21	402-68563	12	39
402-34450	34	37	402-34552	30	13	402-68486	2	33	402-68565	14	1
402-34451	4	9	402-34552	32	15	402-68486	30	38	402-68566	14	3
402-34451	6	15	402-34552	34	15	402-68486	32	53	402-68566	14	10
402-34451	32	38	402-34552	48	11	402-68486	34	51	402-68566	18	5
402-34451	34	38	402-34556	24	25	402-68486	36	13	402-68567	14	4
402-34451	36	56	402-34557	22	23	402-68486	40	31	402-68568	14	5
402-34451	38	6	402-34562	22	25	402-68487	2	34	402-68569	14	6
402-34451	42	15	402-34569	22	13	402-68488	2	36	402-68570	14	7
402-34452	4	10	402-34571	4	3	402-68489	2	38	402-68572	14	11
402-34452	16	24	402-34571	14	2	402-68490	2	40	402-68573	14	12
402-34452	32	39	402-34571	16	23	402-68492	2	42	402-68574	14	14
402-34452	34	39	402-34571	22	32	402-68493	2	43	402-68575	14	15
402-34452	42	12	402-34571	28	38	402-68494	2	44	402-68576	14	17
402-34452	44	6	402-34571	36	62	402-68495	2	45	402-68577	14	18
402-34452	46	11	402-34571	40	54	402-68496	2	46	402-68580	18	22
402-34453	32	41	402-34571	42	13	402-68497	2	47	402-68581	14	21
402-34453	34	41	402-34571	44	5	402-68498	2	48	402-68582	16	1
402-34454	20	8	402-34571	44	16	402-68499	2	20	402-68583	16	6
402-34454	28	31	402-34571	46	4	402-68501	2	31	402-68584	16	8
402-34454	32	42	402-34571	46	30	402-68502	2	41	402-68585	16	9
402-34454	34	42	402-34575	30	43	402-68504	2	30	402-68586	16	10
402-34454	46	7	402-34576	14	13	402-68505	2	25	402-68587	16	11
402-34454	50	6	402-34576	26	20	402-68506	2	23	402-68588	16	14
402-34454	60	46	402-34576	30	10	402-68507	2	22	402-68589	16	18
402-34454	60	48	402-34576	42	43	402-68508	4	1	402-68590	16	20
402-34456	32	44	402-34585	28	46	402-68510	4	7	402-68591	16	26
402-34456	34	44	402-34589	28	44	402-68511	4	12	402-68592	16	27
402-34457	26	12	402-34590	24	17	402-68512	4	16	402-68593	16	29
402-34457	36	34	402-34596	28	23	402-68514	4	18	402-68594	18	2
402-34457	36	80	402-34597	36	76	402-68515	4	23	402-68595	18	3
402-34457	44	2	402-34602	28	22	402-68518	4	24	402-68596	28	47
402-34467	40	43	402-34603	28	28	402-68519	4	25	402-68597	18	7
402-34467	42	34	402-34604	28	26	402-68520	6	4	402-68598	18	8
402-34469	16	21	402-34786	48	9	402-68521	6	11	402-68599	18	9
402-34469	18	6	402-35200	2	32	402-68522	6	19	402-68600	18	10
402-34469	28	17	402-35588	2	14	402-68524	8	3	402-68601	18	11
402-34469	36	32	402-35588	2	39	402-68525	8	4	402-68602	18	12
402-34470	20	5	402-35588	4	6	402-68526	8	7	402-68603	18	16
402-34470	36	29	402-35588	16	25	402-68527	8	9	402-68604	18	17
402-34471	36	6	402-35588	28	36	402-68528	8	11	402-68605	18	20
402-34484	36	67	402-35588	40	58	402-68529	8	15	402-68606	20	1
402-34485	36	68	402-35588	42	21	402-68530	10	1	402-68607	20	2
402-34486	36	69	402-35588	42	45	402-68531	10	2	402-68608	20	3
402-34494	22	33	402-36465	4	4	402-68532	10	3	402-68609	20	4
402-34494	42	24	402-36686	4	34	402-68533	10	7	402-68610	20	6
402-34495	44	15	402-37772	40	83	402-68534	10	8	402-68611	20	7
402-34511	26	21	402-38556	56	47	402-68535	10	11	402-68612	20	9
402-34511	42	44	402-44165	56	1	402-68536	10	12	402-68613	20	10
402-34513	36	27	402-46266	38	7	402-68537	10	13	402-68614	22	21
402-34513	48	25	402-52388	60	42	402-68538	10	19	402-68615	22	29
402-34514	2	35	402-63257	60	43	402-68539	10	5	402-68616	22	30
402-34514	36	26	402-63258	60	44	402-68539	42	33	402-68617	22	24
402-34514	48	26	402-63260	60	24	402-68540	12	2	402-68618	24	8
402-34515	26	9	402-63261	60	18	402-68541	12	4	402-68619	24	9
402-34516	26	3	402-63270	60	47	402-68542	12	5	402-68620	24	10
402-34517	24	24	402-63281	48	12	402-68546	12	13	402-68621	24	11
402-34517	26	6	402-64286	60	41	402-68546	48	16	402-68622	24	12
402-34518	26	2	402-64296	60	45	402-68547	12	14	402-68623	26	8
402-34519	26	7	402-66163	42	4	402-68547	48	14	402-68624	26	10
402-34522	24	14	402-66165	12	31	402-68548	12	17	402-68624	26	11
402-34524	14	19	402-66167	64	6	402-68549	12	18	402-68625	48	22
402-34524	44	21	402-66168	56	36	402-68550	12	19	402-68626	30	35
402-34525	44	1	402-68468	2	4	402-68551	12	20	402-68626	32	49
402-34526	44	9	402-68469	2	9	402-68552	12	21	402-68626	32	50
402-34527	44	10	402-68469	6	5	402-68553	12	22	402-68626	34	48
402-34530	22	16	402-68470	2	12	402-68554	12	23	402-68626	36	18
402-34530	24	26	402-68470	40	15	402-68555	12	6	402-68626	42	31
402-34531	22	19	402-68471	2	13	402-68556	12	29	402-68626	46	1
402-34531	24	13	402-68472	2	15	402-68557	12	27	402-68626	48	23
402-34532	24	27	402-68473	2	16	402-68558	12	28	402-68626	50	3
402-34534	24	28	402-68474	2	18	402-68559	12	33	402-68627	26	13
402-34549	22	22	402-68482	2	27	402-68560	12	35	402-68627	26	18

NUMERICAL INDEX OF PARTS

索引

PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO	PART NO 品番	PAGE 頁	REF NO
402-68628	26	19	402-68772	36	78	402-68851	44	7			
402-68629	26	22	402-68773	36	79	402-68852	44	8			
402-68630	26	17	402-68774	38	1	402-68853	44	11			
402-68631	28	1	402-68775	38	21	402-68854	44	12			
402-68632	28	2	402-68776	38	24	402-68855	44	18			
402-68633	28	3	402-68777	38	23	402-68856	44	14			
402-68634	28	4	402-68778	40	4	402-68857	44	17			
402-68635	28	5	402-68779	40	2	402-68858	44	13			
402-68636	28	6	402-68780	40	3	402-68859	46	3			
402-68637	28	7	402-68780	40	11	402-68860	46	5			
402-68638	28	8	402-68781	40	8	402-68861	46	6			
402-68639	28	9	402-68782	40	6	402-68862	46	8			
402-68640	28	10	402-68784	40	76	402-68863	46	14			
402-68641	28	11	402-68785	40	77	402-68864	46	15			
402-68642	28	12	402-68786	40	78	402-68865	46	16			
402-68642	36	72	402-68787	40	18	402-68866	46	18			
402-68643	28	15	402-68788	40	19	402-68867	46	19			
402-68644	28	16	402-68789	40	20	402-68868	46	21			
402-68645	28	18	402-68790	40	22	402-68869	46	22			
402-68646	28	21	402-68791	40	23	402-68870	36	57			
402-68647	28	24	402-68792	40	24	402-68870	46	23			
402-68648	28	32	402-68793	40	25	402-68871	46	25			
402-68649	28	34	402-68794	40	27	402-68872	46	26			
402-68650	28	37	402-68795	40	29	402-68873	46	12			
402-68651	30	12	402-68796	40	30	402-68874	46	13			
402-68652	30	18	402-68797	40	32	402-68875	48	1			
402-68653	30	39	402-68798	40	33	402-68876	48	3			
402-68654	30	40	402-68799	40	34	402-68877	48	6			
402-68655	32	1	402-68800	40	35	402-68878	48	7			
402-68656	32	13	402-68801	40	36	402-68879	48	8			
402-68656	34	13	402-68802	40	37	402-68880	48	17			
402-68657	32	16	402-68803	40	74	402-68881	48	18			
402-68657	34	16	402-68804	40	71	402-68882	48	19			
402-68658	32	18	402-68805	40	41	402-68883	50	1			
402-68658	34	18	402-68806	40	42	402-68884	50	2			
402-68659	34	1	402-68807	40	47	402-68885	50	4			
402-68660	36	8	402-68808	40	48	402-68886	50	7			
402-68661	36	9	402-68809	40	50	402-68887	36	65			
402-68662	36	10	402-68810	40	52	402-69581	40	38			
402-68663	36	11	402-68811	40	59	402-69627	56	21			
402-68664	36	12	402-68813	40	70	402-69628	56	49			
402-68665	36	14	402-68814	40	10	402-69629	56	50			
402-68666	36	17	402-68815	40	72	402-70689	64	4			
402-68667	36	20	402-68816	40	1	402-70707	64	3			
402-68668	36	22	402-68817	40	13	402-70708	64	2			
402-68668	36	81	402-68818	42	11	402-70709	64	1			
402-68669	36	23	402-68818	46	17	402-70717	64	5			
402-68670	36	28	402-68818	48	21	402-71845	2	54			
402-68671	36	33	402-68819	42	7	402-71846	2	50			
402-68672	36	37	402-68820	42	8	402-72152	40	80			
402-68673	36	38	402-68821	42	9	402-72153	40	82			
402-68674	36	39	402-68822	42	10	402-72154	40	64			
402-68675	36	40	402-68823	42	14	402-72155	42	50			
402-68676	36	41	402-68824	42	18	402-72156	42	49			
402-68677	36	43	402-68825	42	19	402-72730	44	23			
402-68678	36	49	402-68826	42	17	402-72731	44	24			
402-68753	36	45	402-68827	42	47	402-72732	44	25			
402-68754	36	46	402-68828	42	48	402-72733	44	26			
402-68755	36	47	402-68829	42	20	402-72734	44	27			
402-68756	36	48	402-68830	42	22	402-72798	22	34			
402-68757	36	44	402-68831	42	23	402-72940	22	35			
402-68758	36	50	402-68832	42	25	402-73414	12	42			
402-68759	36	51	402-68833	42	26	402-73415	12	25			
402-68760	36	52	402-68834	42	27	402-73416	40	81			
402-68761	36	53	402-68835	42	28						
402-68762	36	54	402-68836	42	29						
402-68763	36	60	402-68837	42	32						
402-68764	36	61	402-68838	42	35						
402-68765	36	63	402-68839	42	36						
402-68766	36	64	402-68840	42	41						
402-68767	36	66	402-68842	46	10						
402-68768	36	71	402-68847	42	42						
402-68769	36	73	402-68848	42	46						
402-68770	36	74	402-68849	44	22						
402-68771	36	35	402-68850	44	4						