

SEIKO


PARTS LIST パーツリスト

BLW-8BLCE-DM

BLW-8BLCS-DM

BLW-8BLCE

BLW-8BLCS



SEIKO SEWING MACHINE CO.,LTD.

パーツリストご利用に際して

1. 組単位で補給する部品は、 罫線以示しております。
2. この本は2021年5月のデータに基づいて作成されたものです。
3. 部品は予告なしに設計変更される場合があります。


Notes for using this parts list

1. Parts supplied as complete assemblies are circled by a line .
2. This book was prepared based on information available in May. 2021.
3. Parts are subject to changes in design without prior notice.

目 次

CONTENTS

		Page
主体関係	Machine body	1, 2
上軸関係	Upper shaft mechanism	3, 4
上送り関係	Upper feed mechanism	5, 6
逆転関係	Quick reverse mechanism	7, 8
針棒・天秤関係	Needle bar and thread take-up mechanism	9, 10
押え関係	Presser foot mechanism	11, 12
送り関係 (1)	Feed mechanism	13, 14
送り関係 (2)	Feed mechanism	15, 16
送り関係 (3)	Feed mechanism	17, 18
押さえ高さ調節関係 (1)	Presser foot lifter mechanism	19, 20
押さえ高さ調節関係 (2)	Presser foot lifter mechanism	21, 22
上送り関係	Upper feed mechanism	23, 24
下送り関係(1)	Feed mechanism	25, 26
下送り関係(2)	Feed mechanism	27, 28
ゲージ関係	Gauge parts	29, 30
カマ関係 (1)	Thread trimmer mechanism	31, 32
カマ関係 (2)	Rotary hook shaft timing mechanism	33, 34
カマ関係 (3)	Rotary hook shaft timing mechanism	35, 36
下軸関係	Lower shaft mechanism	37, 38
給油・潤滑関係	Lubrication	39, 40
調子板関係	Thread tension	41, 42
手動スイッチ関係	Manual switch mechanism	43, 44
空圧関係	Air pressure mechanism	45, 46
付属品関係	Accessories	47, 48




卓下モーター型 / V-belt drive type


主体関係 / Machine body

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62000	1	アーム	ARM
2	62001	1	ベッド	BED
3	62031	1	上板	ARM TOP COVER
4	62428	1	ガスケット	GASKET ϕ 3mm
5	30066	6	上板止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 12
6	62032	1	天秤カバー	T/T/LEVER COVER
7	28563	1	天秤カバー止め	SCREW, M5 X 0.5 L= 8
8	62033	1	CDダイヤル	DIAL, CD
9	60227-02	1	CDダイヤルメタル	CD DIAL BUSHING
10	60127	1	CDダイヤルカム	CD DIAL CAM
11	62034	1	CDダイヤルピン	CD DIAL PIN
12	01917	1	CDダイヤルスプリング	FEED CLUTCH SPRING
13	62035	1	CDダイヤル止ネジ	SCREW
14	B150607	1	ゴム栓(ϕ 32.8mm)	RUBBER CAP 32.8
15	B117936	1	ゴム栓(ϕ 9.4mm)	RUBBER CAP 9.4
16	62039	1	面板	FACE PLATE
17	30066	3	面板止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 12
18	62004	1	DDモーターカバー	DD MOTOR COVER
19	28024	3	DDモーターカバー止め	SCREW, M5 X 0.8 L= 45
20	62042	1	糸掛	THREAD GUIDE
21	30075	2	糸掛止め	PULLER SET SCREW, M4 X 0.7 L= 8
22	62043	2	防振ゴム	RUBBER CUSHION
23	30066	6	防振ゴム止め	KNIFE CAM SET SCREW, M5 X 0.8 L= 12
24	62044	1	クランプ	CLAMP
25	28563	1	クランプ止め	SCREW, M5 X 0.8 L= 8
26	62045	2	クランプ	CLAMP
27	30075	2	クランプ止め	PULLER SET SCREW, M4 X 0.7 L= 8
28	62046	1	外押えメタル (E 型用)	BUSHING FOR E-TYPE
29	62048	2	外押え含油メタル	BUSHING SLEEVE
30	62006	1	ベルトカバー(上)	BELT COVER, U
31	62005	1	ベルトカバー(下)	BELT COVER, D
32	30066	1	ベルトカバー止め(短)	SCREW, M5 X 0.8 L= 12
33	34629	2	ベルトカバー(上)止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 8
34	37102	1	ナット	NUT M6
35	17529	1	検出器支え棒	SUPPORT BAR
36	28068	2	ベルトカバー止め(長)	SCREW, M5 X 0.8 L= 20

DM型 / DM type




卓下モーター型 / V-belt drive type




上軸関係 / Upper shaft mechanism

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62049	1	上軸	UPPER SHAFT
2	62050	1	クランクモーションカム	CRANK MOTION CAM
3	18607	1	クランクカム止め	POSITION SCREW (LARGE)
4	62051	1	90度クランク止め	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
5	37185	2	止めネジ	SCREW, M6 X 0.75 L= 6
6	62425	2	上軸BRカラー(組)	BR-COLLAR, U-SHAFT ASSY
6-1	62426	2	上軸BRカラー	COLLAR
7	62053	1	糸巻カラー	COLLAR, BOBBIN WINDER
8	18028	2	糸巻カラー止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
9	62054	1	中間ベアリング	BEARING
10	60009	1	中間BRカラー	BEARING COLLAR(MIDDLE)
11	27172	2	中間BRカラー止め	SCREW, M6 X 1 L= 8
12	62055	1	上ベルトプーリー	UPPER BELT PULLEY
13	62051	1	上ベルトプーリー止めA	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
14	37027	1	上ベルトプーリー止めB	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
15	62056	1	タイミングベルト	TIMING BELT
16	62057	1	モーター継手(前)	COUPLING (FRONT)
17	62051	2	モーター継手止めネジ	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
18	62051	2	モーター継手止めネジ	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
19	62013	1	DDモータープーリー	DD MOTOR PULLEY
20	60116	2	プーリー止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 8
21	62059	1	モーター	MOTOR
22	28068	4	モーター止め	SCREW, M5 X 0.8 L= 20
23	62022	1	上軸(後)	UPPER SHAFT(REAR)
24	62494	1	モーター継手(後)	COUPLING (REAR)
25	17098	3	モーター継手止めA	SCREW, M6 X 1 L= 8
26	27171	3	モーター継手止めB	SCREW, M5 X 0.8 L= 10
27	62008	1	上軸(後)	UPPER SHAFT(REAR)
28	38114	1	ベアリング	BEARING
29	62007	1	ベアリング受台	BEARING BASE
30	18065	4	ベアリング受台止め	SCREW, M5X 0.8 L= 14
31	60014	1	ベアリング	BEARING
32	60008	1	ベアリングカラー	COLLAR
33	27172	2	ベアリングカラー止め	SET SCREW, M6 X 1 L= 8
34	61534	1	プーリーリング	PULLEY RING
35	27172	1	プーリーリング止め	SET SCREW, M6 X 1 L= 8
36	61529	1	プーリー	PULLEY
37	60225	1	プーリー止め(A)とがり先	SET SCREW, M6 X 1 L= 12
38	28043	1	プーリー止め(B)くぼみ先	SET SCREW, M6 X 1 L= 10
39	37058	1	ワッシャー	WASHER
40	37031	1	プーリー押しネジ	SCREW, M6 X 1 L= 16




上送り関係 / Upper feed mechanism

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62060	1	上送り連結ロッド(大組)	U/FEED CONN. ROD ASSY
1-1	62061	1	上送り連結	UPPER FEED LEVER
1-2	62062	1	上送り連結だるま	CONNECTING LEVER, U-FEED
1-3	62063	1	偏心ピン	ECCENTRIC PIN
1-4	62064	2	止輪	RETAINING RING, 8×0.8
1-5	37027	1	偏心ピン止め	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
1-6	37185	2	送り軸止め	SCREW, M6 X 0.75 L= 6
1-7	62065	3	ワッシャー	WASHER 8×14 t= 1
1-8	62066	1	上送り連結ロッド	UPPER FEED CONNECTING ROD
1-9	62067	2	スリーブ	SLEEVE ZSM-0810-10
1-10	62068	1	連結ピン	CONNECTING PIN
1-11	35034	1	連結締めネジ	SCREW, M6 X 1 L= 20
2	62069	1	針棒土台	NEEDLE BAR BRACKET
3	62070	1	位置決めピン	PIN
4	35034	1	位置決めピンネジ	SCREW, M6 X 1 L= 20
5	10599	1	ワッシャー	WASHER, 6
6	62071	1	針棒抱き案内レール	GUIDE RAIL, N/B-CLAMP
7	62072	2	案内レール止め	SCREW, M3 X 0.5 L= 6
8	62073	1	針棒フェルト押え	FELT RETAINER, N/B
9	60048	2	フェルト押え止め	BOLT, M4 X 0.7 L= 5
10	62074	1	針棒土台フェルト押え	FELT RETAINER
11	62075	1	針棒土台軸	NEEDLE BAR BRACKET SHAFT
12	62076	1	針棒フェルト	FELT, N/B
13	62077	1	針棒土台フェルト	FELT
14	62078	1	針棒抱き角玉	SLIDE BLOCK, N/B-CLAMP
15	62079	2	針棒土台軸カラー	COLLAR
16	35999	2	針棒土台軸カラー止め	SET SCREW, M6 X 1 L= 6
17	62080	1	針棒土台軸メタル(前)	BUSHING, F
18	62081	1	針棒土台軸メタル(後)	BUSHING, R




逆転関係 / Quick reverse mechanism


No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62082	1	バックレバー軸	SHAFT, R-LEVER
2	62083	1	バックレバー	REVERSE STITCHING LEVER
3	62084	1	バックレバーパッド	REVERSE STITCHING LEVER PAD
4	31092	2	バックレバー止め	SET SCREW, M4 X 0.7 L= 12
5	62085	2	バックレバーナット	NUT
6	17059	1	スプリング掛け	SCREW FOR SPRING
7	60125	1	バックレバー軸スプリング	SPRING
8	62086	2	バックレバー軸カラー	SHAFT COLLAR
9	18028	2	バックレバー軸カラー止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
10	17095	1	バックレバー軸止め輪	RETAINING RING
11	62087	1	バックレバー軸だるま	REVERSE LEVER SHAFT CRANK
12	31021	1	バックレバー軸だるま締めネジ	SET SCREW, M6 X 1 L= 16
13	62088	1	バックレバー軸だるまピン	CRANK PIN
14	62089	2	バックレバー軸だるまピン止め輪	RETAINING RING
15	62090	1	クッションゴム	CUSHION RUBBER
16	62091	1	シリンダー受けピン	PIN
17	62092	1	シリンダー受けピン止め	SCREW, M6 X 1 L= 10
18	62093	1	BTシリンダー	CYLINDER MA20 X 25SCA
19	60387-05	1	継手	CONNECTOR APC4-01
20	62094	1	サイレンサー	AIR MUFFLER, BSLM01
21	62095	1	BTシリンダーナックル	CYLINDER NUCKLE
22	62096	1	送り調節だるま	FEED ADJUSTING LEVER
23	31021	1	送り調節だるま締めネジ	SET SCREW, M6 X 1 L= 16
24	60195	1	送り調節だるまピン	PIN, 6 X 25
25	62097	1	送り調節連結ピン	LINK PIN
26	62051	1	連結ピン止め	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
27	62098	1	送り調節連結	FEED REGULATING SHAFT CONN.
28	62099	1	送り調節だるまピン止	SET SCREW, M5 X 0.8 L=5
29	62051	1	だるまピン止め	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
30	62100	1	送り調節軸連結	FEED REGULATING SHAFT CONN.
31	31021	1	締めネジ	SET SCREW, M6 X 1 L= 16
32	62101	1	バックレバー軸ブッシュ(前)	BUSHING, F
33	62102	1	バックレバー軸ブッシュ(後)	BUSHING, R
34	60308	1	ワッシャー	WASHER



Sタイプ
Type S




Eタイプ
Type E




針棒・天秤関係 / Needle bar and thread take-up mechanism

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62103	1	天秤(組)	THREAD TAKE-UP LEVER, ASSY
1-1	62104	1	天秤ピン	PIN, T/TAKE-UP
1-2	62105	1	90度クランク	CRANK, 90
1-3	62106	1	針棒抱き	NEEDLE BAR CLAMP
1-4	62107	1	天秤支え	THREAD TAKE-UP SUPPORT
1-5	62108	1	天秤	T/T/LEVER
1-6	62109	1	針棒クランク	NEEDLE BAR CRANK
1-7	62110	2	天秤ベアリング	BEARING
1-8	62111	1	針棒抱きスリーブ	SLEEVE
1-9	62112	2	天秤ピン止め輪	T/T LEVER RETAINING RING
1-10	62113	1	天秤連結ピン	PIN
1-11	62114	1	糸通りリング	T/TAKE-UP LEVER EYELET
1-12	62442	1	針棒抱き締めネジ	SCREW, M5 X 0.8 L= 10
2	60116	1	天秤ピン止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 8
3	62115	1	針棒	NEEDLE BAR
4	62116	1	針棒糸掛け	THREAD GUIDE, N-BAR
5	62485	1	針止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 4
6	62486	1	糸掛止め	SCREW, TRUSS M2.5 X 0.45 L= 3
7	31110-A	1	針抱き止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 5
8	61036-A	1	針棒	NEEDLE BAR
9	61024	1	針抱き	NEEDLE CLAMP
10	B140553	1	針止め	SCREW, SM1/8 X 40 L= 4.5
11	60634	1	スプリングピン	SPRING PIN, 1.4
12	61024C	1	針抱き(組)	NEEDLE CLAMP ASSY




押え関係 / Presser foot mechanism

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62119	1	押え上げ軸	PRESSER BAR, LIFTER SHAFT
2	62086	2	押え上げ軸カラー	SHAFT COLLAR
3	18028	4	押え上げ軸カラー止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
4	62120	1	押え上げ軸レバー	P/B LIFTER SHAFT LEVER
5	B149095	1	押え上げ軸ワッシャー	WASHER (PLAIN 6)
6	31021	1	押え上げ軸ネジ	SET SCREW , M 6 X 1 L= 16
7	62121	1	押え上げレバー(組)	PRESSER LIFTER LEVER, ASSY
8	62124	1	リターンスプリング	SPRING
9	62125	1	押え上げレバー軸だるま	PRESSER LIFTER BAR CAM
10	62126	2	押え上げレバー軸だるま止め	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
11	62127	1	押え上げレバーカム	PRESSER BAR LIFTER CAM
12	62051	1	押え上げレバーカム止め(A)	SCREW (A), M6 X 0.75 L= 8
13	37027	1	押え上げレバーカム止め(B)	SCREW (B), M6 X 0.75 L= 8
14	62128	1	押え上げ軸リンク	P/B LIFTER SHAFT LINK
15	31021	1	FL腕締めネジ	SET SCREW, M6 X 1 L= 16
16	62129	1	FL連結ピン	PIN
17	60308	2	FL連結ピンワッシャー	WASHER
18	62089	2	FL連結ピン止め輪	RETAINING RING
19	62130	1	FLナックル	FL CYLINDER NUCKLE
20	62131	1	FLシリンダー	FL CYLINDER MA20 X 25 SCA
21	62132	1	継手	CONNECTOR PL401
22	62094	1	サイレンサー	AIR MUFFLER , BSLM01
23	62133	1	FLシリンダー土台	FL. CYLINDER BASE
24	38124	2	FLシリンダー土台止め	SCREW, M6 X 1 L= 25
25	62134	1	FLシリンダーピン	PIN
26	62089	2	FLシリンダーピン止め輪	RETAINING RING
27	62135	1	押え上げ軸メタル(前)	BUSHING, FRONT
28	62136	1	押え上げ軸メタル(中)	BUSHING, MIDDLE
29	62137	1	押え上げ軸メタル(後)	BUSHING, REAR




送り関係 (1) / Feed mechanism (1)

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62138	1	送り調節台(組)	FEED REGULATING BASE, ASSY
2	62139	1	送り調節軸(長)	FEED REGULATING SHAFT, LONG
3	62140	1	送り調節軸(短)	FEED REGULATING SHAFT, SHORT
4	62086	2	送り調節軸カラー	SHAFT COLLAR
5	18028	4	カラー止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
6	17059	1	スプリング受けネジ	SCREW FOR SPRING
7	62141	1	送り調節台スプリング	SPRING
8	62142	1	スプリング掛け	SPRING GUIDE
9	31092	2	スプリング掛け止め	SET SCREW, M4 X 0.7 L= 12
10	62143	1	送り調節台軸メタル(前)	BUSHING, FRONT
11	62144	1	送り調節台軸メタル(後)	BUSHING, REAR




送り関係 (2) / Feed mechanism (2)

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62138	1	送り調節台(組)	FEED REGULATING BASE, ASSY
1-1	62145	1	送り調節台	FEED REGULATING BASE
1-2	62051	2	決めネジ	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
1-3	37027	4	止ネジ	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
1-4	37185	3	ピン止めネジ	SCREW, M6 X 0.75 L= 6
1-5	62146	4	リンク	LINK
1-6	62147	2	リンクピン(短)	LINK PIN (S)
1-7	62148	1	リンクピン(中)	LINK PIN (M)
1-8	62149	1	リンクピン(長)	LINK PIN (L)
1-9	18028	1	リンクピン止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
1-10	62150	1	下送り連結だるま	CONNECTING LEVER L-FEED
1-11	27177	1	締めネジ	SCREW, M5 X 0.8 L= 16
1-12	62151	1	送りロッド	FEED ROD
1-13	62152	1	送りロッドベアリング	NEEDLE BEARING
1-14	62153	1	送りカム	FEED ECCENTRIC
1-15	62154	8	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
1-16	62155	2	リンクワッシャー	WASHER 7 X 13 t = 0.2




送り関係 (3) / Feed mechanism (3)

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62156	2	送り調節スクリュー土台	BASE
2	62489	2	Oリング	O-RING, 16 × 1.5
3	62157	2	固定ピン	PIN
4	62158	2	送り調節ギヤー軸	GEAR SHAFT
5	62159	2	回転軸	ADJUSTING STUD
6	62433	2	回転軸止め輪	RETAINING RING, D13
7	62160	2	送り調節スクリュー	ADJUSTING SCREW
8	62161	2	ストッパーピン	PIN
9	60251	2	ピン止め	SCREW, M3 X 0.5 L= 5
10	62162	2	送り調節ダイヤル	FEED ADJUSTING DIAL
11	60251	2	ダイヤル止め	SCREW, M3 X 0.5 L= 5
12	62163	2	送り調節ギヤー	PINION GEAR
13	62164	1	送り調節目盛り(上)	STITCH LENGTH PLATE, UPPER
14	62165	2	送り調節ダイヤルベース	FEED ADJUSTING DIAL BASE
15	62434	6	スクリュー土台ネジ	SCREW
16	62166	1	送り調節腕	FEED ADJUSTMENT ARM
17	60189	1	送り調節腕ピン	ADJ. ECC. LATCH PIN
18	27172	1	送り調節腕ピン止め	SCREW, M6 X 1 L= 8
19	17059	2	スプリング受けネジ	SCREW FOR SPRING
20	60125	1	送り調節腕スプリング	CD SPRING
21	62167	1	送り調節目盛り(下)	STITCH LENGTH PLATE, LOWER
22	62168	1	送り調節シリンダー	CYLINDER
23	28024	2	送り調節シリンダー止め	BOLT, SOCKET M5X 0.8 L= 45
24	62169	1	送り調節シリンダー先端ネジ	SCREW
25	28070	1	送り調節シリンダー先端ネジナット	NUT, M8 × 1.25
26	62170	1	送り調節ブロック	DIAL STOPPER
27	27177	2	送り調節ブロック止め	SCREW, M5 X 0.8 L= 16



押え高さ調節関係 (1) / Presser foot lifter mechanism (1)


No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62171	1	上下量調節機構(組)	ADJUSTING BRACKET ASSY, UD
2	62172	1	上下量切り換え台受けピン	SUPPORT PIN
3	62173	1	交互量ストッパー	BOLT, SOCKET
4	30066	2	ストッパー止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 12
5	62092	1	調節ねじ	SCREW, M6 X 1 L= 10
6	62174	1	押さえ上下量調節軸	ADJUSTING SHAFT, UD
7	62086	2	上下量調節軸カラー	SHAFT COLLAR
8	18028	4	上下量調節軸カラー止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
9	62175	1	CD連結だるま	CONNECTING LEVER, CD
10	62176	1	CD連結だるまピン	PIN, CD
11	31021	1	CD連結だるま締めネジ	SET SCREW, M6 X 1 L= 16
12	60130	1	CDSP掛けピンネジ	CD SP LATCH PIN SCREW
13	28070	1	CDSP掛けピンネジナット	NUT, M8
14	60125	1	CDスプリング	CD SPRING
15	17059	1	スプリング受けネジ	SCREW FOR SPRING
16	62177	1	CDシリンダー	CYLINDER ACQ20×45-B M6
17	60192-02	1	継手	CONNECTOR ALP4-M5
18	60123-03	1	サイレンサー	SILENCER AN120-M5
19	28024	2	CDシリンダー止め	BOLT, SOCKET, M5 X 0.8 L= 45
20	60131	1	CDナックル	KNUCKLE
21	62178	1	上下量調節軸メタル(前)	UD-ADJUSTING SHAFT BUSH, F
22	62179	1	上下量調節軸メタル(中)	UD-ADJUSTING SHAFT BUSH, M
23	62180	1	上下量調節軸メタル(後)	UD-ADJUSTING SHAFT BUSH, R



— 1


押え高さ調節関係 (2) /Presser foot lifter mechanism

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62171	1	上下量調節機構(組)	ADJUSTING BRACKET ASSY, UD
1-1	62145	1	上下量調節台	ADJUSTING BRACKET, UD
1-2	62051	2	上下量調節台決めネジ	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
1-3	37027	4	上下調節台止め	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
1-4	37185	3	リンクピン止め	SCREW, M6 X 0.75 L= 6
1-5	62146	4	リンク	LINK
1-6	62147	2	リンクピン(短)	LINK PIN, S
1-7	62148	1	リンクピン(中)	LINK PIN, M
1-8	62149	1	リンクピン(長)	LINK PIN, L
1-9	18028	4	中押え上下ロッド止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
1-10	62181	1	横軸だるま	CONNECTING LEVER
1-11	27177	1	横軸だるま締めネジ	SCREW, M5 X 0.8 L= 16
1-12	62182	1	中押え上下ロッド	LIFTING ECCENTRIC ROD
1-13	62183	1	中押え上下ロッドベアリング	BEARING
1-14	62184	1	中押え上下カム	INNER PRESSER CAM, UD
1-15	62154	8	ニードルベアリング	NEEDLE BEARING
1-16	62155	2	リンクワッシャー	WASHER, 7 X 13 t= 0.2
1-17	62185	1	上下量調節台ストッパー	BOLT, SOCKET, M5 X 0.8 L= 10
1-18	62186	1	上下量調節台カラー	COLLAR
1-19	30066	1	上下量調節台カラー止め	SCREW, M5 X 0.8 L= 12





上送り関係 / Upper feed mechanism

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62187	1	押え連結機構(組)	PRESSER CONNECTION ASSY
1-1	62188	1	押さえブラケット	BRACKET
1-2	62189	1	振れ止軸	SHAFT, SLIDE BLOCK
1-3	60059	1	ピン止め爪	STOPPER CLAW
1-4	60064	1	ピン止め爪止め	SCREW
1-5	62190	1	横軸クランク	CRANK
1-6	62191	1	三叉連結	CONNECTION
1-7	62192	1	押え棒連結	PRESSER BAR CONNECTION
1-8	62193	1	三叉	PRESSER CONNECTION PLATE
1-9	62194	1	中押え棒	VIBRATING PRESSER BAR
1-10	62195	1	外押え棒	PRESSER BAR, OUTER
1-11	62196	1	押え連結ピン12	CONNECTING PIN,12
1-12	62197	1	押え連結ピン	CONNECTING PIN
1-13	62198	1	押え連結ピン18	CONNECTING PIN,18
1-14	62199	1	押え連結ピン11	CONNECTING PIN,11
1-15	62200	9	押え連結ゴム栓	RUBBER CAP, 4.2
1-16	62201	4	押え連結ピン止め輪	RETAINING RING, 6 × 0.7
1-17	31021	1	横軸クランク締めネジ	SET SCREW, M6 X 1 L= 16
2	62202	1	横軸	SHAFT
3	62203	2	横軸カラー	COLLAR, UD ADJUST-SHAFT
4	18028	2	横軸カラー止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
5	62204	1	押え棒案内板	GUIDE PLATE
6	30066	2	押え棒案内板止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 12
7	62205	1	押え調節ダイヤル	PRESSER ADJUSTING DIAL
8	62206	1	押え棒スプリング	PRESSER SPRING
9	62207	1	押え棒スプリングワッシャー	P/BAR SPRING WASHER 1.45
10	62208	1	横軸メタル(前)	BUSHING, F
11	62209	1	横軸メタル(中)	BUSHING, M
12	62210	1	横軸メタル(後)	BUSHING, R
13	62016	1	中押え棒	VIBRATING PRESSER BAR
14	62017	1	外押え棒	LIFTING PRESSER BAR
15	62495	1	押え棒メタル(組)	BUSHING ASSY
16	61020	1	押え抱き	PRESSER HOLDING BRACKET
17	27174	1	押え抱き締めネジ	SCREW, M4 X 0.7 L= 10



下送り関係 (1) / Feed mechanism (1)


No.	部品番号	個数	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62211	1	送り土台(組)	FEED BRACKET ASSY
2	62212	1	送り上下ロッド(組)	FEED ROD,UD ASSY
3	62213	1	送り軸	FEED SHAFT
4	62214	1	上下軸	SHAFT, UD
5	60106	2	上下量調節軸カラー	COLLAR
6	18028	2	カラー止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
7	62215	2	送り軸カラー	COLLAR, UD ADJUST-SHAFT
8	62216	2	カラー止め	SCREW, M6 X 1 L= 6
9	62217	2	送り軸メタル(前)	FEED SHAFT BUSHING, F
10	62218	1	送り軸メタル(中)	FEED SHAFT BUSHING, M
11	62219	1	送り軸メタル(後)	FEED SHAFT BUSHING, R
12	62220	1	上下軸メタル(前)	UD-SHAFT BUSHING, F
13	62221	1	上下軸メタル(後)	UD-SHAFT BUSHING, R




下送り関係(2) / Feed mechanism (2)

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62211	1	送り土台(組)	FEED BRACKET ASSY
1-1	62222	1	送り腕	FEED ARM
1-2	62223	1	送り土台	FEED BASE
1-3	62224	2	送り土台メタル	FEED SHAFT BUSHING
1-4	62225	1	送り腕スリーブ	FEED ARM SLEEVE
1-5	62226	2	送り上下リンク	FEED LINK ASSY, UD
1-6	62227	2	リンクワッシャー	WASHER
1-7	62228	1	送り上下リンクピン	PIN
1-8	31094	2	送り上下リンクピン止め輪	RETAINING RING, E5
1-9	62230	1	送り上下だるまピン	PIN
1-10	62231	1	送り腕ピン	FEED ROD PIN
1-11	27177	2	送り腕締めネジ	SCREW, M5 X 0.8 L= 16
1-12	18028	1	送り腕ピン止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
1-13	62232	1	送り上下だるま	FEED CONNECTING ARM, UD
1-14	31021	1	送り上下だるま締めネジ	SET SCREW, M6 X 1 L= 16
2	62212	1	送り上下ロッド(組)	FEED ROD, UD ASSY
2-1	62233	1	送り上下ロッド	FEED ROD, UD
2-2	62234	1	上下軸腕	FEED SHAFT ARM
2-3	62235	1	送り上下カム	FEED ECCENTRIC CAM
2-4	62236	1	ベアリング	BEARING
2-5	62237	1	送り上下量調節段ネジ	SHOULDER SCREW
2-6	10599	1	調節ねじワッシャー	WASHER 6
2-7	37102	1	調節ねじナット	NUT, M6
2-8	37027	2	送り上下カム止め	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
2-9	28058	1	上下軸腕締めネジ	SCREW, M6 X 1 L= 12
2-10	31207	1	送り上下ロッドワッシャー	WASHER, 4
2-11	62441	1	送り上下ロッドネジ	SCREW, M4 X 0.7 L= 8
2-12	62238	1	送り上下ロッドスリーブ	SLEEVE

Eタイプ
Type E




Sタイプ
Type S




ゲージ関係 / Gauge parts

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	(QTY)		
1	62239	1	外押え	L/PRESSER FOOT
2	27174	1	外押え止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 10
3	62240	1	中押え	VIBRATING PRESSER
4	60048	1	中押さえ止め	BOLT, M4 X 0.7 L= 5
5	62020	1	針板	THROAT PLATE
6	62016	2	針板止め	SCREW, M5 X 0.8 L= 10
7	62021	1	送り歯	FEED DOG
8	60540	2	送り歯止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 8
9	62246	1	角板(左)	BED SLIDE (LEFT)
10	62247	1	角板(右)	BED SLIDE (RIGHT)
11	62248	1	角板ストッパー	STOPPER
12	62249	2	角板ストッパー止め	SCREW, M4 X 0.7
13	62250	1	差し板	SLIDE PLATE
14	18028	1	差し板止め	SET SCREW, M5 X 0.8 L= 5
15	10796-S	1	外押え	L/PRESSER FOOT
16	19470	1	フィンガーガード	FINGER GUARD
17	10677	1	外押え止めワッシャー	WASHR
18	18484	1	外押え止めネジ	PINCH SCREW, SM9/64 L= 11
19	17104	1	中押え止めネジ	SCREW, M4 ×0.7 L= 5
20	19411-S	1	中押え	VIBRATING PRESSER FOOT
21	62015	1	針板	THROAT PLATE
22	62014	1	送り歯	FEED DOG




カマ関係 (1) / Thread trimmer mechanism (1)

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62278	1	固定メス受け台	BRACKET, FIXED KNIFE
2	31092	1	受け台止め	SET SCREW, M4 X 0.7 L= 12
3	31207	1	受け台止めワッシャー	WASHER, 4
4	62279	1	糸保持ばね	SPRING, THREAD HOLDING
5	62280	1	固定メス	FIXED KNIFE
6	62281	1	固定メス止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 8
7	62282	1	駆動メス	DRIVING KNIFE
8	62283	1	駆動メス止め	BOLT, SOCKET M5 X 0.8 L= 10
9	16287	1	駆動メス止めワッシャー	WASHER, 5
10	62284	1	駆動メス軸	DRIVING KNIFE SHAFT
11	62285	1	駆動メス軸ワッシャー	WASHER 8×12 t= 0.3
12	62286	1	糸切ソレノイド	THREAD TRIMMER SOLENOID
13	62287	1	糸切ソレノイド継手	CONNECTOR
14	62445	1	糸切ソレノイド継手止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 12
15	62288	1	駆動メス軸だるま(組)	DRIVING KNIFE ARM, ASSY
16	62285	1	駆動メス軸ワッシャー	WASHER 8 X 12 t= 0.3
17	31021	1	駆動メス軸だるま締めネジ	SET SCREW, M6 X 1 L= 16
18	4137	1	駆動メス軸だるまストッパーナット	NUT, M4×0.7
19	62289	1	駆動メス軸だるまストッパ	SCREW, M4×0.7 L= 12
20	62290	1	駆動メス	DRIVING KNIFE
21	60048	2	糸保持ばね止め	BOLT, M4 X 0.7 L= 5
22	62291	1	糸保持ばね	SPRING, THREAD HOLDING
23	31092	1	メス受け台止め	SET SCREW, M4 X 0.7 L= 12
24	62292	1	駆動メス板バネ	SPRING
25	62293	1	固定メス受け台	SUPPORT BRACKET, F-KNIFE
26	B012400	1	ネジ	SET SCREW, M4 X 0.7 L= 6
27	31207	1	ワッシャー	WASHER, 4




カマ関係 (2) / Rotary hook shaft timing mechanism (2)

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62427	1	カマ土台	HORIZONTAL HOOK BASE, R
2	62294	1	ゴム栓 φ6.4	RUBBER CAP φ6.4
3	B117936	1	ゴム栓 φ9	RUBBER CAP φ9.4
4	18065	2	カマ土台止め	SCREW, M5 X 0.8 L= 14
5	62295	2	カマ土台止めワッシャー	WASHER
6	62296	1	オープナー軸	OPENER SHAFT
7	62297	1	オープナー	OPENER
8	62298	1	オープナー止め	SCREW
9	62444	1	オープナー軸カラー	O/ECCENTRIC COLLAR
10	62448	2	オープナー軸カラー止め	SCREW, M3 × 0.5 L= 3
11	62300	1	クッション	CUSSION
12	62301	1	カマ土台裏蓋	HOOK COVER
13	18349	4	カマ土台蓋止め	STATIONARY KNIFE SCREW
14	62302	2	カマ軸カラー	HOOK DRIVING SHAFT COLLAR
15	38136	4	カマ軸カラー止め	SET SCREW, M4 X 0.7 L= 4
16	62303	1	油量調節台	THROTTLE PLATE
17	24806	1	オイルニップル(小)	OIL PIPE
18	62304	1	オイルニップル(大)	OIL PIPE JOINT (LARGE)
19	62305	1	Oリング	O RING, 3.5 × 1.2
20	62306	1	油量調節ネジ	ADJUSTMENT SCREW, SOCKET
21	30075	2	油量調節台固定ネジ	PULLER SET SCREW, M4 X 0.7 L= 8
22	62446	1	カマメタル	BUSHING, LUBRICATION SHAFT
23	62285	3	カマメタルワッシャー	WASHER, 8 × 12 t = 0.3
24	62308	1	フェルトワッシャー	WASHER
25	62002	1	カマ(組)	ROTARY HOOK, ASSY
26	24315	1	フィルター	FILTER
27	62431	2	ベアリング	BEARING
28	62432	2	止め輪	RETAINING RING
29	62411	1	カマ軸	HOOK DRIVING SHAFT




カマ関係 (3) / Rotary hook shaft mechanism (3)

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62311	1	下軸ベアリング・カラー (組)	BEARING COLLAR, ASSY
2	62424	1	オープナーカム	OPENER CAM
3	37229	2	オープナーカム止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 5
4	62314	1	下軸ギヤー	LOWER SHAFT GEAR
5	37185	4	下軸ギヤー止め	SCREW, M6 X 0.75 X 6
6	62315	1	カマ土台ベアリング	BEARING
7-1	62319	1	糸切りカム軸	THREAD TRIMMER CAM SHAFT
7	62447	1	中空下軸	HOLLOW LOWER SHAFT
8	37185	4	下軸ギヤー軸止め	SCREW, M6 X 0.75 L= 6
9	62317	1	糸切カム	THREAD TRIMMER CAM
10	37027	2	糸切カム止め	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
11	62318	1	下軸 (前)	LOWER SHAFT, F




下軸関係 / Lower shaft mechanism

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62333	1	下軸(後)	LOWER SHAFT,R
2	62334	1	オイルポンプ(組)	OIL PUMP ASSY
2-1	62335	1	オイルポンプ本体	OIL PUMP
2-2	62336	1	オイルポンプ軸	OIL PUMP SHAFT
2-3	39211	1	オイルポンプベアリング	BALL BEARING
2-4	62337	4	オイルニップル	OIL PIPE JOINT (LARGE)
2-5	37027	2	オイルポンプ軸止め	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
2-6	62461	2	給油コロ	PLUNGER
2-7	62338	2	給油コロスプリング	SPRING, COMPRESSION
2-8	62339	2	給油コロ止ネジ	SCREW, M10
2-9	62340	2	オイルポンプオイルシール	OIL SEAL, 18 × 24 × 3
3	62092	1	オイルポンプ止め	SCREW, M6 × 1 L= 10
4	62341	1	下軸BRカラー	BEARING ADAPTER SLEEVE
5	37027	2	下軸BR止め	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
6	60014	1	下軸BR(後)	BALL BEARING, R
7	62463	1	下軸BR(後)止め輪	RETAINING RING, 52
8	62342	1	下ベルトプーリー	BELT PULLEY, LOWER
9	62051	1	下ベルトプーリー止め	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
10	37027	1	下ベルトプーリー止め	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
11	62341	1	下軸BRカラー	BEARING ADAPTER SLEEVE
12	37027	2	下軸BR止め	SCREW, M6 X 0.75 L= 8
13	11031	1	下軸BR(前)	BALL BEARING, F
14	62343	1	クラッチ(組)	CLUTCH, ASSY
15	62438	1	バランサー	BALANCER
16	37027	1	止めネジ	SCREW, M6 X 0.75 L= 8




給油・潤滑関係 / Lubrication

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62344	1	油タンク	OIL TANK
2	62345	2	油タンクニップル	NIPPLE
3	62346	1	タンクキャップ	OIL TANK CAP
4	62347	1	油タンクゴム栓	RUBBER CAP, ϕ 15.4
5	62348	1	油タンク支え板	OIL TANK BRACKET
6	31092	6	油タンク止め	SET SCREW, M4 X 0.7 L= 12
7	28563	2	油タンク支え板止め	SCREW, M5 X 0.8 L= 8
8	62044	6	油パイプクランプ	CLAMP
9	28563	6	クランプ止め	SCREW, M5 X 0.8 L= 8
10	62349	1	給油タンク	OIL TANK
11	62350	1	給油タンク支え板	OIL TANK BRACKET
12	30075	2	給油タンク止め	PULLER SET SCREW, M4 X 0.7 L= 8
13	62345	1	給油タンクニップル(小)	NIPPLE
14	62304	2	給油タンクニップル(大)	OIL PIPE JOINT (LARGE), M8 $\times$ 1.25
15	62351	1	給油タンクゴム栓	RUBBER CAP
16	62352	1	継手	CONNECTOR
17	62460	1	給油継手	CONNECTOR
18	62354	2	パイプ支持棒	SUPPORT BAR




調子板関係 / Thread tension

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62355	1	糸巻(組)	BOBBIN WINDER, ASSY
2	62465	2	糸巻止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 10
3	62356	1	面糸掛け	THREAD HOOK
4	25893	2	面糸掛止め	SCREW, TRUSS M4 X 0.7 L= 8
5	62462	1	調子板(組)	TENSION PLATE ASSY
6	25893	2	調子板止め	SCREW, TRUSS M4 X 0.7 L= 8
7	62397C	1	操作スイッチ(組)	OPERATION SWITCH ASSY
8	27174	2	スイッチセット止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 10
9	62398C	1	LEDライト(組)	LED LIGHT ASSY
10	27174	2	LEDライト止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 10
11	62462	1	調子板(組)	TENSION BRACKET ASSY
12	62360	1	調子板	TENSION BRACKET
13	62361	2	糸緩めシリンダー	CYLINDER, ACQ10×1.5
14	62362	6	糸緩めシリンダー止め	SCREW, M3 X 0.5 L= 10
15	62469	1	第一調子棒	TENSION ADJUSTING STUD, 1ST
16	62467	1	クッションワッシャー(小)	WASHER
17	62468	2	第一調子皿	TENSION DISC
18	62366	1	渦巻きスプリング	TENSION SPRING
19	62367	1	第一調子ナット	NUT
20	62471	2	糸緩めピン	PIN, TENSION RELEASE
21	62369	2	糸調子棒	TENSION ADJUSTING STUD
22	62478	2	クッションワッシャー(大)	WASHER (L)
23	62371	4	調子皿	DISC, TENSION
24	62437	2	クッションワッシャー(中)	WASHER (M)
25	62373	2	丸一皿	DISC PRESSER, TENSION
26	62374	2	渦巻きスプリング	TENSION SPRING
27	62375	2	糸調子ダイヤル	TENSION NUT
28	62376	1	天秤案内糸掛	THREAD GUIDE
29	62377	1	天秤案内糸掛止め	SCREW, TRUSS M4 X 0.7 L= 5
30	62378	1	糸掛ピン	THREAD GUIDE PIN
31	62379	1	スプリングガイド止めピン	PIN
32	62380	1	糸引きスプリング芯棒	TENSION ADJUSTING STUD
33	62381	1	スプリングガイドA	SPRING GUIDE, A
34	62382	1	スプリングガイドスペーサー	SPRING GUIDE, SPACER
35	62383	1	スプリングガイドB	SPRING GUIDE, B
36	62384	1	スプリングガイドクッション	SPRING GUIDE, CUSHION
37	62385	1	糸引きスプリングストッパー	T/C SPRING STOPPER
38	62386	1	糸引きスプリング	THREAD CONTROLLER SPRING
39	62387	1	糸引きスプリング調節	SPRING ADJUSTOR
40	62388	1	糸引きスプリング調節ワッシャー	WASHER
41	62389	1	糸引きスプリング調節ネジ	SCREW
42	61790C	1	糸巻糸調子(組)	T/WINDER TENSION, ASSY
43	37229	1	糸調子止め	SET SCREW, M4 X 0.7 L= 5




手動スイッチ関係 / Manual switch mechanism

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62392	1	スイッチケース	SWITCH CASE
2	62393	1	スイッチレバー	SWITCH LEVER
3	62394	1	スイッチピン	PIN
4	62395	1	マグネット	MAGNET
5	62396	1	スイッチスプリング	SPRING
6	62027	1	スイッチ基板	SWITCH PCB
7	62474	3	タッピングネジ	SCREW
8	62026	1	スイッチパネルシート	SWITCH PANEL SHEET
9	62028	1	スイッチケーブル(組)	SWITCH CABLE ASSY
10	62400	1	LEDライト台	LED LIGHT BASE
11	62401	1	LEDライトカバー	LED LIGHT COVER
12	62402	1	スライドスイッチレバー	SLIDE SWITCH LEVER
13	62403	1	LEDライト基板	LED LIGHT PCB
14	62474	3	タッピングネジ	SCREW
15	62399	1	LED基板ケーブル(組)	LED PCB CABLE ASSY
16	62398C	1	LEDライト(組)	LED LIGHT ASSY
17	62397C	1	操作スイッチ(組)	OPERATION SWITCH ASSY
18	62012C	1	操作パネル(組)	OPERATION PANEL ASSY
19	62493	1	糸巻通りカラー	EYELET GUIDE
20	34008	2	操作パネルカバー止め	SCREW, M4 X 0.7 L=14
21	27174	2	操作パネルカバー止め	SCREW, M4 X 0.7 L=10



空圧関係 / Air pressure mechanism

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	62010	1	電磁弁取付板	SOLENOID VALVE PLATE
2	30066	2	取り付け板止め	SCREW, M5 X 0.8 L= 12
3	62406	1	電磁弁(6連組)	SOLENOID VALVE ASSY,6
4	62475	2	電磁弁止め	SCREW, M4 X 0.7 L= 30
5	62476	2	スプリングワッシャー	SPRING WASHER, 4
6	62477	2	ワッシャー	WASHER, 4
7	62407	1	コネクター(組)A	CONNECTOR ASSY, A
8	62409	1	コネクター(組)B	CONNECTOR ASSY, B



付属品関係 / Accessories

No.	部品番号	数量	品名	DESCRIPTION
	PARTS No.	QTY		
1	N0123	3	針DPx17 #23	NEEDLE, DPX17 (#23)
2	62480	3	ボビン	BOBBIN
3	20333	1	六角レンチ 1.27mm	HEXAGONAL WRENCH, 1.27
4	1872	1	六角レンチ 1.5mm	HEXAGONAL WRENCH, 1.5
5	19456	1	六角レンチ 2mm	HEXAGONAL WRENCH, 2
6	19457	1	六角レンチ 2.5mm	HEXAGONAL WRENCH, 2.5
7	19458	1	六角レンチ 3mm	HEXAGONAL WRENCH, 3
8	15571	1	六角レンチ 4mm	HEXAGONAL WRENCH, 4
9	19460	1	六角レンチ 5mm	HEXAGONAL WRENCH, 5
10	62490	1	スパナ 8x10	SPANNER (8X10)
11	25649C	1	ドライバー(4点セット)	SCREW DRIVER COMP.
12	8124-LS	1	ビニールカバー(長)	VINYL COVER (LONG)
13	8132-A	1	部品袋	ACCESSORY BAG
15	35254	1	糸立セット (1本針)	THREAD UNWINDER CPL.
17	62414	2	ヒンジ	HINGE
18	62481	4	ヒンジ止め	HINGE SCREW, M6 X 1 L= 16
19	62415	2	ヒンジ受けゴム	RUBBER CUSHION
20	62482	6	ヒンジ受けゴム止め木ネジ	WOOD SCREW
22	62417	1	油受け	OIL PAN
23	15081	8	油受け取付ネジ	WOOD SCREW, ST 4.2 X 16
24	62418	1	レギュレーター	REGULATOR
25	11193	1	オイルタンク	OIL TANK
26	8125	1	油差し	OILER
27	60541C	1	膝スイッチセット	KNEE SWITCH, ASSY
28	60546	1	吊り定規(オプション)	HANGING RULER(OPTIONAL PART)
29	62423	1	定規取付台	RULER BRACKET
30	62484	4	定規取付台止め	SCREW, M6 X 1 L= 12
31	40163	1	頭部支え棒	HEAD REST
32	40253	4	木ネジ	WOOD SCREW, 4.1 X 25
33	61790C	1	糸巻糸調子(組)	T/WINDING TENSION, ASSY

SEIKO SEWING MACHINE CO., LTD.

2-13-6 Sakaecho, Funabashi-shi Chiba Prefecture,
273-0018, Japan

TEL: 81-47-420-3561 (Overseas dept.)

FAX: 81-47-420-3560

E-mail: export@seiko-sewing.co.jp

<http://www.seiko-sewing.co.jp/>

セイコーミシン株式会社

〒273-0018 千葉県船橋市栄町2-13-6

TEL: 047-420-3561, IP電話: 050-3535-3491

FAX: 047-420-3560

E-mail: eigyo@seiko-sewing.co.jp

(国内営業)

Parts No. PB85600 (0521)

Rev. 1.1