



D332

取扱説明書
偏平縫いミシン用直結サーボモーター
(高機能型コントローラ)

Models: W3500P/D332
W500PC/D332
W3600P/D332
W600PC/D332

INSTRUCTIONS

Direct drive servo motor for the interlock stitch
machine (with high performance controller)

BEDIENUNGSANLEITUNG

Direktantriebsservomotor für die Interlock-Maschine
(mit Hochleistungssteuereinheit)

INSTRUCTIONS DE SERVICE

Servomoteur à entraînement direct pour machine à
points interconnectés
(avec régulateur à haute performance)

INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO

Servomotor de accionamiento directo para la máquina
interlock (con controlador de alto rendimiento)

使用说明书

绷缝缝纫机用直接驱动电机
(高性能型的控制器)

取扱説明書

このたびは、ペガサス D332 搭載ミシンをお買い上げいただき、ありがとうございます。

ミシンをお使いになる前に、この説明書をよくお読みいただき、末ながらご愛用くださいますようお願い致します。

なお、この説明書にはミシンを効率的にご使用いただくために、日常の点検事項と、安全に関する注意事項を載せています。

日常のミシンの点検と同時に、皆様ご自身の安全にも十分ご配慮くださいますようお願い致します。

お読みになった後、本書は、必要なときにすぐ取り出せる場所に保管してください。

INSTRUCTIONS

Thank you very much for purchasing Pegasus sewing machine equipped with the D332.

This instruction manual describes daily routine maintenance and safety precautions to keep the machine in the best possible conditions.

Please study this manual very carefully before operating the machine.

Keep this manual in a convenient place for quick reference when needed.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für die Pegasus Nähmaschine mit der Vorrichtung D332 entschieden haben.

Diese Betriebsanleitung beschreibt die täglichen Wartungsarbeiten und die Sicherheitsregeln, die unbedingt zu befolgen sind, um die Bedienungsperson und die Maschine vor Schaden zu bewahren.

Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.

Diese Anleitung sollte an einem Ort aufbewahrt werden, an dem sie wenn notwendig schnell als Referenz benutzt werden kann.

INSTRUCTIONS DE SERVICE

Nous vous remercions d'avoir choisi la machine à coudre Pegasus avec le dispositif D332.

Les présentes instructions décrivent les opérations d'entretien quotidiennes et les normes de sécurité à observer impérativement de manière à mettre l'opératrice et la machine à l'abri de tous dommages.

C'est pourquoi nous vous prions de lire attentivement les présentes instructions de service avant de mettre la machine en marche.

Conservez ce manual dans un endroit commode pour pouvoir vous y référer rapidement lorsque c'est nécessaire.

INSTRUCCIONES PARA EL MANEJO

Gracias por haber decidido adquirir la máquina de coser Pegasus equipada con el dispositivo D332.

En este manual de instrucciones de servicio se describen los trabajos de mantenimiento diarios y las normas de seguridad, que deberán cumplirse estrictamente, para de esa forma evitar daños en la máquina y lesiones de la persona que atienda la misma. Antes de poner la máquina en marcha, le rogamos estudie detenidamente estas instrucciones de servicio.

Guarde este manual en un lugar conveniente para rápida referencia cuando sea necesario.

使用说明书

感谢您购买Pegasus搭载D332型缝纫机。

在使用缝纫机之前, 请认真阅读此说明书。

愿您自始至终爱护并使用敝公司的产品。

另外, 为使您的缝纫机高效率的使用, 此说明书登载了有关日常中检查与安全的注意事项。

在平时, 除了对缝纫机进行检查之外, 也请您多加注意自身的安全, 做到安全使用。这是我们的心愿。

本说明小册请阅读后还妥善保管, 以便按需随时翻阅。

目次

CONTENTS

注 記.....	1	Copyright.....	1
指 令.....	1	Directives.....	1
1. はじめに.....	2	1. Introduction.....	2
2. 警告表示.....	3-4	2. Indications of dangers, warnings & cautions	3-4
3. 安全対策.....	5-7	3. Safety precautions.....	5-7
4. 各使用段階における注意事項.....	7-11	4. Notes for each procedure	7-11
5. 警告ラベルの貼り付け位置.....	12	5. Location of warning labels.....	12
 テーブル加工図	13-14	 Schematic diagram of the sewing machine table	13-14
ミシンの据付	15	Sewing machine installation	15
各部品の取り付け	16	Installing each component	16
コードの配線	17	Connecting cords	17
ペダルの踏み込み、踏み返し圧力の調節	18	Adjusting the pressure exerted by pressing the treadle with the toe/heel	18
D332 操作パネル各部の名称と主な機能	19	Key and display (LED) functions on the operation panel for D332	19
UT モードの設定	20	Setting the UT mode	20
モードの設定	20	Setting the foot lifting type	21
押工揚げ方式の設定	21	Setting the maximum machine speed	22
最高回転数の設定	22	Adjusting the slow start	23-24
スロースタートの調節	23-24	Adjusting the condensed stitching (for MS3A)	25-28
コンデンスステッチの調節 (MS3A)	25-28	Initialization	29
初期化	29	Fine adjustment for the needle stop position	30
針停止位置の微調整	30	Connecting the labor saving device	31-36
省力装置の接続	31-36	Wiring for the electric UT device	31
電気式UT装置の配線	31	Wiring for the electric UT device (electric top cover thread trimmer)	32
電気式UT装置(電気式上飾り糸切り)の配線	32	Wiring for the pneumatic UT device	33
エア式UT装置の配線	33	Wiring for the pneumatic UT device (pneumatic top cover thread trimmer)	34
エア式UT装置(エア式上飾り糸切り)の配線	34	Wiring for the UT device with MS3A	35
MS3A付UT装置の配線	35	Wiring for the HG3C	36
HG3C装置の配線	36	Functions	37
機能一覧	37	Connector diagram (for the device)	38-39
コネクタ図 (装置用)	38-39	Error code list	41
エラーコード一覧表	40	Control box specifications	42
制御盤仕様表	42		

INHALT

TABLE DES MATIERÈS

Copyright	43
Richtlinien	43
1. Einführung	44
2. Gefahren-, Warn- und Vorsichtshinweise	45-46
3. Sicherheitshinweise	47-49
4. Hinweise zu den einzelnen Vorgehensschritten	49-53
5. Position von Warnschildern	54
Skizze des Nähmaschinentisches	55-56
Aufstellen der Nähmaschine	57
Montage der Elemente	58
Anschluß der elektrischen Leitungen	59
Einstellung des Pedaldrucks	60
Tasten und Anzeige (LED) Funktionen des Bedienfeldes für D332	61
Einstellung des Modus	62
Auswahl des Presserfußlüftertyps	63
Einstellen der Höchstgeschwindigkeit	64
Einstellung des langsamem Starts	65-66
Einstellung der Stichverdichtung (für MS3A)	67-70
Initialisierung	71
Feineinstellung der Nadelstopp-Position	72
Anschluss der arbeitssparenden Einrichtung	73-78
Verkabelung für die elektrische UT-Einrichtung	73
Verkabelung für die elektrische UT-Einrichtung (elektrische Legefadenschneider)	74
Verkabelung für die pneumatische UT-Einrichtung	75
Verkabelung für die pneumatische UT-Einrichtung (pneumatischer Legefadenschneider)	76
Verkabelung für die UT-Einrichtung mit MS3A	77
Verkabelung für die HG3C-Einrichtung	78
Funktionen	79
Anschluss-Schema (für die Vorrichtung)	80-81
Fehlercodeliste	82
Technische Daten der Steuerung	84

Copyright	43
Directives	43
1. Introduction	44
2. Avertissements et consignes	45-46
3. Consignes de sécurité	47-49
4. Remarques sur chaque opération	49-53
5. Position des plaques d'avertissement	54
Schéma du plateau de la machine	55-56
Installation de la machine à coudre	57
Mise en place des différents Composants	58
Raccordement des câbles électriques	59
Réglage de la pression de la pédale	60
Touches et affichages (LED) des fonctions du pupitre pour D332	61
Réglage du mode	62
Choix du type de relève-pied	63
Réglage de la vitesse maximum	64
Ajustement du départ lent	65-66
Réglage du rétrécissement des points (pour MS3A)	67-70
Initialisation	71
Ajustement fin pour la position d'arrêt de l'aiguille	72
Connexion du dispositif d'économie de travail	73-78
Câblage pour le dispositif UT électrique	73
Câblage pour le dispositif UT électrique (coupe-fil de jetage électrique)	74
Câblage pour le dispositif UT pneumatique	75
Câblage du dispositif UT pneumatique (coupe-fil de jetage pneumatique)	76
Câblage pour le dispositif UT avec MS3A	77
Câblage pour le dispositif HG3C	78
Fonctions	79
Diagramme du connecteur (pour le dispositif)	80-81
Liste des codes d'erreur	83
Caractéristiques techniques de la commande	84

CONTENIDO

Copyright	85
Directivas	85
1. Introducción	86
2. Indicaciones de peligro, aviso y precaución	87-88
3. Normas de seguridad	89-91
4. Observaciones sobre los procesos siguientes	91-95
5. Posición de los letreros avisadores de peligro	96
 Diagrama esquemático de la mesa de la máquina de coser	97-98
Instalación de máquina de coser	99
Montaje de los elementos	100
Conexión de los cables eléctricos	101
Ajuste de la presión del pedal	102
Funciones de las teclas ye indicaciones (Led) del mando para el modelo D332	103
Ajuste del modo	104
Selección del tipo de alzaprensatelas	105
Ajuste de la velocidad máxima de la máquina	106
Ajuste del arranque suave	107-108
Ajuste de la condensación de puntada (para MS3A)	109-112
Inicialización	113
Ajuste fino de la posición de parada de la aguja	114
Conexión del dispositivo simplificador del trabajo	115-120
Cableado para el dispositivo eléctrico UT	115
Cableado para el dispositivo eléctrico UT (cortahilos eléctrico del hilo de recubrir)	116
Cableado para el dispositivo neumático UT	117
Cableado para el dispositivo neumático UT (cortahilos neumático del hilo de recubrir)	118
Cableado para el dispositivo UT con MS3A	119
Cableado para el dispositivo HG3C	120
Funciones	121
Diagrama de conector (para el modelo el dispositivo)	122-123
Lista de siglas de fallo	124
Especificaciones de la unidad de mando	126

目录

注记	85
指令	85
1. 前言	86
2. 警告标记	87-88
3. 安全措施	89-91
4. 各操作过程的注意事项	91-95
5. 警告标签粘贴的位置与安全保护装置	96
 台板的加工图	97-98
缝纫机的安装	99
各部件的安装	100
线路的连接	101
踏板正踩、反踩压力的调节	102
D332 操作控制器各部位的名称及主要功能	103
模式的设定	104
抬压脚方式的设定	105
最高转速的设定	106
调节慢速启缝	107-108
密针缩缝的调节 (MS3A)	109-112
初始化	113
针停止位置的微调节	114
省力装置的连接	115-120
电动式 UT 装置的接线	115
电动式 UT 装置的接线 (电动式上装饰线剪线)	116
气压式 UT 装置的接线	117
气压式 UT 装置的接线 (气压式上装饰线剪线)	118
附带 MS3A 的 UT 装置的接线	119
HG3C 装置的接线	120
功能一览	121
插座图 (装置用)	122-123
错误代码一览表	125
控制箱规格表	126

安全のために 必ずお読みください

注 記

- この取扱説明書のすべてあるいは一部を、ペガサスミシン製造株式会社の書面による事前の許可なく、紙媒体であれ電子媒体であれ、無断で転載・複写・翻訳・配布・配信することを固く禁じます。
- この取扱説明書に記載された内容は、情報の提供のみを目的としており、予告なしに変更する場合があります。
これらの情報について当社はいかなる責任も負いません。また、この取扱説明書に誤りや不正確な記述があった場合にも、当社はいかなる責任、債務を負わないものとします。
- ペガサスミシンでは、常に最先端の技術を導入していますので、本製品の性能・仕様を絶えず改良する方針をとっています。したがって予告なく仕様・デザインを変更する権利を留保します。

指 令

このミシンは、ヨーロッパの安全規格の準拠と製造者の告知を含むヨーロッパの安全規格にも合わせて組み立てられています。この取扱説明書に加えて、一般的に認められている制定法に従ったすべての規格と、法律に基づく必要条件、及びすべての環境保護規格も厳守してください。
作業中の事故に適用される社会保険の各規格、各地域管理組織・機関などの規格も厳守してください。

Be sure to study very carefully **for safety.**

Copyright

- This instruction manual may not be reproduced, transcribed, transmitted, distributed or translated into any language, in whole or part, in any form or through a paper or electronic medium, without the prior written permission from Pegasus Sewing Machine Mfg. Co., Ltd.
- Disclaimer
The contents described in this instruction manual are intended for giving information and subject to change without notice. We assume no responsibility for these information, and any errors and/or incorrect descriptions that may appear in this instruction manual.
- Pegasus Sewing Machine Mfg. Co., Ltd. has a policy that we always modify the performance and/or specifications of this product introducing the state-of-the-art technology. Accordingly we reserve the right to change the specifications and/or design without notice.

Directives

This machine is constructed in accordance with the European regulations contained in the conformity and manufacturer's declarations. In addition to this instruction manual, strictly observe all the generally accepted, statutory regulations, legal requirements and all the environmental protection regulations. Also rigidly adhere to the regionally valid regulations of the social insurance society for occupational accidents or other supervisory organizations.

安全のために 必ずお読みください

Be sure to study very carefully **for safety.**

1.はじめに

●本書は、当製品を安全に使用するための取扱説明書です。

●当製品を使用する前に、必ず本書を読み、ミシンの操作・点検・整備・保全等の方法を十分理解したうえで、ご使用ください。

●工業用ミシンは縫製作業上、使用者は針などの運動するミシン部品の至近距離で作業を行うため、運動するミシン部品に接触してしまう危険性が常に存在していることを認識しなければなりません。

このため安全を確保するためには、当社による安全な製品の供給と、使用者による安全な正しい取り扱いが不可欠です。お客様において安全対策が必要なものもいくつかありますので、ミシンをお使いになるすべての関係者が本書と駆動装置の取扱説明書を合わせて熟読され、必要な安全対策を実施したうえで、ミシンを十分ご活用いただくようお願いします。

1. Introduction

● This is the instruction manual that describes how to use this product safely.

● Read this instruction manual and learn very carefully how to operate, adjust and service this sewing machine before beginning any of the procedures.

● You should realize first that there is always the risk of contacting moving parts, such as needles because you have to work at point-blank range to them when you are operating industrial sewing machines.

For safety it is essential that we supply safe products and you use them correctly and safely. There may be some safety measures that you yourself must take.

Therefore, you should read and understand very carefully this instruction manual together with that of the driving equipment and take necessary safety measures in order to use this machine efficiently and effectively.

安全のために 必ずお読みください

Be sure to study very carefully **for safety.**

2. 警告表示

当社製品および本書には、製品を安全にご使用いただくために、警告表示を危険の程度により使い分けています。これらの内容を十分に理解し、指示を必ず守ってください。

警告ラベルは、常にはっきり見えるようにしておいて下さい。

警告ラベルがはがれたり、汚れた場合は、新しいラベルと交換してください。

交換用ラベルが必要な場合は、当社営業所までご連絡ください。

2. Indications of dangers, warnings and cautions

To prevent accidents and ensure safety, warning indications which show the degree of danger are used on our products and in this manual.

Study the contents of these indications carefully and follow all warnings and instructions.

Indication labels should be found easily.

Attach new labels when they are stained or removed.

Contact our sales office when new labels are needed.

注意喚起シンボルとシグナル用語

Symbols, signs and/or signal words which attract users' attention

	危険 DANGER	誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷事故が発生する可能性がきわめて高い危険。	Indicates an immediate hazard to life or limb.
	警告 WARNING	誤った取り扱いをしたときに、状況によっては死亡または重傷事故に結びつく可能性がある危険。	Indicates a potential hazard to life or limb.
	注意 CAUTION	誤った取り扱いをしたときに、軽傷または中程度の傷害および物的損害のみの発生が想定される場合。	Indicates a possible mistake that could result in injury or damage.

図記号の説明

Symbols and messages

	必ず指示内容に従い作業を行ってください。	Be sure to follow the instructions when you operate the machine and/or labor saving device.
	誤った取り扱いをしたときに、感電する可能性があります。	If you use the machine and/or labor saving device incorrectly, you may get an electrical shock.
	誤った取り扱いをしたときに、手や指などのケガの原因になります。	If you use the machine and/or labor saving device incorrectly, your hands and/or fingers may be injured.
	誤った取り扱いをしたときに、機械に手や指などが挟み込まれ、傷害の原因になります。	If you use the machine and/or labor saving device incorrectly, your fingers and/or hands may be caught in them, causing trouble.
	高温による火傷等の危険があります。	If you use the machine and/or labor saving device incorrectly, you may burn yourself.
	誤った取り扱いをしたときに、発火する可能性があります。	If you use the machine and/or labor saving device incorrectly, you may cause fire.
	絶対に行わないでください。	Never do this.
	修理時や調整等のメンテナンス作業の発生時や、落雷の可能性がある場合、電源プラグを電源供給元のコンセントから必ず抜いてください。	Unplug the machine and shut off the power when checking, adjusting and/or repairing the machine and/or labor saving device, or when lightning may strike.
	必ずアース線を接続してください。	Be sure to connect to ground .
	ミシンの正常なプーリー回転方向を示しています。	Denotes the normal rotating direction of the machine pulley.

3. 安全対策

①用途、目的

当社工業用ミシンは、縫製業における品質や生産性の向上を目的としてご使用していただくように開発された商品です。したがって、上記目的に反した用途には絶対にご使用にならないでください。



- 感電事故防止のため、制御盤を開けないでください。高電圧部分に触ると大けがをする恐れがあります。

②使用環境

当社工業用ミシンは、ご使用になる環境によっては、ミシンの寿命や機能・性能・安全性に悪影響を及ぼす場合があります。



安全のために、下記の環境条件でのご使用はお避けください。

- 高周波ウェルダー等のノイズを発生するものの近辺。
- 薬品の蒸気が発散している空気中や、薬品が触れる場所での使用・保管。
- 屋外や高温な場所、直射日光が当たるところ。
- 雰囲気温度が5°Cから40°Cの範囲外となるところ。
- 雰囲気湿度が35%から85%の範囲外となるところ。
- 電圧変動が定格電圧の±10%を超えるところ。
- 電源容量が使用するコントローラ・モータ仕様の容量を、十分に確保できないところ。

③安全対策



(1) 保守点検、修理時の安全確保

- ミシンの検査、修理、清掃等のメンテナンス作業を行うときにミシンの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、ミシンペダルを踏んでもミシンが動かないことを確認してから、作業を行ってください。
ただし、ミシンに電源を投入中に作業を行う必要があるときは、ミシンの不意の動きまたは、使用者の誤動作による危険を防止するための安全作業手順を定めて、すべての安全のガイドラインを遵守してください。

3. Safety precautions

① Applications, purpose

Our industrial sewing machines have been developed in order to increase quality and/or production in the sewing industry. Accordingly never use our products for other than intended use described above.



DANGER

- Do not open the control box in order to prevent accident leading to electrical shock. Touching areas where high voltages are present can result in severe injury.

② Circumstances

The environment in which our industrial sewing machines are used may seriously affect their lives, functions, performance and/or safety.



For safety, do not use the machine under the circumstances below.

- Do not use the machine near objects which make noise such as a high-frequency welder, etc.
- Do not use or store the machine in the air which has vapor from chemicals, or do not expose the device to chemicals.
- Do not leave the machine outside, in high temperatures or the direct sun.
- Do not use the machine and/or the device at an ambient temperature of less than 5 degrees C or more than 40 degrees C.
- Do not use the machine and/or the device at an ambient humidity of less than 35% or more than 85%.
- Do not use the machine on the condition that the voltage fluctuation range is more than ± 10% of the rated voltage.
- Do not use the machine in the place where the supply voltage specified for the control motor cannot be properly obtained.

③ Safety measures



(1) Safety precautions when you perform maintenance on the machine.

- Always turn off the power, unplug the machine and then make sure that the machine does not run by pressing the treadle before performing any maintenance, such as checking, repairing, cleaning, etc. However, if you need to perform these procedures with the power on, to prevent accidents due to the unexpected start of the machine and users' misoperation, establish your own procedures for safety and follow them.



- 下記の作業は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

- ミシン本体

- ・ミシンの据付
- ・糸道の取付
- ・給油
- ・糸通し
- ・縫い目長さの調節
- ・ミシンの掃除
- ・針の取り替え
- ・油の交換
- ・針糸ループの調節
- ・飾り糸繰りの調節
- ・下糸繰りの調節
- ・下糸道の調節
- ・上飾りの調節
- ・上飾り糸道の調節(小調子の調節)
- ・送り歯高さの調節
- ・押え上げ量の調節
- ・針高さの調節
- ・ルーバーの調節
- ・針受けの調節
- ・押えの前上がり量の調節
- ・最大差動比の変更
- ・オイルフィルタの点検と清掃
- ・針棒ストロークの切替
- ・針棒リンクと給油フェルトの接触の確認

- D332 装置

- ・制御盤の取り付け
- ・レバユニットの取り付け
- ・コードの配線
- ・ペダル踏み込み、踏み返し圧力の調節
- ・針停止位置の微調節
- ・省力装置の接続

● 通常の保守点検、修理は、十分にミシンのメンテナンス訓練を受けた方のみが行ってください。



- お客様独自の判断に基づく改造や変更は行わないでください。

※ 改造や変更が必要な場合は、販売店もしくは当社営業所にご相談ください。



(2) 運転前の点検事項

● ミシンの運転を行うときは、始業前にミシンヘッド・ミシンユニットについて点検し、損傷や機能不良等がないことをチェックしてください。

万一異常を認めたときには、直ちに修理、その他の必要な措置をとってください。

● 針留が固定されていることを、必ず手で触って確認してください。 ※針先に注意してください。

● ミシンを使用する前に、押えが正しい位置にあることを必ず確認してください。
(手でブーリーをゆっくり回して、針先端が押えの針落ち穴の中心にきていることを確認してください。) (図1)

● 押えがきっちり止まっていることを必ず確認してください。(押え上げ機構を使って押えを上げてから、手で前後左右に動かして押えが動かないことを確認してください。) (図2)

● 事故防止のため、安全カバー及び保護用ガードが取り付けられていることを確認してください。
必ず安全カバー及び保護用ガードを取り付けてご使用ください。



- Always turn off the power and unplug the machine before performing the procedures shown below.

- Sewing machine

- ・Sewing machine installation
- ・Installing the thread guide
- ・Lubrication
- ・Threading
- ・Adjusting stitch length
- ・Cleaning the machine
- ・Replacing the needle
- ・Oil replacement
- ・Adjusting the size of the needle thread loop
- ・Adjusting the top cover thread take-up
- ・Adjusting the looper thread take-up
- ・Adjusting the looper thread guides
- ・Adjusting the spreader
- ・Adjusting the top cover thread guide
- ・Adjusting the feed dog height
- ・Adjusting the presser foot lift
- ・Adjusting the needle height
- ・Adjusting the looper
- ・Adjusting the needle guard
- ・Adjusting the amount of backward tilt on the presser foot
- ・Changing the maximum differential feed ratio
- ・Checking and cleaning the oil filter
- ・Changing the needle bar stroke
- ・Checking the contact between the needle bar link and the oil felt

- D332 device

- ・Installing the control box
- ・Installing the lever unit
- ・Connecting cords
- ・Adjusting the pressure exerted by pressing the treadle with the toe/heel
- ・Fine adjustment for the needle stop position
- ・Connecting the labor saving device

● Only authorized technicians are allowed to perform routine daily maintenance and/or repair the machine.



- Do not modify the machine yourself.

※ Consult your local Pegasus' sales office or representative for modification



(2) Before operating the machine

● Check the machine head and unit for any damage and/or faulty function at the start of each day.

If there should be something wrong with the machine, immediately perform repairs and/or other necessary procedures.




図1
Fig.1

● Check by hand to see if the needle holder is secured. ※ Be careful of the needle point.

● Before starting the machine, make sure that the presser foot is positioned correctly (turn the machine pulley slowly by hand to see if the needle point is centered in the needle drop hole on the presser foot). (Fig.1)




図2
Fig.2

● Check to see if the presser foot is secured (raise the presser foot by the foot lifter and press it by hand front to back and left to right). (Fig.2)

● To prevent accidents, always make sure the safety covers and safety guards are properly secured. Never remove the safety covers and safety guards.



(3) 教育、訓練

- 事故防止のため、ミシンヘッドまたはミシンシステムのオペレーターや保守・修理等を行う要員は、作業を安全に行うための適正な知識と技能を有することが必要です。
そのためには、管理者は事前にこれらの要員の教育計画を立案し、実施する必要があります。



(3) Training

- To prevent accidents, operators and service/maintenance personnel must have proper knowledge and skills for safe operation.
To ensure so, managers must design and conduct training for these people.

安全のために 必ずお読みください

4. 各使用段階における注意事項

⚠ 注意

① 開梱

1. ミシンヘッドは工場において段ボールに梱包して出荷されています。段ボールに印刷されているロゴ等の表示から、上下を確認して、上から順序よく開梱してください。
2. ミシンヘッドを緩衝材から取り出すときは、絶対に針の付近や糸道関連部品を持って取り出さないでください。ケガや機械破損の原因になります。
3. ミシンヘッドを取り出す時には、重心の位置に注意して慎重に取り出してください。
4. 開梱後の使用済み段ボール等は、その後に二次輸送を行うことが予想される場合には、利用のため大切に保管しておいてください。

梱包資材の処理

- 梱包資材は、木・紙・段ボール・LDPE・発泡ポリスチレンから成っています。梱包材はお客様で責任を持って、適切に処分していただくようお願いします。
LDPE・・・低密度ポリエチレン

ミシン廃棄物の処理

1. ミシン廃棄物は、お客様の責任で処理を行ってください。
2. ミシンに使用されている材料は、鉄、アルミ、真鍮、各種プラスチックです。
3. ミシン廃棄物は、地域の環境保護規定に従って処理してください。必要に応じて、専門の業者に委託してください。
※油で汚れた部品等は、必ず地域の環境保護規定に従って個別に処理してください。

お客様敷地内でのミシン移動

- お客様敷地内での移動に関しては、製造メーカーは責任を持ちません。移動する際は、落下、転倒を避けるためにも、ミシンが傾かないように注意してください。

Be sure to study very carefully **for safety.**

4. Notes for each procedure

⚠ CAUTION

① Unpacking

1. The machine is packaged in a cardboard box before shipping. Unpack your machine in orderly sequence while checking them right-side up by referring to the indications, such as logo, etc. printed on the boxes.
2. Never hold the area near the needle and/or thread guide related parts when taking out the machine from the cushion. Otherwise it may cause injury and/or damage to the machine.
3. Take out the machine very carefully while checking the position of the center of the gravity.
4. Keep the cardboard box and packing carefully in case secondary transport is needed in the future.

Disposal of the packaging

- The packaging material of the machine consists of wood, paper, cardboard and LDPE and formed polystyrene. The proper disposal of the packaging is the responsibility of the customer.
LDPE = Low density Polyethylene

Disposal of machine waste

1. The proper disposal of machine waste is the responsibility of the customer.
2. The materials used on the machines are steel, aluminum, brass and various plastics.
3. The machine waste is to be disposed of in accordance with the locally valid environmental protection regulations. A specialist should be commissioned if necessary.
※ The parts contaminated with lubricants should be disposed off separately according to the locally valid environmental protection regulations.

Transport within the customer's premises

- The manufacturer assumes no liability for transport within the customer's premises. Care should be taken to transport the machine in an upright position avoiding it from dropping or falling down to the ground when it is moved.

⚠️ 警告

② 運搬

1. ミシンヘッドの運搬は、必ず補助者と二人以上で作業を行ってください。なお、人が持ち運ぶ運搬作業はテーブルや移送用の台車への移し換え作業に限定し、それ以外の運搬作業には必ず台車を使用してください。

2. ミシンヘッドの移動は右手でプーリーをつかみ、アームに左手をかけて、しっかり持ってください。

ミシンや手に油が付いていると、滑りやすく、落とす危険がありますのでよく油を拭き取ってください。 (図3)




図3
Fig.3

3. テーブルへの移し換え時や台車での移送時には、過度の衝撃や振動を加えないように注意してください。ミシンヘッドが転倒する危険があります。

4. 二次輸送等でミシンヘッドを再梱包する場合には、ミシンに付着した油を十分に拭き取ってください。

運搬時に手が滑ってミシンヘッドが落下したり、油の浸潤により梱包材が劣化して底が抜ける危険があります。

⚠️ WARNING

② Transportation

1. The machine should be carried by at least more than two people when it is mounted on the table and/or a hand truck. Be sure to use a hand truck for other transportation.

2. To carry the machine, hold the machine pulley tightly with your right hand and the machine arm with your left upper arm.

If the machine and/or your hands are stained with oil, the machine may be easy to slip out of your hands and fall to the floor. Therefore, wipe off the oil carefully. (Fig.3)

3. Care should be taken to avoid excessive shock and shake when the machine is mounted on the table and/or transferred using a hand truck. Otherwise the machine may fall down.

4. Wipe off the oil from the machine before packaging it again for secondary transport. Otherwise the machine may easily slip out of your hands or the bottom of the box may come off while in transit.

⚠️ 注意

③ 据え付け、準備

ミシンテーブル

1. ミシンヘッドの重さおよび運転時の反力に十分耐え得る強度を備えたミシンテーブル(天板・金脚)をご使用ください。

2. ミシンユニットの配置と作業エリアの明るさに十分考慮して、容易に作業できる環境を整えてください。

十分な明るさが得られない場合には、必要に応じて照明灯等の措置を取ってください。

3. ミシン運転時に、使用者が足を踏み外して誤操作する危険が生じないように、ミシンテーブルの足操作用ペダルには滑り止めを設けてください。

4. オペレーターの作業姿勢を考慮して、テーブル面の高さ(作業高さ)を決定してください。

⚠️ CAUTION

③ Installation, preparation

Machine table

1. Use the machine table (table board, metal legs) that completely carries the machine and is fully resistant to warping while the machine is running.

2. Arrange the working environment for easy operation by considering where to place the machine and the brightness around the working area. If the illumination is insufficient, control or change lighting as required.

3. Attach a non-slip pad to the treadle (foot switch). Otherwise the operator may slip off the treadle while running the machine, causing trouble.

4. Adjust the height of the table according to a working posture of the operator.

⚠️ 警告

ケーブル

1. 制御盤とモータを接続するケーブルのコネクターは、確実に固定してください。
制御盤とモータをケーブルで接続するときは、電源スイッチは必ず OFF にした状態で作業を行ってください。
2. ケーブルは使用中に無理な力が加わらないようにしてください。
3.  ケーブルを過度に曲げないでください。
4. 作動する機械部分（例えばブーリー）の近くのケーブルは、最小 25 mm の距離を取って接続してください。
5. 必要に応じて接続位置やカバーによりケーブルを保護してください。
6.  ケーブルを止める時は、絶対にステープルを使用しないでください。漏電・火災の原因になります。

⚠️ 注意

接地

1. 接地方式はひとつのミシンシステムで専用接地とし、他の機器の接地とは別系統にしてください。
2. 漏電・絶縁耐圧による事故防止のため、電気の専門知識を有する人が適切な電源プラグを取り付けてください。
3.  ミシンヘッドの指定箇所に、確実に接地を行ってください。

⚠️ 警告

④ミシンオイルの取り扱い

1. オイルパンに油を入れない場合は絶対に運転しないでください。
油は当社指定の「HIGH SPEED SEWING MACHINE OIL」または相当品の「Mobil Velocite SM22（Mobil 製）」をご使用ください。
2. オイルが目に入ると炎症を起こすことがあります。取り扱う際には保護眼鏡を使用する等、目に入らないようにしてください。
※万一目に入った場合は、清浄な水で 15 分間洗浄し、医師の診断を受けてください。
3. オイルが皮膚に触れた場合は、すぐに水と石鹼で十分に洗ってください。

⚠️ WARNING

Cables

1. When connecting the cables between the control box and the motor, be sure to turn off the power and connect each cable connectors securely.
2. Do not strain the cables in use.
3.  Do not bend the cables excessively.
4. When connecting the cables that are close to the moving parts, such as pulley, keep a distance of 25mm at least between them.
5. Protect each cable using a cover or adjusting its position if necessary.
6.  Never use staples to fasten the cables.
Otherwise it causes a short circuit and/or a fire.

⚠️ CAUTION

Ground

1. Connect each of the ground wires in the sewing machine system to the ground terminal. Do not connect to another devices'.
2. To prevent accident caused by earth-leakage or dielectric strength voltage fault, make sure to install an appropriate power plug by an electrical expert.
3.  Connect the ground wires securely to the indicated ground points on the machine head.

⚠️ WARNING

④ Handling machine oil

1. Never start the machine with no oil in the reservoir.
Use the following oil.
Pegasus designated oil: HIGH SPEED SEWING MACHINE OIL
or Equivalents: Mobil Velocite SM22 manufactured by Mobil.
2. If machine oil gets in your eyes, it may cause eye irritation.
To prevent the machine oil from getting in your eyes, wear eye protection.
※ Should machine oil gets in your eyes, wash them with fresh water for 15 minutes and then go to see a doctor.
3. Avoid skin contact. Immediately wash contacted areas completely with water and soap.


4.  オイルは絶対に飲み込まないでください。
5. オイルは子供の手の届かない所に保管してください。
- ※万一飲み込んだ場合は、無理に吐かずに、直ちに医師の診断を受けてください。
6. 廃油・廢容器の処理方法は法令で義務づけられています。法令に従い適正に処理してください。不明な場合は購入先にご相談の上処理してください。
7. オイルの保管方法はゴミ、水分等の混入防止のため使用後は密栓してください。直射日光を避け、暗所に保管してください。

警告

⑤ ミシン運転前の注意

ミシンテーブル

1. 電源を投入する前に、ケーブルやコネクターに損傷や脱落、緩み等の外観上の異常がないことを確認してください。
2.  電源スイッチを入れる際には、針の付近やブーリーには絶対に手を近づけないでください。
3. はじめてミシンを運転する場合、電源スイッチを入れてミシンのブーリー回転方向を確認してください。
ミシンの正回転は、ブーリー側からみて時計回りです。 (図 4)



4. ミシンの操作にあたっては、適切な訓練を受けた使用者が、本取扱説明書の内容を十分理解したうえで、ご使用ください。
5. ミシンヘッドの危険表示や警告表示の内容について「2. 警告表示」の項を熟読してよく理解し、必要に応じて使用者に対する安全教育を行ってください。
6. 最初の1ヶ月間は縫い速度を落とし、最高回転数の3/4以下の回転数でご使用ください。

警告

⑥ ミシン運転中の注意

1.  アイガード、フィンガーガード等の安全装置を取り外した状態で、ミシンを運転しないでください。
2.  ミシン運転中は危険ですから、絶対に針の下に手を入れなでください。
3.  ミシン運転中は危険ですから、絶対にブーリー・糸繰り・針棒付近に、指・頭髪・衣服を近づけないでください。また、上記場所にハサミ・ピンセット・工具等を絶対に置かないでください。

4.  Never swallow machine oil.
5. Keep machine oil out of the reach of children.
※ If swallowed, do not induce vomiting.
Immediately go to see a doctor.
6. Dispose of the waste oil and/or containers properly as demanded by law. If you have further questions on its disposal, consult the store or shop at which you purchased it.
7. After opening the oil container, be sure to seal it to prevent dust and water from getting into the oil and keep it in the dark to avoid direct sunlight.

WARNING

⑤ Before starting the machine

Machine table

1. Before turning the power on, visually check the cables and connectors for defective conditions, such as damage, disconnection and/or loosening.
2.  Never bring your hands close to the needle and/or pulley when turning on the power.
3. When the machine is used for the first time, turn on the power and then check the rotating direction of the machine pulley.
The machine pulley should turn clockwise as seen from the machine pulley. (Fig.4)

4. Well trained operators and technicians are allowed to use the machine after studying these precautions and the instruction manual carefully.
5. Regarding symbols that indicate a danger or a warning, read and study "2. Warning indications" carefully and give training on safety to the operators as required.
6. Run the machine at the speed less than 3/4 of its maximum for the first one month.

WARNING

⑥ Precautions while you are running the machine

1.  Do not run the machine with the safety devices removed, such as needle breakage shield, finger deflector, etc.
2.  Never bring your hands under the needle while running the machine.
3.  Never bring your fingers, hair and/or clothes close to the machine pulley, thread take-up and/or needle bar. Never put scissors, tweezers, tools around the area stated above.

4. ミシンを使用しないときや作業者がミシンを離れるときは、必ず電源スイッチを切ってください。
5. 停電したときは、必ず電源を切ってください。
6. ミシンの運転を行うときは、機械に巻き込まれないような服装でご使用ください。
7.  ミシン運転中は、ミシンテーブルの上に道具や工具、その他縫製に必要のない物を置かないでください。
8.  メスの刃先で手や指を切る危険がありますので、細心の注意を払って作業を行ってください。
9. 使用者が健康被害を受けないために、使用環境の騒音値が「75 db 以上から 80 db 未満」のときは、必要に応じて防音保護具を使用してください。また、使用環境の騒音値が「80 db 以上」のときは、防音保護具を使用するとともに、防音保護具の使用を揭示してください。

注意

⑦保守、点検、修理

1. 保守、点検、修理の作業は特別に訓練を受けた人が本書及び使用説明書の内容を理解したうえで、作業を行ってください。
2.  保守、点検、修理のためにミシンヘッドを倒す必要がある時は、必ず電源スイッチを切り、電源プラグからコンセントを抜いて、ミシンペダルを踏んでも、ミシンが動かないことを必ず確認してから、作業を行ってください。
3. ミシンヘッドに関する日常および定期点検は、本書及び使用説明書に従って確実に行ってください。
4. ミシンの修理や部品交換は、当社の純正部品をご使用ください。不適切な修理・調整および非純正部品による事故に対しては、当社は責任を負いません。
5. お客様独自の判断に基づくミシンの改造は行わないでください。改造によって発生した事故に対しては、当社は責任を負いません。
6. 一時的に取り外した安全装置、安全カバーがあれば、作業の終了後に必ず元通りに取り付けてください。
7. 保守、点検、修理の作業終了後は、電源投入による危険がないことを確認してください。
8. 本機の内部には水等の液体や金属類が入ると危険ですので、異物が入らないように注意してください。
9. トラブルを防ぐために使用前後は、必ずほこり等の汚れを拭き取ってください。

4. Always turn off the power while the machine is not used or before leaving the machine table.
5. In the event of a power failure, be sure to turn off the power.
6. While operating the machine, wear clothes that cannot be caught in the machine.
7.  Do not put any tools or other unnecessary objects on the machine table while running the machine.
8.  Pay close attention to the knife edges not to injure your hands and/or fingers.
9. As a health hazard measure, users should wear ear protection as required when the environmental noise level is "over 75 db or under 80 db".
In addition, when the environmental noise level is "over 80 db", protections notifying the users that they should wear ear protection should be posted.

CAUTION

⑦ Maintenance, Check, Repair

1. Well trained operators and technicians are allowed to perform maintenance, check and repair of the machine after studying these precautions and the instruction manual carefully.
2.  If it is necessary to lay the machine backward for maintenance, check and repair, always turn off the power, unplug the machine and press the treadle to make sure that the machine dose not operate before beginning any of the procedures.
3. Carry out daily maintenance work and periodical inspections properly by following these precautions and the instruction manual.
4. Employ Pegasus' genuine parts when repairing the machine and/or replacing the parts. We are not responsible for accidents caused by any improper repair/adjustment and substituting other parts for thoes manufactured by Pegasus.
5. Do not attempt to modify the machine at your own discretion. We are not responsible for accidents caused by the modification.
6. Be sure to replace the safety devices and/or safety covers that are temporarily removed for maintenance and/or adjustment.
7. After performing maintenance, check and repair, make sure that turning on the power does not pose any danger to you.
8. To prevent accidents, be careful that any foreign matter such as water, other liquids or metals do not get into the device.
9. Before and after use, clean lint and any other dust from the machine and/or device. Otherwise it will cause trouble.

5. 警告ラベルの貼り付け位置

5. Location of warning labels




図 5
Fig.5

モーター部に警告ラベルの貼付はありません。
ミシンに貼付された警告ラベルに関してはミシンの取扱説明書をご参考ください。

There is no warning label attached to the motor.
Regarding to warning labels attached to the sewing machine,
refer to the instruction manual for the sewing machine.




図 6
Fig.6

テーブル加工図 Schematic diagram of the sewing machine table

半沈床式 Semi-submerged mounting

W3500P/D332, W500PC/D332

- 注 Note

●UT装置を取付ける場合は、Ⓐ部をカットしてください。
If you use UT device, cut area Ⓜ.

- FT装置付ミシンを取付ける場合は、(B)部をカットしてください。
If the machine is equipped with FT device, cut area (B).




図 7
Fig.7

半沈床式
Semi-submerged mounting

W3600P/D332, W600PC/D332

注 Note

- UT装置を取付ける場合は、Ⓐ部をカットしてください。
If you use UT device, cut area Ⓜ.




図 8
Fig.8

ミシンの据付 Sewing machine installation

⚠ 注意 CAUTION

 ミシンの据付を行う時は、必ずミシンの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

 Always turn off the power, unplug the machine and then authorized technicians are allowed to install the machine.

図を参照して、据付台を組み立ててください。
組立にあたっては緩みやガタ付きがないように、確実に行ってください。
ミシンを据付台に乗せてください。



Assemble the components comprising the machine rest board by referring to the illustration below. Be sure to secure all rods, nuts and bolts firmly with no shake.

Mount the machine on the machine rest board.

W3500P/D332, W500PC/D332

(半沈式)

(Semi-submerged installation)



W3600P/D332, W600PC/D332

(半沈式)

(Semi-submerged installation)





図 9

Fig.9

図 10

Fig.10

各部品の取り付け

制御盤の取り付け

!**注意**

 制御盤を取り付ける時は、必ずミシンの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、専門技術者が行ってください。

制御盤をテーブルに取り付けてください。




図 11
Fig.11

レバーユニットの取り付け

!**注意**

 レバーユニットを取り付ける時は、必ずミシンの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、専門技術者が行ってください。

レバーユニットをテーブルに取り付けてください。
取り付け後、ミシンペダルを動かして踏込み（矢印A）及び踏返し（矢印B）が行えるか確認してください。




図 12
Fig.12

コードの配線

⚠️ 警告

⚠️ 配線方法を間違えますと、誤動作を起こして危険な場合があります。またミシンの損傷などを防ぐためにも、十分に確認してください。

⚠️ 注意

⚠️ コードの配線をするときは、必ずミシンの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、専門技術者が行ってください。

⚠️ アース線を誤って接続すると、制御盤やミシンに触れた際に感電する恐れがあり非常に危険ですのでご注意ください。

図を参照して、コードをコネクタに接続してください。

Connecting cords

⚠️ WARNING

⚠️ The wrong connection of cords may cause machine malfunction and accidents. Be sure to make proper connections in order to prevent any damage to the machine.

⚠️ CAUTION

⚠️ Always turn off the power, unplug the machine and then authorized technicians are allowed to connect cords.

⚠️ Be sure to connect the earth wire to right terminal. Otherwise you may get an electric shock when touching the machine and the control box.

Connect the cords to the connectors correctly as shown below.




図 14
Fig. 14

ペダル踏み込み、踏み返し圧力の調節 Adjusting the pressure exerted by pressing the treadle with the toe/heel

⚠ 注意 CAUTION

⚠ ペダル踏み込み、踏み返し圧力の調節を行うときは、必ずミシンの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、専門技術者が行ってください。

⚠ Always turn off the power, unplug the machine and then authorized technicians are allowed to adjust the pressure exerted by pressing the treadle with the toe/heel.

1. ペダルの踏み込み圧力は引張りバネ 1 をレバー 2 に掛ける位置により調節します。

To adjust the pressure exerted by pressing the treadle with the toe, change the position when spring 1 is hooked onto lever 2.


⚠ 軽すぎると、レバー停止点が不安定になり誤動作の原因になります。

⚠ If the pressure is too light, a malfunction may occur because lever 2 does not return home correctly (lever 2 should contact the bottom of bolt stopper 4 at its home position).

2. ペダルの踏み返し圧力はナット 3 を緩め、ボルト 4 を回して調節します。調節後、ナット 3 を締めて固定してください。

To adjust the pressure exerted by pressing the treadle with the heel, loosen nut 3 and turn bolt stopper 4 as required.

After this adjustment, tighten nut 3.



D332 操作パネル各部の名称と主な機能

電源を ON にすると、表示ディスプレイ “LED” に回転方向が表示されます。

Key and display (LED) functions on the operation panel for D332

The display (LED) shows the rotating direction of the machine pulley when the power is turned on.




図 15
Fig.15

①表示ディスプレイ
設定情報を表示します。

②Pキー
長押しするとパラメーターの設定画面に移ります。

パラメータの設定画面が表示されているときに押すと、次のパラメータ番号が表示されます。

③Sキー
パラメータを選択する時に使用します。もう一度押すと最初の画面に戻ります。

④機能有効ランプ
下段に配置されているキー（⑤・⑥・⑦・⑧）の機能が有効となっている時に点灯します。

⑤針上下切替えキー
針停止を下位置または上位置に切り替える時に使用します。
点灯時に針は上位置で停止し、消灯時に針は下位置に停止します。

⑥スロースタートキー
ミシンの始動スピードを所定の針数分のみスローにしたい時に使用します。

⑦UT無効キー
ペダルの深踏み返しによって糸切りを実行させたくない時に使用します。

⑧浅踏み返し無効キー
ペダルの浅踏み返しによる機能（押工揚げ等）を実行させたくない時に使用します。

① Display screen

Showing the setting information

② Key P

Holding down the key moves the display to the parameter setting display. Pressing the key when a parameter is shown, the next parameter number appears.

③ Key S

Selecting a parameter

The initial display appears by pressing the key again.

④ Functional effectiveness lights

The lights are turned on when each function of the keys located below (⑤, ⑥, ⑦, ⑧) is effective.

⑤ Needle stop position switching key

Switching the needle stop positon up or down When the light is being turned on, the needle stops at the up position, and when the light is being turned off, the needle stops at the down position.

⑥ Slow start key

Slowing the machine for stitches to be required at the start of sewing

⑦ UT invalid key

Use this when you do not want to trim the thread by heeling the treadle deeply.

⑧ Presser foot lift invalid key

Use this key if you do not want to perform any function by pressing the treadle lightly (presser foot lift and/or similar functions).

モードの設定 Setting the mode

省力装置搭載ミシンをご購入のお客様は、省力装置の接続(P31-36)を参照しながら配線を行った後、モードを設定してください。
工場出荷時において、モードはNo. 0(電気式UT)です。

To customers who employ the machines equipped with the labor saving device

Wire the labor saving device by referring to "Connecting the labor saving device" (see pages 31 to 36) first, and set the mode.
The factory-set mode (electric UT) is No. 0.

- 「P」キーを押しながら電源スイッチをONにしてください。

画面上に「31」と表示されます。

Turn on the power while pressing the "P" button.

"31" appears on the display screen.

- 「S」キーを押してください。現在設定されているモードの対応番号が表示されます。

Press the key "S." The present UT mode number appears.

- 「P」キーを押してご使用の番号に変更してください。対応するモードの詳細は以下の通りです。

Change the number as required by pressing the key "P."

The modes that are available are as follows.

No.	モード Mode
0	電気式UT Electric UT
1	エア式UT Pneumatic UT
2	コンデンスステッチ機能付エア式UT Pneumatic UT with condensed stitching capability
3	使用しません Not in use
4	UT非搭載 No UT installed

- 調節後、「S」キーを押してください。設定が完了し、初期画面に戻ります。(表示画面ではエア式UTモードに設定)

After the adjustment above is made, press the key "S."

The setting is completed, and the initial display is shown.
("1" on the display indicates the pneumatic UT mode.)

※省力装置の各パラメータに関しては、P.37 機能一覧をご参照願います。

※ With regard to each parameter for the labor saving devices, refer to the function list on page 37.





図 16

Fig.16



図 17

Fig.17



押工揚げ方式の設定 Setting the foot lifting type

⚠ 注意 CAUTION

⚠ ミシンに電源を投入中に作業を行うときは、ミシンの不意の動き、または使用中の誤動作による危険を防止するため安全作業手順を定めて遵守してください。

⚠ Be careful when you perform these procedures with the power on. To prevent accidents due to the unexpected start of the machine and user's misoperation, consider the procedures for safety and follow them.

UT 装置の押工揚げ方式として電気式 (M) とエア式 (A) があり、工場出荷時は電気式で設定されています。

エア式の押工揚げを使用する場合は、以下の通り設定を変更してください。

There are two types of presser foot lift for the UT, electric (M) and pneumatic (A) types. The factory default set is the electric type. If you want to use the pneumatic type, follow the instructions shown below.

1. 電源スイッチを ON してください。
Turn on the power.
2. 「P」キーを長押し（3秒以上）して設定画面に入ってください。
Go to the setting screen by pressing the key "P" for more than three seconds.
"01" appears on the screen.
3. 「P」キーを押してパラメータ番号「16」を表示させ、「S」キーを押してください。今現在設定されている押工揚げ方式が表示されます。
Call up the parameter number "16" on the screen by pressing the key "P" first, and press the key "S." The foot lifting type set at the present time is shown.
4. 「P」キーを押すと他方の押工揚げ方式が表示されます。
(表示画面では電気式 [M] からエア式 [A] に変更)
The other foot lifting type is shown by pressing the key "P." The illustration (display screen) on the right shows that the foot lifting type is changed from the electric type (M) to the pneumatic type (A).
5. 設定後、「S」キーを押してください。設定が完了し、初期画面に戻ります。
After selecting either "M" or "A", press the key "S." The setting is completed, and the initial display is shown.




図 18
Fig.18




図 19
Fig.19

最高回転数の設定 Setting the maximum machine speed

⚠ 注意 CAUTION

⚠ ミシンに電源を投入中に作業を行うときは、ミシンの不意の動き、または使用中の誤動作による危険を防止するため安全作業手順を定めて遵守してください。

⚠ Be careful when you perform these procedures with the power on. To prevent accidents due to the unexpected start of the machine and user's misoperation, consider the procedures for safety and follow them.

制御盤の出荷時設定の最高回転数は 4000 sti/min です。最高回転数は制御盤にて最大 6000 sti/min まで変更できますので、ご使用のミシンにあった回転数（縫い速度）に設定してください。ミシンの最高回転数（最高縫い速度）に関しては、ミシンの取扱説明書を確認し、上限を超えないようにしてください。

The default maximum speed set at the factory on the control box is 4000 stitches per minute.

The maximum machine speed can be changed up to 6000 stitches per minute using the control box. Set the maximum machine speed (maximum sewing speed) for the machine being used.

Regarding the maximum machine speed (maximum sewing speed), refer to the instruction manual. Take care to ensure that the maximum machine speed (maximum sewing speed) does not exceed the upper limit of the machine speed.

1. 電源スイッチを ON にしてください。

Turn on the power.

2. 「P」キーを長押し（3秒以上）して設定画面に入ってください。画面上に「0 1」と表示されます。

Go to the setting screen by pressing the key "P" for more than three seconds.
"01" appears on the screen.

3. 「S」キーを押してください。今現在設定されている最高回転数（100 分の 1 の数値）が表示されます。

Press the key "S." The maximum machine speed set at the present time (a one hundredth value) is shown.

4. 「P」キーを押すと数値を調節できます。最大値は 60 です。これより大きくなると最小値（10）に戻ります。

（表示画面では最高回転数 5500 sti/min に変更）

An adjustment can be made by pressing the key "P."

The maximum value is 60. If a value exceeds the upper limit (60), the value returns to the minimum value (10).

The display in Fig. 21 shows the maximum machine speed changed to 5500 stitches per minute.

5. 調節後、「S」キーを押してください。設定が完了し、初期画面に戻ります。

After the adjustment above is made, press the key "S."

The setting is completed, and the initial display is shown.





図 20
Fig.20

図 21
Fig.21



スロースタートの調節 Adjusting the slow start

図 22
Fig.22

⚠ 注意 CAUTION

⚠ ミシンに電源を投入中に作業を行うときは、ミシンの不意の動き、または使用中の誤動作による危険を防止するため安全作業手順を定めて遵守してください。

⚠ Be careful when you perform these procedures with the power on. To prevent accidents due to the unexpected start of the machine and user's misoperation, consider the procedures for safety and follow them.

スロースタート速度の設定

Setting a slow start speed

ミシンのスロースタート速度 A は 100–500 sti/min の範囲で設定できます。

A slow start speed A can be set from 100 - 500 stitches/minute.

1. 電源スイッチを ON にしてください。

Turn on the power.

2. 「P」キーを長押し（3秒以上）して設定画面に入ってください。画面上に「01」と表示されます。

Go to the setting screen by pressing the key "P" for more than three seconds.
"01" appears on the screen.

3. 「P」キーを押してパラメータ番号「05」を表示させ、「S」キーを押してください。今現在設定されているスロースタート速度（10 分の 1 の数値）が表示されます。

Call up the parameter number "05" on the screen by pressing the key "P" first, and press the key "S." The slow start speed set at the present time (a one tenth value) is shown.

4. 「P」キーを押すと数値を調節できます。最大値は 60 (600 sti/min) です。これより大きくなると最小値（10）に戻ります。（表示画面ではスロースタート速度 450 sti/min に変更）

In order to adjust a value, press the key "P."

The maximum value is 60 (600 stitches/minute).

If you try to enter a value more than the maximum value (60),

the value on the display will return to the minimum value (10).

If the value "40" is changed to the value "45" on the display, the slow start speed is changed from 400 stitches/minute to 450 stitches/minute.

5. 調節後、「S」キーを押してください。設定が完了し、初期画面に戻ります。

After the adjustment above is made, press the key "S."

The setting is completed, and the initial display is shown.

引き続きスロースタート区間の針数を設定する場合は、次頁をご参照ください。

If you want to set a number of stitches related to the slow start, refer to the next page (page 24).




図 23
Fig.23




図 24


Fig.24

スロースタート区間の針数設定

Setting the number of stitches related to the slow start

スロースタートの区間針数 **B** は 1–9 の範囲で設定できます。

The number of stitches **B** that is available for the slow start is from 1 to 9.



- 「P」キーを長押し（3秒以上）して設定画面に入ってください。画面上に「01」と表示されます。

Go to the setting screen by pressing the key "P" for more than three seconds.

"01" appears on the screen.

- 「P」キーを押してパラメータ番号「10」を表示させ、「S」キーを押してください。今現在設定されているスロースタート区間の針数が表示されます。

Call up the parameter number "10" on the display by pressing the key "P" first, and press the key "S." The number of stitches for the slow start set at the present time is displayed.

- 「P」キーを押すと数値を調節できます。最大値は 9 です。これより大きくなると最小値 1 に戻ります。

(表示画面ではスロースタート区間の針数 6 に変更)

A value can be adjusted by pressing the key "P."

The maximum value is 9. Any value that is more than 9 is not displayed, and the number returns to the minimum value "1."


- 調節後、「S」キーを押してください。設定が完了し、初期画面に戻ります。

After the adjustment above is made, press the key "S."

The setting is completed, and the initial display is shown.

図 25

Fig.25



コンデンスステッチの調節 (MS3A) Adjusting the condensed stitching (for MS3A)

⚠ 注意 CAUTION

⚠ ミシンに電源を投入中に作業を行うときは、ミシンの不意の動き、または使用中の誤動作による危険を防止するため安全作業手順を定めて遵守してください。

⚠ Be careful when you perform these procedures with the power on. To prevent accidents due to the unexpected start of the machine and user's misoperation, consider the procedures for safety and follow them.

コンデンスステッチの針数設定 Setting the number of condensed stitches

コンデンスステッチの針数 **A** は 0~99 の範囲で設定できます。

The number of stitches **A** that is available for the condensed stitching is from 0 to 99.

- 電源スイッチを ON にしてください。
Turn on the power.
- 「P」キーを長押し（3秒以上）して設定画面に入ってください。
Go to the setting screen by pressing the key "P" for more than three seconds.
"01" appears on the screen.
- 「P」キーを押してパラメータ番号「22」を表示させ、「S」キーを押してください。今現在設定されているコンデンスステッチの針数が表示されます。
Call up the parameter number "22" on the screen by pressing the key "P" first, and press the key "S." The condensed stitching set at the present time is shown.
"01" appears on the screen.
- 「P」キーを押すと数値を調節できます。最大値は 99 です。これより大きくなると最小値（0）に戻ります。
A value can be adjusted by pressing the key "P."
The maximum value is 99. Any value that is more than 99 is not displayed, and the number returns to the minimum value "0."
- 調節後、「S」キーを押してください。設定が完了し、初期画面に戻ります。
After the adjustment above is made, press the key "S."
The setting is completed, and the initial display is shown.

引き続きコンデンスステッチ形成後の停止針数を設定する場合は、次頁をご参照ください。

In order to set the number of stitches after which the machine stops when performing condensed stitches, see the next page.






図 28
Fig.28

コンデンスステッチ形成後の停止針数設定 Setting the number of stitches after which the machine stops when performing condensed stitches

コンデンスステッチ形成後の停止針数 **B** は 0-99 の範囲で設定できます。

0 - 99 is available for the number of stitches **B** after which the machine stops when performing condensed stitches



- 「P」キーを長押し（3秒以上）して設定画面に入ってください。
画面上に「01」と表示されます。

Go to the setting screen by pressing the key "P" for more than three seconds.
"01" appears on the screen.

- 「P」キーを押してパラメータ番号「23」を表示させ、「S」キーを押してください。今現在設定されている針数が表示されます。

Call up the parameter number "23" on the display by pressing the key "P" first, and press the key "S." The number of stitches set at the present time is displayed.

- 「P」キーを押すと数値を調節できます。最大値は 99 です。これより大きくなると最小値 0 に戻ります。

A value can be adjusted by pressing the key "P."
The maximum value is 99. Any value that is more than 99 is not displayed, and the number returns to the minimum value "0."

- 調節後、「S」キーを押してください。設定が完了し、初期画面に戻ります。

After the adjustment above is made, press the key "S."
The setting is completed, and the initial display is shown.

引き続きコンデンスステッチ速度を設定する場合は、次頁をご参照ください。

In order to set the condensed stitching speed, see the next page.

図 29
Fig.29




図 30
Fig.30

コンデンス ステッチ速度の設定 Setting a machine speed for the condensed stitching

ミシンのコンデンス ステッチ速度 **C** は 200–3000 sti/min の範囲で設定できます。

A machine speed **C** for the condensed stitching can be set from 200 - 3000 stitches/minute.

- 電源スイッチを ON にしてください。

Turn on the power.

- 「P」キーを長押し（3秒以上）して設定画面に入ってください。画面上に「01」と表示されます。

Go to the setting screen by pressing the key “P” for more than three seconds.

“01” appears on the screen.

- 「P」キーを押してパラメータ番号「24」を表示させ、「S」キーを押してください。今現在設定されているコンデンスステッチ速度（100 分の 1 の数値）が表示されます。

Call up the parameter number “24” on the screen by pressing the key “P” first, and press the key “S.” The machine speed for the condensed stitching set at the present time (a one hundredth value) is shown.

- 「P」キーを押すと数値を調節できます。最大値は 30 (3000 sti/min) です。これより大きくなると最小値 (2) に戻ります。

(表示画面ではコンデンス ステッチ速度 2000 sti/min に変更)
In order to adjust a value, press the key “P.”

The maximum value is 30 (3000 stitches/minute).

If you try to enter a value more than the maximum value (30), the value on the display will return to the minimum value (2).

If the value “14” is changed to the value “20” on the display, the machine speed for the condensed stitching is changed from 1400 stitches/minute to 2000 stitches/minute.

- 調節後、「S」キーを押してください。設定が完了し、初期画面に戻ります。

After the adjustment above is made, press the key “S.”
The setting is completed, and the initial display is shown.




図 31
Fig.31




図 32

Fig.32

コンデンスステッチ形成後の自動縫い速度設定 Setting the automatic sewing speed after forming condensed stitches

コンデンスステッチ形成後の自動縫い速度 **D** は 200–6000 sti/min の範囲で設定できます。

The automatic sewing speed **D** after forming condensed stitches can be set at a speed from 200 to 6,000 stitches/minute.

1. 電源スイッチを ON にしてください。

Turn on the power.

2. 「P」キーを長押し（3秒以上）して設定画面に入ってください。 画面上に「01」と表示されます。

Go to the setting screen by pressing the key "P" for more than three seconds.

"01" appears on the screen.

3. 「P」キーを押してパラメータ番号「04」を表示させ、「S」キーを押してください。今現在設定されている速度（100分の1の数値）が表示されます。

Call up the parameter number "04" on the screen by pressing the key "P" first, and press the key "S." The automatic sewing speed set at the present time (a one hundredth value) is shown.

4. 「P」キーを押すと数値を調節できます。最大値は 60 (6000 sti/min) です。これより大きくなると最小値 (2) に戻ります。（表示画面ではコンデンスステッチ速度 3500 sti/min に変更）

In order to adjust a value, press the key "P."

The maximum value is 60 (6000 stitches/minute).

If you try to enter a value more than the maximum value (60), the value on the display will return to the minimum value (2).

If the value "20" is changed to the value "35" on the display, the automatic sewing speed is changed from 2000 stitches/minute to 3500 stitches/minute.

5. 調節後、「S」キーを押してください。設定が完了し、初期画面に戻ります。

After the adjustment above is made, press the key "S."

The setting is completed, and the initial display is shown.





図 33

Fig.33



初期化 Initialization

図 34
Fig.34

ミシンや省力装置（LC 装置・PL 装置）の動作がおかしい場合は、初期化を行って様子を見てください。

If the sewing machine and/or equipment (LC device/PL device) does not operate normally, check to make that it runs properly by initializing each device.

- 電源スイッチを ON してください。

Turn on the power.

- 「P」キーを長押し（3秒以上）して設定画面に入ってください。
画面上に「01」と表示されます。

Go to the setting screen by pressing the key "P" for more than three seconds.

"01" appears on the screen.

- 「P」キーを押してパラメータ番号「29」を表示させ、「S」キーを押してください。

Call up the parameter No. 29 by pressing the key "P," and press the key "S."

- 「P」キーを押して、画面上に「Y」を表示させてください。

Call up "Y" on the screen by pressing the key "P."

- この状態で「S」キーを押すと、工場出荷時のデータが読み込まれ、初期化されます。

Then press the key "S." The D332 is initialized by reading the factory-set data.







図 35
Fig.35



針停止位置の微調節
Fine adjustment for the needle stop position

⚠ 注意 CAUTION

 針停止位置の微調節を行う時は、必ずミシンの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、専門技術者が行ってください。

 Always turn off the power, unplug the machine and then authorized technicians are allowed to fine-adjust the needle stop position.

- ボタン 1 を手で軽く押しながらプーリー 2 を回してボタン 1 が一段奥に入った状態にします。

Turn pulley 2 while pressing button 1 slightly by hand so that button 1 is positioned at the deepest end.

- 1.の状態のままネジ 3 を緩めるとともにプーリー 2 を回して、針を最適な位置に合わせてください。


While button 1 is in the position stated above, set the needle in the best position by loosening screw 3 and turning pulley 2 twice.

- 調節後、ネジ 3 を締めてボタン 1 から手を離してください。

After the adjustment above is made, tighten screw 3 and release your hand from button 1.

- プーリー 2 を手で回して、プーリー 2 がスムースに動くか確認してください。プーリー 2 がスムースに動かない場合は、ボタン 1 が元の位置に戻っているか確認してください。

Check to see if pulley 2 moves smoothly by turning it by hand. If it does not move smoothly, check to make sure that button 1 returns to the original position.




省力装置の接続

UT2x 電気式 UT 装置の配線

!**注意**

 中継コードの接続を行うときは、必ずミシンの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、専門技術者が行ってください。

下図を参照して、コードをコネクタに接続してください。



Connecting the labor saving device

Wiring for the electric UT device

UT2x

!**CAUTION**

 Always turn off the power, unplug the machine and then authorized technicians are allowed to connect the relay cords.

Wire up the direct drive motor by referring to the illustration below.




図 37
Fig.37


D332

UT2x 電気式 UT 装置（電気式上飾り糸切り）の配線

⚠ 注意

 中継コードの接続を行うときは、必ずミシンの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、専門技術者が行ってください。

下図を参照して、コードをコネクタに接続してください。



Wiring for the electric UT device (electric top cover thread trimmer) UT2x

⚠ CAUTION

 Always turn off the power, unplug the machine and then authorized technicians are allowed to connect the relay cords.

Wire up the direct drive motor by referring to the illustration below.


図 38
Fig.38

UT3x エア式 UT 装置の配線

⚠ 注意

 中継コードの接続を行うときは、必ずミシンの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、専門技術者が行ってください。

下図を参照して、コードをコネクタに接続してください。



Wiring for the pneumatic UT device UT3x

⚠ CAUTION

 Always turn off the power, unplug the machine and then authorized technicians are allowed to connect the relay cords.

Wire up the direct drive motor by referring to the illustration below.

図 39
Fig.39


D332

UT4x エア式 UT 装置（エア式上飾り糸切り）の配線

⚠ 注意

 中継コードの接続を行うときは、必ずミシンの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、専門技術者が行ってください。

下図を参照して、コードをコネクタに接続してください。



Wiring for the pneumatic UT device (pneumatic the cover thread trimmer) UT4x

⚠ CAUTION

 Always turn off the power, unplug the machine and then authorized technicians are allowed to connect the relay cords.

Wire up the direct drive motor by referring to the illustration below.





図 40
Fig.40

MS3A 付 UT 装置の配線

⚠ 注意

 中継コードの接続を行うときは、必ずミシンの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、専門技術者が行ってください。

下図を参照して、コードをコネクタに接続してください。



Wiring for the UT device with MS3A

⚠ CAUTION

 Always turn off the power, unplug the machine and then authorized technicians are allowed to connect the relay cords.

Wire up the direct drive motor by referring to the illustration below.





図 41
Fig.41

HG3C 装置の配線



中継コードの接続を行うときは、必ずミシンの電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて、専門技術者が行ってください。

下図を参照して、コードをコネクタに接続してください。

Wiring for the HG3C device



Always turn off the power, unplug the machine and then authorized technicians are allowed to connect the relay cords.

Wire up the direct drive motor by referring to the illustration below.





図 42
Fig.42

機能一覧

Functions

各機能のうち、オペレータに最小限必要な項目を抜粋して説明しています。

The items below are extracted from each function, which is necessary at least for the operator.

パラメータコード Parameter code	機能 Function	初期値 Initial value	換算 Ratio	設定範囲 Adjustable range	表示 Display code
01	最高縫い速度 (sti/min) Maximum sewing speed (stitches/minute)	0: 40 1: 40 2: 40	x100	0–6500	0–65
04	自動縫い速度 (sti/min) Automatic sewing speed (stitches/minute)	0: 20 1: 20 2: 10	x100	200–6000	2–60
05	スロースタート速度 (sti/min) Slow start speed (stitches/minute)	0: 40 1: 40 2: 40	x10	0–500	0–50
10	スロースタート針数 The number of stitches for slow start	0: 2 1: 2 2: 2	x1	1–9	1–9
22	コンデンスステッチ区間針数 The number of stitches for condensed stitching zone	0: 8 1: 8 2: 8	x1	0–99	0–99
23	コンデンスステッチ形成後の停止針数 The number of stitches after which the machine stops when performing condensed stitches	0: 3 1: 3 2: 3	x1	0–99	0–99
24	コンデンスステッチ速度 (sti/min) Machine speed for condensed stitching (stitches / minute)	0: 14 1: 14 2: 14	x100	200–3000	2–30
36	UT 作動遅延時間 Delayed timing prior to trimmer engaged	0: 10 1: 10 2: 10	x10ms	0–990ms	0–99
37	UT 駆動時間 Trimming time	0: 10 1: 20 2: 20	x10ms	0–990ms	0–99
38	上飾り糸切り作動遅延時間 Delayed timing prior to top cover thread trimmer engaged	0: 6 1: 6 2: 6	x10ms	0–990ms	0–99
39	上飾り糸切り駆動時間 Timing of top cover thread trimmer	0: 4 1: 4 2: 4	x10ms	0–1500ms (<1000ms) 0–99 (1000–1500ms) 00.–50.	0–99
40	糸払い作動遅延時間 Delayed timing prior to wiper engaged	0: 3 1: 3 2: 0	x10ms	0–990ms	0–99
41	糸払い駆動時間 Setting timing of wiping	0: 6 1: 6 2: 0	x10ms	0–3990ms (<1000ms) 0–99 (1000–1990ms) 00.–99. (2000–2990ms) 0.0–9.9 (3000–3990ms) 0.0.–9.9.	0–99
42	押え上げ作動遅延時間 Delayed timing prior to foot lifter engaged	0: 5 1: 5 2: 5	x10ms	0–990ms	0–99

※パラメータコード 01～30は「P」キーを長押しすると表示させることができます。







※パラメータコード 31以降は「P」キーを押しながら電源ONすると表示させることができます。

※ The parameter codes 01 to 30 can be displayed by pressing the key "P" for more than three seconds.


※ The parameter codes more than 31 can be displayed by turning the power ON while pressing the key "P."

コネクタ図 (装置用)
Connector diagram (for the device)

UT モード [0, 1] UT mode [0, 1]



UT モード [2] UT mode [2]



エラーコード一覧

⚠ 注意

⚠ エラーコードの対応にあたっては、適切な訓練を受けた専門技術者が行ってください。

問題発生時は操作パネルにエラーコードが表示されます。
処置を行って症状が改善されない場合はお近くの販売店に連絡してください。

エラーコード	原因	処置
E1	過電流の異常	ブーリーを手動で回転させ、ミシンがスムーズに動くか確認する。
E4	過電圧の異常	1. 正しい電源電圧（AC200V-240V）を使用する。 2. ブーリーを手動で回転させ、ミシンがスムーズに動くか調べる。
E7	モータの異常 エンコーダの異常 位置検出器の異常	1. コネクタが適切に接続されているか確認する。 2. D332 モーター部のコード（3つ）に断線がないか調べる。
EH	モータ内の磁極センサ（3つ）の異常	1. コネクタが適切に接続されているか確認する。 2. D332 モーター部のコード（3つ）に断線がないか調べる。
EP	1. レバーユニットの故障、または断線。 2. ミシンペダルが電源投入時に踏み込まれている。	ミシンペダルの中立位置を調べ、ミシンペダルが踏み込まれている状態でないか調べる。
J	1. D332モーター部の3Pコードに関して、制御盤上の接続先が間違っている。 2. 作動検出器(UT用)のコードに関して、制御盤上の接続先が間違っている。	D332 モーター部の 3P コードあるいは作動検出器 (UT 用) のコードの接続先について、コネクタの配色を参考にしながら確認する。

Error code list

CAUTION

 Well-trained and qualified technicians should perform each error code procedure.

If a problem occurs, an associated error code will appear on the operation panel.

When the problem is not solved after the error code procedure is performed, contact your local sales office.

Error code	Cause	Procedure
E1	Overcurrent	Check to see if the machine runs smoothly by rotating the pulley by hand.
E4	Ovvoltage	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check to see if the supply voltage is correct (AC200V - 240V). 2. Check to see if the machine runs smoothly by rotating the pulley by hand.
E7	The motor is abnormal. The encoder is abnormal. The position detector is abnormal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the connector to see if the connection is correct. 2. Check the three cords for the motor for the D322 to see that there is no disconnection.
EH	The three magnetic pole position sensors in the motor are abnormal.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Check the connector to see if the connection is correct. 2. Check the three cords for the D332 motor to see that there is no disconnection.
EP	1. The lever unit is broken or the connection is broken. 2. The treadle is toed when the power is on.	<p>Check the treadle neutral position. Check to make sure that the treadle is not in the position where the treadle is toed.</p>
J	1. Concerning 3-pin cord for the D332 motor, the access point on the control board is wrong. 2. Concerning Cord for the safety switch (for the UT), the access point on the control board is wrong.	<p>Check the colors of the connectors for the 3-pin cords for the D332 motor and the safety switch (for the UT). The color of each access point should be the same.</p>

制御盤仕様表 Control box specifications

定格電圧 Rated voltage	単相 Single phase AC200–240V ± 10%
周波数 Frequency	50Hz/60Hz
縫い速度 Sewing speed	200–6000 sti/min stitches/minute
定格出力 Rated output	650W
短絡電流 Short-circuit current	15A

※制御盤の分解を行うと保証の対象外になります。

※ Never attempt to disassemble the control box. Disassembling the control box could invalidate its warranty.

Lesen Sie diese Hinweise **zur eigenen Sicherheit** aufmerksam durch.

Copyright

- Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Pegasus Sewing Machine Mfg. Co., Ltd. sind Reproduktion, Übertragung, Vertrieb oder Übersetzung in andere Sprachen der gesamten Bedienungsanleitung oder Auszügen davon auf Papier oder einem anderen elektronischen Medium nicht zulässig.
- Haftungsausschluß
Der Inhalt dieser Bedienungsanleitung dient lediglich zu Informationszwecken, Änderungen sind jederzeit vorbehalten.
Wir übernehmen keine Haftung für den Inhalt oder eventuelle Fehler bzw. falsche Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Pegasus Sewing Machine Mfg. Co., Ltd. ist stets bemüht, dieses Produkt zu verbessern und an den neuesten Stand der Technik anzupassen.
Deshalb behalten wir uns das Recht auf Änderung der technischen Daten bzw. des Designs jederzeit vor.

Richtlinien

Diese Maschine wurde in Übereinstimmung mit den europäischen Bestimmungen der Konformitäts- und Herstellererklärung entwickelt. Zusätzlich zu dieser Bedienungsanleitung sollten Sie sich auch streng an die allgemein gültigen, betrieblichen, gesetzlichen und umwelttechnischen Bestimmungen halten.
Beachten Sie auch bitte die regional gültigen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften oder anderer Aufsichtsbehörden.

Pour votre propre sécurité, lisez attentivement les instructions.

Copyright

- La reproduction, la transmission, la vente et la traduction en d'autres langues de l'intégralité ou d'extraits de ce mode d'emploi sur papier ou support électronique sont interdites sans l'autorisation écrite de Pegasus Sewing Machine Mfg. Co., Ltd.
- Exclusion de responsabilité Ce mode d'emploi est fourni à titre d'information ; sous réserves de modifications. Nous rejetons toute responsabilité pour son contenu, d'éventuelles erreurs ou mauvaises descriptions.
- Pegasus Sewing Machine Mfg. Co., Ltd. s'attache à améliorer en permanence ce produit et à l'adapter aux nouvelles techniques. C'est pourquoi nous nous réservons le droit de modifier à tout moment ses caractéristiques et son design.

Directives

Cette machine a été conçue selon les prescriptions européennes concernant la déclaration de conformité. En plus de ce mode d'emploi, vous êtes tenus de respecter scrupuleusement les prescriptions générales, de service, légales et de protection de l'environnement.
Tenez également compte des directives régionales de la caisse de prévoyance contre les accidents ou d'autres services administratifs.

Lesen Sie diese Hinweise **zur eigenen Sicherheit** aufmerksam durch.

1. Einführung

- Diese Bedienungsanleitung beschreibt den sicheren Umgang mit der Maschine.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit Bedienung sowie Justier- und Wartungsarbeiten vertraut.
- Bei der Bedienung von Industrienähmaschinen besteht stets die Gefahr, mit beweglichen Teilen wie z. B. Nadeln in Berührung zu kommen. Für Ihre Sicherheit ist es daher unumgänglich, dass wir sichere Produkte zur Verfügung stellen, die Sie wiederum ordnungsgemäß unter Beachtung der Sicherheitsvorschriften einsetzen. Einige Sicherheitsvorkehrungen müssen Sie selbst treffen. Daher sollten Sie diese Bedienungsanleitung und die des Motors sorgfältig durchlesen und entsprechende Sicherheitsvorkehrungen für den effizienten Gebrauch der Maschine treffen.

Pour votre propre sécurité, lisez attentivement les instructions.

1. Introduction

- Ce mode d'emploi décrit la façon d'utiliser la machine en toute sécurité.
- Lisez attentivement le mode d'emploi et familiarisez-vous avec la commande de la machine et les opérations de réglage et d'entretien.
- Pendant la commande de machines à coudre industrielles, vous pouvez à tout moment entrer en contact avec des pièces mobiles, comme les aiguilles par exemple. Pour votre sécurité, nous sommes donc obligés de fournir des produits sûrs, que vous devez utiliser en respectant les consignes de sécurité. Certaines mesures de sécurité vous incombe. Vous devez donc lire attentivement ce mode d'emploi et celui du moteur et prendre les mesures de sécurité permettant une utilisation efficace de la machine.

Lesen Sie diese Hinweise **zur eigenen Sicherheit** aufmerksam durch.

2. Gefahren-, Warn- und Vorsichtshinweise

Zur Gewährleistung der Sicherheit und zur Vermeidung von Unfällen verwenden wir auf unseren Produkten sowie in dieser Bedienungsanleitung folgende Warnsymbole, die unterschiedliche Gefahrenstufen darstellen.
Machen Sie sich mit den Warnsymbolen vertraut und befolgen Sie sämtliche Warnungen und Anweisungen.

Die Hinweisaufkleber sollten gut sichtbar angebracht sein.

Bringen Sie neue Aufkleber an, wenn die alten schmutzig sind oder entfernt wurden.

Wenden Sie sich an unser Verkaufsbüro, wenn Sie neue Aufkleber benötigen.

Symbole, Zeichen und Signalwörter, welche die Aufmerksamkeit des Bedieners auf gewisse Punkte lenken sollen.

Pour votre propre sécurité, lisez attentivement les instructions.

2. Avertissements et consignes

Pour garantir la sécurité et éviter les accidents, nous utilisons sur nos produits et dans ce mode d'emploi les symboles suivants signalant différents degrés de danger.

Familiarisez-vous avec ces symboles et respectez tous les avertissements et consignes.

Les autocollants de consignes doivent être placés bien en vue.

Remplacez les autocollants quand ceux-ci sont illisibles ou détériorés.

Des autocollants sont à votre disposition dans notre bureau de vente.

Symboles, signes et mots devant éveiller l'attention de l'opérateur sur certains points.

 GEFAHR DANGER	Bei unmittelbarer Lebensgefahr bzw. Verletzungsgefahr der Gliedmaßen.	Danger direct de mort ou de blessure des membres.
 WARNUNG ATTENTION	Bei potentieller Lebensgefahr bzw. Verletzungsgefahr der Gliedmaßen.	Danger potentiel de mort ou de blessure des membres.
 VORSICHT AVERTISSEMENT	Hinweis auf mögliche Fehler, die Verletzungen bzw. Beschädigungen der Maschine/Einrichtung zur Folge haben könnten.	Erreurs de manipulation pouvant entraîner des blessures ou endommager la machine ou le dispositif.

Symbole und Meldungen

Symboles et messages

	Es ist sicherzustellen, dass Anleitungen bei Bedienung der Maschine bzw. Einrichtung stets befolgt werden.	S'assurer du respect permanent des instructions de service pendant l'utilisation de la machine et du dispositif.
	Bei unsachgemäßer Verwendung der Maschine bzw. der Einrichtung besteht die Gefahr eines Stromschlages.	Une utilisation inconvenable de la machine ou du dispositif expose l'opérateur à un risque de décharge électrique.
	Bei unsachgemäßer Verwendung der Maschine bzw. der Einrichtung besteht Verletzungsgefahr für Hände und/oder Finger.	Une utilisation inconvenable de la machine ou du dispositif expose l'opérateur à un risque de blessure des mains et/ou des doigts.
	Bei unsachgemäßer Verwendung der Maschine bzw. der Einrichtung besteht die Gefahr, dass sich Hände und/oder Finger darin verfangen.	Une utilisation inconvenable de la machine ou du dispositif expose l'opérateur à un risque de coinement des mains et/ou des doigts.
	Verbrennungsgefahr durch hohe Temperaturen.	Risque de brûlure par des températures élevées.
	Die unsachgemäße Verwendung der Maschine bzw. der Einrichtung kann zu einem Brand führen.	Une utilisation inconvenable de la machine ou du dispositif peut provoquer un incendie.
	Strengstens verboten.	Strictement interdit.
	Bei Kontroll-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten an Maschine oder Einrichtung sowie bei Gewitter ist die Maschine auszustecken oder die allgemeine Stromversorgung zu unterbrechen.	Avant tous travaux de contrôle, d'entretien ou de réparation de la machine ou du dispositif, ainsi qu'en cas d'orage, débrancher la machine ou couper l'alimentation électrique.
	Es ist sicherzustellen, dass Maschine und Einrichtung richtig geerdet sind.	S'assurer que la machine et le dispositif sont correctement mis à la terre.
	Zeigt die normale Drehrichtung des Handrads an.	Indique le sens de rotation normal du volant

3. Sicherheitshinweise

① Einsatzgebiete, Verwendungszweck

Unsere Industrienähmaschinen werden mit dem Ziel entwickelt, eine Steigerung der Qualität und/oder der Produktivität in der Nähindustrie ermöglichen.

Setzen Sie unsere Maschinen demzufolge ausschließlich für den o. g. bestimmungsgemäßen Gebrauch ein.

GEFAHR

1. Zur Vorbeugung von Stromschlägen öffnen Sie nie die Steuerung. Die Berührung von Flächen unter Hochspannung kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

② Umgebungsbedingungen

Die Umgebung, in der unsere Industrienähmaschinen eingesetzt werden, kann Lebensdauer, Leistung und/oder Sicherheit unserer Maschinen maßgeblich beeinflussen.

-  Aus Sicherheitsgründen darf die Maschine nicht zu den nachfolgend beschriebenen Zwecken verwendet werden.

1. Setzen Sie die Maschine nicht in der Nähe von geräuschvollem Gerät wie z. B. Hochfrequenz-Schweißgeräten ein.
2. Stellen Sie sicher, dass sich in unmittelbarer Nähe des Aufbewahrungs- bzw. Einsatzortes der Maschine keine Chemikalien befinden und dass die Luft frei von chemischen Dämpfen ist.
3. Lassen Sie die Maschine nicht im Freien stehen.
Setzen Sie die Maschine nicht hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
4. Verwenden Sie die Maschine und/oder Einrichtung nicht bei einer Umgebungstemperatur von unter 5° C oder über 40° C.
5. Benutzen Sie die Maschine und/oder die Vorrichtung nie bei einer Raumfeuchtigkeit unter 35% oder über 85%.
6. Verwenden Sie die Maschine nicht bei Spannungsschwankungen von mehr als 10 % der Nennspannung.
7. Benutzen Sie die Maschine nicht an Orten, an denen die angegebene Versorgungsspannung für den Steuerungsmotor nicht gewährleistet ist.

③ Sicherheitsvorkehrungen

-  (1) Sicherheitsvorkehrungen bei der Durchführung von Wartungsarbeiten an der Maschine.
- Schalten Sie die Maschine bei der Durchführung von Wartungsarbeiten wie Kontrolle, Reparatur und Reinigung stets aus und ziehen Sie das Netzkabel heraus, damit die Maschine bei versehentlichem Druck auf das Fußpedal nicht anlaufen kann. Wenn Sie Arbeiten durchführen, bei denen die Maschine eingeschaltet sein muss, sollten Sie mit äußerster Vorsicht vorgehen, um Unfällen durch unerwartetes Anlaufen der Maschine bzw. Fehlbedienung zu vermeiden.

3. Consignes de sécurité

① Domaines d'utilisation, applications

Nos machines à coudre industrielles sont conçues dans le but de permettre une augmentation de la qualité et/ou de la productivité dans l'industrie de la couture. Utilisez uniquement nos machines conformément aux prescriptions citées ci-dessus.

DANGER

1. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, n'ouvrez jamais la commande. Tout contact avec des surfaces sous haute tension peut provoquer de graves blessures.

② Conditions d'environnement

L'environnement dans lequel nos machines à coudre industrielles sont utilisées peut influencer considérablement leur durée de vie, leurs performances et/ou leur sécurité.

-  Pour des raisons de sécurité, il est interdit d'utiliser la machine dans les conditions suivantes :

1. N'utilisez pas la machine à proximité d'un appareil bruyant, comme par exemple un appareil de soudage à haute fréquence.
2. Assurez-vous de l'absence de produits chimiques à proximité du lieu de stockage ou d'utilisation de la machine, et de l'absence de vapeurs chimiques dans l'air.
3. Ne laissez pas la machine en plein air. N'exposez pas la machine à des températures élevées ou au rayonnement direct du soleil.
4. Ne jamais utiliser la machine et/ou le dispositif lorsque la température ambiante est inférieure à 5° C ou supérieure à 40° C.
5. N'utilisez jamais la machine et/ou le dispositif lorsque l'humidité ambiante est inférieure à 35 % ou supérieure à 85 %.
6. N'utilisez pas la machine en cas de fluctuations de tension supérieures à 10 % de la tension nominale.
7. N'utilisez pas la machine si la tension d'alimentation prescrite pour le moteur de commande n'est pas garantie à l'endroit prévu.

③ Consignes de sécurité

-  (1) Mesures de sécurité pendant l'exécution d'opérations d'entretien sur la machine

- Avant d'effectuer des opérations d'entretien, comme des contrôles, réparations et le nettoyage, mettez toujours la machine hors service et débranchez-la afin d'éviter tout risque de démarrage en cas de pression involontaire sur la pédale. Afin d'éviter tout risque de démarrage intempestif de la machine ou toute mauvaise manipulation pendant les opérations pour lesquelles la machine doit être en service, restez toujours d'une extrême vigilance.



- Schalten Sie die Maschine stets aus und ziehen Sie das Netzkabel heraus, bevor Sie mit folgenden Arbeiten beginnen:

● Maschine

- Aufstellen der Nähmaschine
- Montage der Fadenführung
- Schmierung
- Einfädeln
- Stichlängeneinstellung
- Reinigen der Maschine
- Nadelwechsel
- Ölwechsel
- Einstellen der Nadelfadenschlingengröße
- Einstellen des Legefadengebers
- Justieren des Greiferfadenziehers
- Justieren der Greiferfadenführungen
- Justieren des Blindgreifers
- Einstellung der Legefadenführung
- Einstellen der Transporteurhöhe
- Einstellen des Presserfußhubs
- Einstellung der Nadelhöhe
- Greifereinstellung
- Einstellen des hinteren Nadelschutzes
- Einstellen der Rückwärtsneigung des Presserfußes
- Ändern des maximalen Differentialtransportverhältnisses
- Prüfen und Reinigen des Ölfilters
- Einstellen des Nadelstangenhubs
- Kontrollieren der Anlage zwischen Nadelstangen-Verbindungsglied und Ölfilz

● D332-Vorrichtung

- Einbau der Steuerung
- Montage der Hebeleinheit
- Anschluß der elektrischen Leitungen
- Einstellung des Pedaldrucks
- Feineinstellung der Nadelstopp-Position
- Anschluss der arbeitssparenden Einrichtung

- Tägliche Wartungsarbeiten und Reparaturen der Maschine sind nur von qualifiziertem Fachpersonal vorzunehmen.



- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten an der Maschine vor!

※ Bei Umbauwünschen wenden Sie sich an Ihren Pegasus-Händler oder eine Pegasus-Niederlassung.



(2) Vor Inbetriebnahme der Maschine

- Kontrollieren Sie das Maschinenoberteil täglich vor jeder Inbetriebnahme auf eventuelle Beschädigungen oder Mängel. Sollten Sie Mängel feststellen, führen Sie sofort die Reparatur durch oder ergreifen Sie die dazu notwendigen Schritte.

- Kontrollieren Sie den Nadelhalter auf festen Sitz.
※ Vorsicht an der Nadelspitze!

- Stellen Sie vor dem Starten der Maschine sicher, dass der Presserfuß richtig positioniert ist. Drehen Sie dazu das Handrad langsam von Hand, um zu sehen, ob die Nadelspitze mittig in das Stichloch im Presserfuß einsticht. (Abb. 1)

- Kontrollieren Sie den Presserfuß auf festen Sitz. Lüften Sie dazu den Presserfuß mit dem Presserfußlüfter und versuchen Sie, ihn nach vorne und hinten bzw. nach links und rechts zu schieben. (Abb. 2)

- Zur Vermeidung von Unfällen sollte immer sichergestellt werden, dass die Sicherheitsabdeckungen und die Sicherheitsführungen richtig und fest angebracht sind. Auf keinen Fall die Sicherheitsabdeckungen und die Sicherheitsführungen entfernen.



- Avant de commencer les opérations suivantes, mettez toujours la machine hors service et débranchez-la :

● Machine

- Installation de la machine à coudre
- Montage du guide-fil
- Lubrification
- Enfilage
- Réglage de la longueur de point
- Nettoyage de la machine
- Changement d'aiguille
- Changement d'huile
- Réglage de la taille de la boucle de fil d'aiguille
- Réglage du releveur de fil de jetage
- Réglage du releveur du fil de boucleur
- Réglage des guide-fil de boucleur
- Réglage du boucleur secondaire
- Réglage du guide-fil de jetage supérieur
- Réglage de la hauteur de la griffe
- Réglage de la course du pied presseur
- Réglage de la hauteur d'aiguille
- Réglage du boucleur
- Réglage du pare-aiguille arrière
- Réglage de l'inclinaison vers l'arrière du pied presseur
- Changement du rapport d'alimentation maximum du différentiel
- Vérification et nettoyage du filtre à huile
- Réglage de la course de la barre à aiguille
- Contrôle de l'installation entre le raccord de la barre à aiguille et le feutre huilé

● Dispositif D332

- Pose de la commande
- Montage de l'ensemble à levier
- Raccordement des câbles électriques
- Réglage de la pression de la pédale
- Ajustement fin pour la position d'arrêt de l'aiguille
- Connexion du dispositif d'économie de travail

- Les opérations d'entretien quotidiennes et réparations de la machine doivent impérativement être effectuées par un personnel qualifié.



- Ne procédez à aucune transformation de la machine !

※ Pour toute transformation de la machine, adressez-vous à votre revendeur Pegasus ou à une succursale Pegasus.



(2) Avant la mise en service de la machine

- Avant chaque mise en service de la machine, vérifiez l'absence de dommages ou défauts. Si vous constatez des défauts, réparez-les immédiatement ou prenez les mesures nécessaires.

Abb.1

Fig.1





Abb.2

Fig.2



- Vérifiez la bonne fixation du pince-aiguille.
※ Attention à la pointe de l'aiguille !

- Avant de faire démarrer la machine, assurez-vous que le pied presseur est bien positionné : tournez le volant lentement à la main pour vérifier que la pointe de l'aiguille pique au milieu du trou d'aiguille dans le pied presseur. (Fig. 1)

- Vérifiez la bonne fixation du pied presseur en le relevant à l'aide du relève-pied et en essayant de le décaler vers l'avant, l'arrière et sur les côtés. (Fig. 2)

- Pour éviter des accidents, s'assurer toujours que les couvercles de sécurité et les protecteurs de sécurité sont correctement fixés.
Ne jamais retirer les couvercles de sécurité et les protecteurs de sécurité.



(3) Schulung

- Um Unfällen vorzubeugen, müssen Bedien- sowie Service-/Wartungspersonal erforderliche Kenntnisse und entsprechende Fähigkeiten hinsichtlich der sicheren Bedienung besitzen. Daher ist der Betreiber verpflichtet, entsprechende Schulungen für das Personal durchzuführen.

Lesen Sie diese Hinweise **zur eigenen Sicherheit** aufmerksam durch.

4. Hinweise zu den einzelnen Vorgehensschritten

! VORSICHT

① Auspacken

- Bei Auslieferung ist die Maschine in einen Karton verpackt. Entpacken Sie den Karton Stück für Stück und stellen Sie dabei anhand der Aufschrift wie z. B. des Logos sicher, dass die Maschine nicht auf dem Kopf steht.
- Halten Sie die Maschine beim Entpacken auf keinen Fall an Nadel- bzw. Fadenführungen fest, da dies zu Verletzungen bzw. Beschädigungen der Maschine führen könnte.
- Heben Sie die Maschine vorsichtig aus dem Karton und beachten Sie dabei den Schwerpunkt der Maschine.
- Bewahren Sie den Karton und die Verpackungsmaterialien sorgfältig auf, damit Sie die Maschine bei einem eventuellen weiteren Transport wieder ordnungsgemäß verpacken können.

Entsorgung der Verpackung

- Das Verpackungsmaterial der Maschine besteht aus Holz, Papier, Karton, LDPE und geschäumtem Polystyrol.
Die ordnungsgemäße Entsorgung dieser Verpackungsmaterialien obliegt dem Kunden.
LDPE = Polyethylen mit geringer Dichte

Entsorgung der Maschine

- Die ordnungsgemäße Entsorgung der Maschine obliegt dem Kunden.
- Die Maschine besteht aus Stahl, Aluminium, Messing und diversen Kunststoffen.
- Die Maschine ist gemäß den vor Ort gültigen Umweltbestimmungen zu entsorgen. Gegebenenfalls ist ein Fachmann zu Rate zu ziehen.
- Mit Schmierstoffen verunreinigte Teile sollten gemäß den vor Ort gültigen Umweltbestimmungen getrennt entsorgt werden.

Transport innerhalb des Kundengeländes

- Der Hersteller übernimmt keine Haftung für den Transport innerhalb des Kundengeländes. Die Maschine sollte stehend transportiert und nicht zu Boden fallen gelassen werden.



(3) Formation

- Afin d'éviter les accidents, les opérateurs et le personnel d'entretien et de réparation doivent posséder les connaissances et les capacités nécessaires à une utilisation sûre. L'exploitant est donc en devoir de former son personnel en conséquence.

Pour votre propre sécurité, lisez attentivement les instructions.

4. Remarques sur chaque opération

! AVERTISSEMENT

① Déballage

- La machine est livrée emballée dans un carton. Déballez le carton étape par étape en vous assurant que la machine n'est pas posée à l'envers, en vous référant par exemple à l'inscription ou au logo sur le carton.
- En la déballant, ne tenez jamais la machine par l'aiguille ou les guide-fils. Vous risqueriez de vous blesser et d'endommager la machine.
- Soulevez avec précaution la machine pour la sortir du carton, en tenant compte de son centre de gravité.
- Conservez le carton et le matériel d'emballage afin de pouvoir remballer correctement la machine pour un éventuel transport ultérieur.

Elimination de l'emballage

- Le matériau d'emballage de la machine consiste en bois, papier, carton LDPE et polystyrène moussé. L'élimination correcte de ces matériaux d'emballage incombe au client.
LDPE = Polystyrène avec densité facile

Elimination de la machine

- L'élimination correcte de la machine incombe au client.
 - La machine se compose d'acier, d'aluminium, de laiton et de diverses matières plastiques.
 - Eliminer la machine conformément aux prescriptions locales concernant le respect de l'environnement.
Au besoin, demander conseil à un spécialiste.
- ※ Les pièces enduites de lubrifiant doivent être éliminées conformément aux prescriptions locales concernant le respect de l'environnement.

Transport sur le terrain du client

- Le fabricant décline toute responsabilité pour le transport sur le terrain du client. La machine doit être transportée en position verticale. Ne pas la laisser tomber sur le sol.

⚠️ WARNUNG

(2) Transport


- Bei der Montage am Maschinentisch oder beim Aufladen auf einen Handwagen sollte die Maschine von mehr als zwei Personen gehoben werden.

Verwenden Sie für den Transport stets einen Handwagen.

- Halten Sie die Maschine zum Tragen mit der rechten Hand am Handrad und mit der linken Hand unter dem Freiarm fest.

Entfernen Sie vorher mögliche Ölreste an der Maschine bzw.

Ihren Händen, damit Ihnen die Maschine nicht aus den Händen gleiten kann. (Abb.3)



**Abb.3
Fig.3**

- Vermeiden Sie eine übermäßige Stoßbelastung bzw. Erschütterung beim Transport mit dem Handwagen oder bei der Montage der Maschine am Tisch.

Sonst besteht die Gefahr, dass die Maschine zu Boden fällt.

- Entfernen Sie Ölrückstände von der Maschine, bevor Sie sie für einen weiteren Transport erneut verpacken. Sonst könnte Ihnen die Maschine aus den Händen gleiten oder der Boden des Kartons könnte beim Transport durchbrechen.

⚠️ VORSICHT

(3) Aufstellung, Rüsten

Maschinentisch

- Verwenden Sie einen Tisch (Tischplatte, Metallgestell), der stabil genug für die Maschine ist und bei laufender Maschine vibrationsbeständig ist.
- Stellen Sie den Tisch an einem geeigneten Platz mit guten Lichtverhältnissen auf. Bei unzureichender Beleuchtung sollten Sie entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung ergreifen.
- Befestigen Sie eine rutschfeste Auflage auf dem Fußpedal, damit der Bediener beim Betätigen des Pedals nicht abrutschen kann.
- Passen Sie die Höhe des Tisches an die Arbeitshaltung des Bedieners an.

⚠️ ATTENTION

(2) Transport

- Pour son montage sur le plateau ou son chargement sur une charrette, la machine doit toujours être soulevée par plus de deux personnes. Pour son transport, utilisez toujours une charrette à bras.

- Portez toujours la machine avec la main droite sur le volant et le bras gauche sous le bras libre de la machine.

Eliminez auparavant les éventuels traces d'huile sur la machine et sur vos mains pour que la machine ne puisse pas vous échapper des mains. (Fig.3)

- Pendant le transport avec la charrette à bras et pendant le montage de la machine sur le plateau, évitez les chocs et les secousses, qui pourraient faire tomber la machine.

- Avant de remballer la machine pour la transporter à nouveau, éliminez les traces d'huile qu'elle présente, sinon elle pourrait vous glisser des mains ou le fond du carton pourrait se déchirer pendant le transport.

⚠️ AVERTISSEMENT

(3) Installation, préparation

Table de la machine

- Utilisez une table (plateau, bâti métallique) assez solide pour la machine et résistant aux vibrations dues au fonctionnement de la machine.
- Posez la machine à un endroit approprié et bien éclairé. En cas d'éclairage insuffisant, prenez les mesures nécessaires pour l'améliorer.
- Fixez un revêtement anti-dérapant sur la pédale pour empêcher l'opératrice de glisser à l'actionnement de la pédale.
- Adaptez la hauteur de la table à la position de travail de l'opératrice.

WARNUNG

Kabel

1. Vor Anschließen der Kabel zwischen Controller und Motor vergewissern Sie sich, dass die Energiezufuhr unterbrochen ist und überprüfen Sie den sicheren Sitz eines jeden Steckers.
2. Vermeiden Sie während des Betriebs der Maschine übermäßige Zugbelastungen an den Kabeln.
3.  Biegen Sie die Kabel nicht zu stark.
4. Zwischen beweglichen Teilen wie z. B. Handrad, den Kabeln sollte ein Mindestabstand von 25 mm gewahrt werden.
5. Sichern Sie jedes Kabel mit einer Abdeckung oder verändern Sie ggf. seine Position.
6.  Verwenden Sie zum Befestigen der Kabel nie Heftklammern. Dies könnte zu einem Kurzschluß bzw. einem Brand führen.

VORSICHT

Erdung

1. Schließen Sie die Erdleiter des Nähmaschinensystems an die Erdungsstelle an. Schließen Sie nicht den Erdleiter einer Einrichtung an den einer anderen Einrichtung an.
2. Zur Vorbeugung von Unfällen durch Kriechstrom oder unzureichender Isolationsfestigkeit vergewissern Sie sich, dass ein entsprechender Netzstecker von einem Elektriker angebracht worden ist.



3.  Schließen Sie die Erdleiter fest an die angegebenen Erdungspunkte am Maschinenkopf an.

WARNUNG

④ Umgang mit Maschinenöl

1. Starten Sie die Maschine auf keinen Fall, wenn sich kein Öl im Verwenden Sie bitte folgendes Öl.
Von Pegasus vorgesehenes „HIGH SPEED SEWING MACHINE OIL“ oder gleichwertiges: Mobil Velocite SM22, hergestellt von Mobil.
2. Berührung mit den Augen vermeiden, da Maschinenöl die Augen reizt. Sie vermeiden den Kontakt mit den Augen, wenn Sie eine Schutzbrille tragen.
- ※ Bei der Berührung mit den Augen sofort 15 Minuten lang mit klarem Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.
3. Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut. Waschen Sie betroffene Stellen gründlich mit Wasser und Seife.

ATTENTION

Câbles

1. Avant de raccorder les câbles entre le contrôleur et le moteur, vérifiez que l'alimentation électrique est coupée et que tous les connecteurs sont correctement branchés.
2. Pendant le fonctionnement de la machine, évitez les tractions excessives sur les câbles.
3.  Ne pliez pas trop les câbles.
4. Les pièces mobiles, comme par exemple le volant, doivent être distantes de minimum 25 mm des câbles.
5. Recouvrez chaque câble d'un cache ou modifiez sa position.
6.  N'utilisez jamais d'agrafes pour fixer les câbles. Elles pourraient provoquer un court-circuit et un incendie.

AVERTISSEMENT

Mise à la terre

1. Brancher chaque fil de mise à la terre de l'unité de couture à la borne de terre. Ne pas connecter le fil de mise à la terre d'un dispositif à celui d'un autre dispositif.
2. Afin d'éviter les accidents dus au courant de fuite ou à une résistance d'isolation insuffisante, assurez-vous qu'une fiche secteur conforme a été posée par un électricien.



3.  Connecter les fils de mise à la terre de façon sûre aux points de mise à la terre indiqués sur la tête de machine.

ATTENTION

④ Maniement de l'huile pour machines

1. Ne faites en aucun cas démarrer la machine quand le réservoir d'huile est vide.
Utiliser l'huile suivante:
Huile Pegasus designée : HIGH SPEED SEWING MACHINE OIL ou l'équivalent : Mobil Velocite SM22 fabriquée par Mobil.
2. Évitez tout contact avec les yeux, car l'huile de machine est irritante. Afin d'éviter tout contact avec les yeux, porter des lunettes de protection.
※ En cas de contact de l'huile avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire pendant 15 minutes et consulter un médecin.
3. Evitez le contact avec la peau. Lavez les endroits souillés à l'eau et au savon.


4. Maschinenöl auf keinen Fall schlucken!
5. Bewahren Sie Maschinenöl unzugänglich für Kinder auf.
- ※ Falls Ihre Kinder versehentlich Maschinenöl geschluckt haben, führen Sie kein künstliches Erbrechen herbei, sondern suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
6. Entsorgen Sie Altöl und/oder Ölbehälter gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Sollten Sie weitere Fragen zur Entsorgung von Altöl haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
7. Bewahren Sie den Ölbehälter nach dem Öffnen an einem dunklen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf und verschließen Sie ihn gut, damit das Öl vor Staub und Flüssigkeit geschützt ist.

WARNUNG

⑤ Vor Inbetriebnahme der Maschine

Maschinentisch

1. Führen Sie vor dem Einschalten der Maschine eine Sichtprüfung der Kabel und Stecker durch. Überprüfen Sie hierzu, ob Kabel beschädigt, lose oder gelockert sind.
2. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Hände nicht im Bereich der Nadel bzw. des Handrads befinden, wenn Sie die Maschine einschalten.
3. Schalten Sie die Maschine vor der ersten Inbetriebnahme ein und überprüfen Sie die Drehrichtung des Handrads. Das Handrad sollte sich vom Handrad aus gesehen im Uhrzeigersinn drehen. (Abb.4)



**Abb.4
Fig.4**

4. Die Maschine darf nur von gut geschultem Personal benutzt werden, das diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung aufmerksam gelesen hat.
5. Lesen Sie den Punkt 2 „Warnhinweise“ sorgfältig durch und sorgen Sie gegebenenfalls für entsprechende Sicherheitsunterweisungen des Bedienpersonals.
6. Lassen Sie die Maschine im ersten Monat nach Inbetriebnahme höchstens auf 3/4 der Leistungskapazität laufen.

WARNUNG

⑥ Sicherheitsvorkehrungen für den Betrieb

1. Benutzen Sie die Maschine nicht ohne Sicherheitsvorrichtungen wie Nadelbruchschutzschild und Fingerabweiser, etc.
2. Bringen Sie Ihre Hände bei laufender Maschine nicht unter die Nadel.
3. Finger, Haare und/oder Kleidung stets von Handrad, Motorriemenscheibe, Fadengeber bzw. Nadelstange fernhalten. Keine Scheren, Pinzetten oder sonstigen Werkzeuge in der Nähe der oben genannten Teile liegenlassen.

4. Ne jamais avaler l'huile de machine !
5. Conservez l'huile de machine hors de portée des enfants.
- ※ Si vos enfants ont avalé de l'huile de machine, ne provoquez pas de vomissement mais consultez immédiatement un médecin.
6. Eliminez l'huile usée et/ou le récipient selon les prescriptions légales. En cas de questions sur l'élimination de l'huile usée, adressez-vous à votre revendeur.
7. Après ouverture, fermez correctement le récipient d'huile afin de protéger l'huile contre la poussière et l'humidité, et conservez-le dans un endroit sombre, non exposé aux rayons du soleil.

ATTENTION

⑤ Avant la mise en service de la machine

Table de la machine

1. Avant la mise en marche de la machine, vérifiez le bon état des câbles et le branchement des connecteurs.
2. Au moment de mettre la machine en service, veillez à ne pas laisser vos mains dans la zone de l'aiguille ou du volant.
3. Avant la première mise en service, mettez la machine en marche et contrôlez le sens de rotation du volant. Vu de face, celui-ci doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. (Fig.4)

4. La machine doit exclusivement être utilisée par un personnel correctement formé et ayant attentivement lu ces consignes de sécurité et le mode d'emploi.
5. Lisez attentivement le point 2 « Avertissements » et informez le personnel opérateur sur les consignes de sécurité nécessaires.
6. Pendant le premier mois suivant sa mise en service, ne faites tourner la machine qu'aux 3/4 de sa capacité maximum.

ATTENTION

⑥ Mesures de sécurité concernant le fonctionnement

1. N'utilisez jamais la machine sans dispositifs de sécurité, comme la Écran de protection contre le casse d'aiguille, le Dispositif limitant l'accès à l'aiguille, etc.
2. Ne placez jamais vos mains sous l'aiguille quand la machine est en marche.
3. Ne jamais approcher les doigts, les cheveux et/ou les vêtements du volant, de la poulie du moteur, du releveur de fil ou de la barre à aiguille. Ne pas laisser de ciseaux, pinces ou autres outils à proximité de ces pièces.

4. Schalten Sie die Maschine aus, wenn Sie sich nicht benutzen oder den Arbeitsplatz verlassen.
5. Schalten Sie die Maschine bei Stromausfall aus.
6. Tragen Sie während des Betriebs keine Kleidung, die sich in der Maschine verfangen könnte.

7.  Lassen Sie während des Betriebs keine Werkzeuge oder andere nicht benötigte Gegenstände auf dem Tisch liegen.

8.  Äußerste Vorsicht ist bei den Messerschneiden geboten, damit Sie sich nicht die Hände und/oder Finger verletzen!

9. Als Sicherheitsmaßnahm sollten die Anwender den entsprechenden Gehörschutz tragen, wenn der Geräuschpegel der Umgebung "über 75 db und unter 80 db" liegt. Wenn der Geräuschpegel der Umgebung "über 80 db" liegt, müssen zusätzliche Sicherheitshinweise für die Anwender angebracht werden, damit sie Gehörschutz tragen.

VORSICHT

Wartung, Kontrolle, Reparaturen

1. Wartungs-, Kontroll- und Reparaturarbeiten der Maschine dürfen ausschließlich von qualifiziertem Personal vorgenommen werden, das diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen hat.
2.  Sollte es nötig sein, die Maschine für Wartungs-, Kontrolloder Reparaturarbeiten nach hinten umzulegen, so sollten Sie die Maschine stets ausschalten und ausstecken. Überprüfen Sie anschließend durch Betätigen des Fußpedals, dass die Maschine nicht anläuft, bevor Sie wie irgendwelchen Arbeiten beginnen.
3. Führen Sie tägliche Wartungsarbeiten bzw. Routinearbeiten unter Beachtung dieser Sicherheitshinweise und der Bedienungsanleitung durch.
4. Verwenden Sie als Ersatzteile ausschließlich Teile von Pegasus. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle, die aufgrund unsachgemäßer Reparatur bzw. Justierung oder durch die Verwendung von Ersatzteilen anderer Hersteller entstanden sind.
5. Nehmen Sie keine eigenhändigen Umbauten der Maschine vor. Wir übernehmen keine Haftung für Unfälle, die durch eigenhändige Umbauten verursacht worden sind.
6. Bringen Sie Schutzausrüstungen, die Sie für Wartungs- bzw. Justierarbeiten vorübergehend abgenommen haben, stets wieder an.
7. Lassen Sie besondere Vorsicht walten, wenn Sie nach der Durchführung von Wartungs-, Kontroll- oder Reparaturarbeiten die Maschine zum ersten Mal wieder einschalten.
8. Um Unfällen vorzubeugen, sind fremde Substanzen wie z. B. Wasser, sonstige Flüssigkeiten oder Metallteile von der Einrichtung fernzuhalten.
9. Entfernen Sie vor und nach jedem Betrieb Flusen und andere Fremdstoffe aus der Einrichtung, um Störungen zu vermeiden.

4. Mettez la machine hors service quand vous ne l'utilisez pas et avant de quitter le poste de travail.
5. Mettez la machine hors service en cas de panne de courant.
6. Ne portez pas de vêtements larges pouvant se prendre dans la machine pendant son fonctionnement.

7.  Pendant le fonctionnement de la machine, ne laissez pas d'outils ou autres objets sur la table.

8.  Faire très attention aux lames de couteaux pour éviter toute blessure des mains et/ou des doigts.

9. Par mesure de sécurité, il est conseillé aux utilisateurs de porter le casque antibruit correspondant si le niveau sonore ambiant est compris entre 75 dB et 80 dB. Si le niveau sonore ambiant est supérieur à 80 dB, des consignes de sécurité supplémentaires doivent être affichées afin d'obliger les utilisateurs à porter le casque antibruit.

AVERTISSEMENT

Entretien, contrôles, réparations


1. Les opérations de maintenance, de contrôle et de réparation doivent impérativement être effectuées par un personnel qualifié et ayant lu attentivement ces consignes de sécurité et le mode d'emploi de la machine.
2.  Mettez toujours la machine hors service et débranchez-la avant de la rabattre vers l'arrière pour effectuer des opérations de maintenance, de contrôle ou de réparation. Actionnez ensuite la pédale pour vérifier que la machine ne démarre pas. Vous pouvez alors commencer les opérations.
3. Effectuez les opérations de maintenance et de routine quotidiennes en respectant ces consignes de sécurité et les instructions du mode d'emploi.
4. Utilisez uniquement des pièces de rechange de Pegasus. Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents dus à une réparation ou un réglage inadéquat ou à l'utilisation de pièces de rechange d'autres marques.
5. Ne procédez à aucune transformation de la machine. Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents dus à des transformations effectuées par l'exploitant.
6. Remettez toujours en place les dispositifs de sécurité que vous aviez retirés pour les opérations de maintenance et de réglage.
7. Après avoir effectué des opérations de maintenance, de contrôle ou de réparation, remettez toujours la machine en service avec la plus grande prudence.
8. Pour éviter les accidents, protéger le dispositif de toute substance étrangère, comme l'eau, autres liquides ou pièces métalliques.
9. Avant et après chaque mise en service, nettoyer le dispositif enlevant les bries de tissu et tout autre corps étranger.

Lesen Sie diese Hinweise **zur eigenen Sicherheit** aufmerksam durch.

Pour votre propre sécurité,
lisez attentivement les instructions.

5. Position von Warnschildern

5. Position des plaques d'avertissement



Stromschlag Warntafel
Étiquette de danger d'électrocution

Zur Vorbeugung von Stromschlägen
öffnen Sie nie die Abdeckung.
Die Netzspannung ist WS 200 V - 240 V.

Afin d'éviter tout risque d'électrocution,
n'ouvrez jamais le couvercle.
La tension de réseau est 200 V - 240 V
CA.

Abb.5
Fig.5

Am Motor sind keine Warnschilder angebracht.
Hinsichtlich der an der Nähmaschine angebrachten Warnschilder
verweisen wir auf die Bedienungsanleitung der Nähmaschine.

Aucun panneau d'avertissement n'est posé sur le moteur.
Concernant les panneaux d'avertissement posés sur la machine à coudre, se référer à la notice d'utilisation de la machine à coudre.




Abb.6
Fig.6

Skizze des Nähmaschinentisches Schéma du plateau de la machine

Teilversenkte Montage

Montage partiellement escamoté

W3500P/D332, W500PC/D332

- Hinweis Remarque

- Wenn Sie die UT-Vorrichtung verwenden, schneiden Sie die Fläche A ab.
Si vous utilisez le dispositif UT, coupez la surface A.

- Wenn die Maschine mit einer FT-Vorrichtung ausgerüstet ist, schneiden Sie die Fläche **(B)** ab.
Si la machine est équipée d'un dispositif FT, coupez la surface **(B)**.




Abb.7
Fig.7

Teilversenkte Montage
Montage partiellement escamoté

W3600P/D332, W600PC/D332

Hinweis Remarque

- Wenn Sie die UT-Vorrichtung verwenden,
schneiden Sie die Fläche A ab.
Si vous utilisez le dispositif UT, coupez la
surface A.




Abb.8
Fig.8

Aufstellen der Nähmaschine Installation de la machine à coudre

! VORSICHT AVERTISSEMENT

 Stets zuerst die Maschine abschalten und ausstecken.
Die Maschine ist von qualifizierten Mechanikern aufzustellen.

 Toujours commencer par mettre la machine hors service et la débrancher. Seuls des mécaniciens qualifiés sont autorisés à l'installer.


Montieren Sie die einzelnen Teile des Maschinentisches wie unten abgebildet. Stellen Sie sicher, dass alle Stifte, Schrauben und Muttern einen festen Sitz haben.

Befestigen Sie die Maschine am Maschinentisch.

Montez les différents éléments du plateau comme indiqué ci-dessous. Assurez-vous que tous les écrous, vis et broches sont bien serrés.


Et puis, fixer la machine au plateau.

**W3500P/D332, W500PC/D332
(Abgesenkte Montage)
(Montage encastré)**



**Abb.9
Fig.9**

**W3600P/D332, W600PC/D332
(Abgesenkte Montage)
(Montage encastré)**



**Abb.10
Fig.10**


Montage der Elemente

Einbau der Steuerung

! VORSICHT

 Immer erst die Maschine abschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen; dann dürfen qualifizierte Mechaniker die Steuerung anbringen.

Bringen Sie die Steuerung an der Unterseite des Maschinentisches an.




Montage der Hebeleinheit

! VORSICHT

 Immer erst die Maschine abschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen; dann dürfen qualifizierte Mechaniker die Hebeleinheit anbringen.

Bringen Sie die Hebeleinheit an der Unterseite des Maschinentisches an.
Abschließend überprüfen Sie auf Sicht, ob das Pedal sich leicht bewegen lässt, indem Sie das Pedal mit der Fußspitze (siehe Pfeil A) oder mit der Ferse (siehe Pfeil B) drücken.



Mise en place des différents Composants

Pose de la commande

! AVERTISSEMENT

 Toujours commencer par éteindre et débrancher la machine. Confier la pose de la commande à un mécanicien qualifié.

Posez la commande sur la face inférieure du plateau de la machine.

Abb.11
Fig.11

Montage de l'ensemble à levier

! AVERTISSEMENT

 Toujours commencer par éteindre et débrancher la machine. Confier la pose de l'ensemble à levier à un mécanicien qualifié.

Posez l'ensemble à levier sur la face inférieure du plateau de la machine.
Vérifiez ensuite la souplesse de la pédale en appuyant dessus avec la pointe du pied (flèche A) ou le talon (flèche B).




Abb.12
Fig.12

Anschluß der elektrischen Leitungen

⚠️ WARNUNG


⚠️ Nicht ordnungsgemäß ausgeführte Anschlüsse können einen gefährlichen fehlerhaften Betrieb und Schaden an der Maschine zur Folge haben.

⚠️ VORSICHT

⚠️ Die Maschine immer zuerst ausschalten und den Stecker ziehen, bevor mit dem Anschließen der Kabel und Leiter begonnen wird. Diese Arbeit nur von gut ausgebildeten Technikern ausführen lassen.

⚠️ Vergewissern Sie sich, dass das Erdungskabel mit der richtigen Anschlussklemme verbunden ist. Andernfalls sind Stromschläge nicht auszuschließen, wenn die Maschine und die Steuerung berührt werden.

Die Kabel mittels Kupplungssteckern miteinander verbinden, wie unten abgebildet.



Raccordement des câbles électriques

⚠️ ATTENTION

⚠️ Un raccordement fautif risque de causer un fonctionnement défectueux et dangereux, ainsi que d'endommager la machine.

⚠️ AVERTISSEMENT

⚠️ Toujours couper la puissance, débrancher la machine de la source d'électricité. Il est possible alors, et seulement alors, aux techniciens qualifiés, de raccorder les câbles électriques.

⚠️ Assurez-vous que le câble de mise à la terre est raccordé à la bonne borne. Si ce n'est pas le cas, il y a un risque d'électrocution en cas de contact avec la machine et la commande.

Raccorder correctement les câbles aux connecteurs (prises), selon l'illustration ci-dessous.




Abb.13
Fig.13

Einstellung des Pedaldrucks Réglage de la pression de la pédale

Abb.14
Fig.14


⚠ VORSICHT AVERTISSEMENT

⚠ Stets zuerst die Maschine ausschalten und den Stecker entfernen. Dann den Pedaldruck von qualifizierten Mechanikern einstellen lassen.

⚠ Toujours commencer par éteindre et débrancher la machine. Le réglage de la pression de la pédale doit impérativement être confié à des mécaniciens qualifiés.

1. Druck für das Drücken mit der Fußspitze ändern:
Verändern Sie die Position der Spannungsfeder **1** an Hebel **2**.

Modification de la pression avec la pointe du pied :
Modifiez la position du ressort **1** sur le levier **2**.



⚠ Wenn der Druck zu gering ist, schlägt Hebel **2** womöglich nicht richtig an (Hebel **2** sollte in seiner Ausgangsstellung an der Unterkante von Anschlagschraube **4** anliegen).

⚠ Quand la pression est insuffisante, il peut arriver que le levier **2** n'oscille pas correctement (dans sa position de départ, le levier **2** doit toucher le bord inférieur de la vis butée **4**).

2. Druck für das Drücken mit der Ferse ändern:
Mutter **3** und Anschlagschraube **4** je nach Bedarf drehen.
Anschließend Mutter **3** wieder festziehen.

Modification de la pression avec le talon :
Tourner l'écrou **3** et la vis butée **4** en fonction des besoins, puis resserrer l'écrou **3**.

Tasten und Anzeige (LED) Funktionen des Bedienfeldes für D332

Die Anzeige (LED) zeigt die Drehrichtung der Maschinenriemenscheibe an, wenn die Maschine eingeschaltet ist.

Touches et affichages (LED) des fonctions du pupitre pour D332

La LED indique le sens de rotation de la poulie de la machine quand la machine est en service.




Abb.15
Fig.15

① Displaybildschirm

Anzeige der Einstellungsinformation

② Taste P

Wenn die Taste gedrückt gehalten wird, wechselt das Display zum Parametereinstellungsdisplay. Drückt man die Taste, wenn ein Parameter angezeigt wird, erscheint die nächste Parameternummer.

③ Taste S

Auswahl eines Parameters

Durch erneute Betätigung der Taste erscheint das Anfangsdisplay.

④ Funktionsbereitschaftslichter

Die Lichter sind an, wenn die Funktion der jeweils darunter liegenden Taste (⑤, ⑥, ⑦, ⑧) aktiviert wurde.

⑤ Umschalttaste für die Nadelstopp-Position

Schaltet die obere oder untere Nadelstopp-Position ein. Wenn das Licht an ist, stoppt die Nadel an ihrer oberen Position und wenn das Licht aus ist, stoppt die Nadel an ihrer unteren Position.

⑥ Taste für einen langsam Start

Verringert die Anzahl der Stiche, welche die Maschine am Nahtanfang benötigt

⑦ Taste zur Unterdrückung der UT-Funktion

Verwenden Sie diese Taste, wenn Sie den Faden durch vollen Rückwärtstritt des Pedals mit der Ferse nicht schneiden wollen.

⑧ Taste zur Unterdrückung der Presserfußlüfterfunktion

Verwenden Sie diese Taste, wenn Sie keine Funktion durch leichte Betätigung des Pedal ausführen möchten (Presserfußlüfter und/oder ähnliche Funktionen).

① Écran d'affichage

Indique les informations concernant les réglages

② Touche P

Maintenir la touche appuyée déplace l'écran vers l'écran de réglage des paramètres. Appuyez sur la touche quand un paramètre est affiché fait apparaître le paramètre suivant.

③ Touche S

Sélectionner un paramètre

L'écran initial apparaît en appuyant de nouveau sur la touche.

④ Indicateurs lumineux de fonctionnement

Les indicateurs lumineux s'allument quand chacune des fonctions des touches ci-dessous (⑤, ⑥, ⑦, ⑧) fonctionne.

⑤ Touche de permutation de la position d'arrêt de l'aiguille

Déplacement de la position d'arrêt de l'aiguille vers le haut ou vers le bas. Quand l'indicateur lumineux est allumé, l'aiguille s'arrête dans la position supérieure et quand elle est éteinte, l'aiguille s'arrête dans la position inférieure.

⑥ Touche de départ lent

Ralentit la machine pour des points qui le nécessitent au départ de la couture.

⑦ Touche d'invalidation de l'UT

Utilisez cette touche si vous ne souhaitez pas couper le fil en appuyant à fond sur la pédale avec le talon.

⑧ Touche d'invalidation du soulèvement du pied

Utilisez cette touche si vous ne souhaitez pas réaliser de fonction par un léger actionnement de la pédale (relève-pied et/ou fonctions similaires)

Einstellung des Modus Réglage du mode

Für Kunden, die die Maschinen mit der arbeitssparenden Einrichtung verwenden
Verkabeln Sie die arbeitssparende Einrichtung gemäß „Anschluss der arbeitssparenden Einrichtung“ (siehe Seite 73 bis 78) und stellen Sie anschließend den Modus ein.
Die Werkseinstellung für den Modus (elektrisches UT) ist Nummer 0.
Pour les clients qui utilisent les machines avec le dispositif de simplification du travail
Branchez le dispositif de simplification du travail conformément aux instructions « Raccordement du dispositif de simplification du travail » (voir pages 73 à 78) puis réglez le mode.
Le mode réglé à l'usine (UT électrique) est le N° 0.




Abb.16
Fig.16

- Schalten Sie die Energiezufuhr ein, während Sie den Knopf „P“ drücken. „31“ erscheint auf dem Displaybildschirm.
Mettez l'appareil sous tension en appuyant sur le bouton « P ». « 31 » apparaît sur l'écran d'affichage.
- Drücken Sie die Taste „S“. Die aktuell eingestellte UT-Modus-Nummer erscheint.
Appuyer sur la touche « S ». Le numéro du mode UT actuel apparaît.
- Bei Bedarf ändern Sie die Nummer, indem Sie die Taste „P“ drücken.
Die verfügbaren Modi sind wie folgt:
Changez le numéro comme requis en appuyant sur la touche « P ». Les modes disponibles sont les suivants.

No.	Modus Mode
0	Elektrisches UT UT électrique
1	Pneumatisches UT UT pneumatique
2	Pneumatische UT-Vorrichtung mit Stichverdichtungsfunktion Dispositif UT pneumatique avec fonction de rétrécissement des points
3	Nicht belegt Non occupé
4	Keine UT-Vorrichtung installiert Aucun dispositif UT installé

- Nach Durchführung der oben genannten Einstellung drücken Sie die Taste „S“. Die Einstellung ist beendet und das Anfangsdisplay wird angezeigt. („1“ auf dem Display zeigt den pneumatischen UT-Modus an).
Après que les ajustements ci-dessus sont effectués, appuyez sur la touche « S ». Les réglages sont terminés et l'affichage initial est indiqué. (« 1 » à l'écran indique le mode UT pneumatique.)

- ※ Im Hinblick auf die Parameter für die arbeitssparende Einrichtung, verweisen wir auf die Funktionenliste auf Seite 79.
- ※ Concernant les paramètres pour le dispositif de simplification du travail, voir la liste des fonctions, page 79.

Abb.17
Fig.17

Auswahl des Presserfußlüftertyps Choix du type de relève-pied

! VORSICHT AVERTISSEMENT

! Schließen Sie das Massekabel ordnungsgemäß an der bezeichneten Stelle an. Andernfalls besteht bei Berührung des Motors bzw. der Maschine die Gefahr eines elektrischen Schlags. Auch können dadurch Störungen beim Betrieb auftreten.

! Travaillez avec précaution quand la machine est sous tension. Pour éviter les accidents dus au démarrage intempestif de la machine ou à de mauvaises manipulations, respectez les mesures de sécurité.

Die Presserfußlüfter für die UT-Vorrichtung gibt es in zwei Ausführungen, nämlich eine elektrische (M) und eine pneumatische (A). Die Werkseinstellung ist die elektrische Ausführung. Wenn Sie die pneumatische Ausführung verwenden möchten, folgen Sie den nachstehenden Bedienungsanleitungen.

Il existe deux versions de relève-pied pour le dispositif UT : électrique (M) et pneumatique (A).

Réglage en usine : version électrique.

Si vous souhaitez utiliser la version pneumatique, suivez les instructions suivantes.

1. Die Maschine einschalten.
Mettre la machine en marche.

2. Gehen Sie zum Einstellbildschirm, indem Sie die Taste „P“ länger als drei Sekunden gedrückt halten.
„01“ erscheint auf dem Bildschirm.

Allez à l'écran de réglage en appuyant sur la touche « P » pendant plus de trois secondes.
« 01 » apparaît à l'écran.

3. Rufen Sie den Parameter Nummer „16“ auf dem Bildschirm auf, indem Sie zuerst die Taste „P“ drücken und anschließend die Taste „S“. Der aktuell eingestellte Presserfußlüftertyp wird jetzt angezeigt.

Faites apparaître le paramètre numéro « 16 » à l'écran en appuyant d'abord sur la touche « P » puis sur la touche « S ». Le type de relève-pied réglé s'affiche.

4. Der andere Presserfußlüftertyp wird angezeigt, wenn Sie die Taste „P“ drücken.
Die Abbildung (Displaybildschirm) auf der rechten Seite zeigt, dass der Presserfußlüftertyp von der elektrischen (M) in die pneumatische Ausführung (A) geändert wird.

L'autre type de relève-pied s'affiche quand vous appuyez sur la touche « P ».
Les illustrations ci-contre (écran d'affichage) montrent le changement de type de relève-pied de la version électrique (M) à la version pneumatique (A).

5. Nach Auswahl von „M“ oder „A“ drücken Sie die Taste „S“. Die Einstellung ist beendet und das Anfangsdisplay wird angezeigt.

Après avoir sélectionné « M » ou « A », pressez la touche « S ». Les réglages sont terminés et l'affichage initial est indiqué.




Abb.18
Fig.18




Abb.19
Fig.19

Einstellen der Höchstgeschwindigkeit Réglage de la vitesse maximum

⚠ VORSICHT AVERTISSEMENT

⚠ Schließen Sie das Massekabel ordnungsgemäß an der bezeichneten Stelle an. Andernfalls besteht bei Berührung des Motors bzw. der Maschine die Gefahr eines elektrischen Schlags. Auch können dadurch Störungen beim Betrieb auftreten.

⚠ Travaillez avec précaution quand la machine est sous tension. Pour éviter les accidents dus au démarrage intempestif de la machine ou à de mauvaises manipulations, respectez les mesures de sécurité.

Die Voreinstellung ab Werk in der Steuerung für die Höchstgeschwindigkeit sind 4000 Stiche pro Minute. Die Höchstgeschwindigkeit der Maschine kann auf bis zu 6000 Stiche pro Minute über den Controller eingestellt werden. Stellen Sie die Höchstgeschwindigkeit der Maschine (Nähgeschwindigkeit) für die im Gebrauch befindlichen Maschine ein. Im Bezug auf die Höchstgeschwindigkeit der Maschine (Höchsträhngeschwindigkeit) schlagen Sie in der Bedienungsanleitung nach. Achten Sie darauf, dass die Höchstgeschwindigkeit der Maschine (Höchsträhngeschwindigkeit) die Obergrenze der Maschinengeschwindigkeit nicht überschreitet.

La vitesse maximale est préréglée en usine dans la commande sur 4 000 points par minute. Le contrôleur permet de régler la vitesse maximum de la machine peut être réglée à 6 000 points/minute. Réglez la vitesse maximum (vitesse de couture) pour la machine en cours d'utilisation. Pour la vitesse maximum de la machine (vitesse maximum de couture), reportez-vous au manuel d'utilisation. Veillez à ce que la vitesse maximum de la machine (vitesse maximum de couture) ne dépasse pas la limite supérieure de vitesse de la machine.

1. Die Maschine einschalten.
Mettre la machine en marche.

2. Gehen Sie zum Einstellbildschirm, indem Sie die Taste „P“ länger als drei Sekunden gedrückt halten.
„01“ erscheint auf dem Bildschirm.

Allez à l'écran de réglage en appuyant sur la touche « P » pendant plus de trois secondes.
« 01 » apparaît à l'écran.

3. Drücken Sie die Taste „S“. Die aktuell eingestellte Höchstgeschwindigkeit der Maschine (Wert in Hundertsteln) wird angezeigt.

Appuyez sur la touche « S ». La vitesse maximale de la machine réglée à l'instant présent (valeur d'un centième) est affichée.

4. Die Einstellung erfolgt durch Drücken der Taste „P“. Der Höchstwert ist 60. Wenn der Wert die Obergrenze (60) übersteigt, springt die Anzeige auf den Minimumwert (10) zurück.

Das Display auf Abb. 21 zeigt die Umstellung der Höchstgeschwindigkeit der Maschine auf 5500 Stiche pro Minute.

Un ajustement peut être effectué en appuyant sur la touche « P ». La valeur maximale est 60. Si la valeur dépasse la limite supérieure (60), la valeur revient à la valeur minimale (10). L'écran dans la Figure 21 indique la vitesse maximale de la machine modifiée à 5500 points par minutes.

5. Nach Durchführung der oben genannten Einstellung drücken Sie die Taste „S“. Die Einstellung ist beendet und das Anfangsdisplay wird angezeigt.

Après que les ajustements ci-dessus sont effectués, appuyez sur la touche « S ». Les réglages sont terminés et l'affichage initial est indiqué.




Abb.20
Fig.20




Abb.21
Fig.21

Einstellung des langsamen Starts Ajustement du départ lent

Abb.22

Fig.22

! VORSICHT AVERTISSEMENT

! Bei Durchführung dieser Einstellungen mit eingeschalteter Maschine ist Vorsicht geboten. Zur Verhütung von Unfällen aufgrund eines unerwarteten Starts der Maschine und Fehlbedienung durch den Benutzer sind die Sicherheitsanweisungen zu beachten und zu befolgen.

! Faites attention quand vous suivez ces procédures avec l'appareil sous tension. Afin d'empêcher les accidents dus à un départ imprévu de la machine et à une mauvaise manipulation de la part de l'utilisateur, prenez en compte les procédures de sécurité et suivez-les.

Einstellung der Geschwindigkeit des langsamen Starts

Réglage d'une vitesse de départ lente

Die Geschwindigkeit **A** des langsamen Starts kann auf 100 bis 500 Stiche pro Minute eingestellt werden.

Une vitesse **A** de départ lente peut être réglée entre 100 et 500 points/minute.

1. Schalten Sie die Maschine ein.
Mettez l'appareil sous tension.
2. Gehen Sie zum Einstellbildschirm, indem Sie die Taste „P“ länger als drei Sekunden gedrückt halten.
„01“ erscheint auf dem Bildschirm.
Allez à l'écran de réglage en appuyant sur la touche « P » pendant plus de trois secondes.
« 01 » apparaît à l'écran.
3. Rufen Sie den Parameter Nummer „05“ auf dem Bildschirm auf, indem Sie zuerst die Taste „P“ drücken und anschließend die Taste „S“. Die aktuell eingestellte Geschwindigkeit des langsamen Starts der Maschine (Wert in Zehnteln) wird angezeigt.
Faites apparaître le paramètre numéro « 05 » à l'écran en appuyant d'abord sur la touche « P » puis sur la touche « S ». La vitesse de départ lente réglée actuellement (valeur d'un dixième) est indiquée.

4. Zur Einstellung eines Wertes drücken Sie die Taste „P“. Der Höchstwert ist 60. (600 Stiche pro Minute).
Wenn Sie versuchen, einen größeren Wert als den Höchstwert (60) einzugeben, springt die Anzeige zum Minimumwert (10) zurück.
Wenn der Wert „40“ auf dem Display in „45“ geändert wird, ändert sich die Geschwindigkeit des langsamen Starts von 400 Stichen pro Minute auf 450 Stiche pro Minute.

Appuyez sur la touche « P » pour ajuster une valeur.
La valeur maximale est 60 (600 points/minute).
Si vous saisissez une valeur supérieure à la valeur maximale (60), la valeur à l'écran reprendra la valeur minimale (10).
Si la valeur « 40 » est modifiée pour la valeur « 45 » à l'écran, la vitesse de départ lente est modifiée de 400 points/minute à 450 points/minute.

5. Nach Durchführung der oben genannten Einstellung drücken Sie die Taste „S“. Die Einstellung ist beendet und das Anfangsdisplay wird angezeigt.
Après que les ajustements ci-dessus sont effectués, appuyez sur la touche « S ». Les réglages sont terminés et l'affichage initial est indiqué.

Zur Einstellung der Anzahl der Stiche für einen langsamen Start siehe nächste Seite (Seite 66).

Si vous souhaitez régler un nombre de points lié au départ lent, consultez la page suivante (page 66).




Abb.23

Fig.23




Abb.24

Fig.24

Einstellung der Anzahl der Stiche für einen langsamen Start

Réglage du nombre de points liés au départ lent

Die Anzahl der Stiche **B**, die für einen langsamen Start eingestellt werden können, ist 1 bis 9.

Le nombre de points **B** qui sont disponibles pour le départ lent va de 1 à 9.

- Gehen Sie zum Einstellbildschirm, indem Sie die Taste „P“ länger als drei Sekunden gedrückt halten.
„01“ erscheint auf dem Bildschirm.

Allez à l'écran de réglage en appuyant sur la touche « P » pendant plus de trois secondes.
« 01 » apparaît à l'écran.

- Rufen Sie den Parameter Nummer „10“ auf dem Display auf, indem Sie zuerst die Taste „P“ und anschließend die Taste „S“ drücken. Die aktuell eingestellte Anzahl der Stiche für den langsamen Start wird angezeigt.

Faites apparaître le paramètre numéro « 10 » à l'écran en appuyant d'abord sur la touche « P » puis sur la touche « S ». Le nombre de points pour le départ lent réglé actuellement est affiché.

- Ein Wert kann durch Drücken der Taste „P“ eingestellt werden. Der Höchstwert ist 9. Werte größer als 9 werden nicht angezeigt und die Anzeige wird auf den Minimumwert „1“ zurückgesetzt

Une valeur peut être ajustée en appuyant sur la touche « P ». La valeur maximale est 9. Toute valeur supérieure à 9 n'est pas affichée et le numéro revient à la valeur minimale de « 1 ».

- Nach Durchführung der oben genannten Einstellung drücken Sie die Taste „S“. Die Einstellung ist beendet und das Anfangsdisplay wird angezeigt.

Après que les ajustements ci-dessus sont effectués, appuyez sur la touche « S ». Les réglages sont terminés et l'affichage initial est indiqué.





Abb.25

Fig.25



Einstellung der Stichverdichtung (für MS3A) Réglage du rétrécissement des points (pour MS3A)

Abb.26
Fig.26

⚠ VORSICHT AVERTISSEMENT

⚠ Bei Durchführung dieser Einstellungen mit eingeschalteter Maschine ist Vorsicht geboten. Zur Verhütung von Unfällen aufgrund eines unerwarteten Starts der Maschine und Fehlbedienung durch den Benutzer sind die Sicherheitsanweisungen zu beachten und zu befolgen.

⚠ Faites attention quand vous suivez ces procédures avec l'appareil sous tension. Afin d'empêcher les accidents dus à un départ imprévu de la machine et à une mauvaise manipulation de la part de l'utilisateur, prenez en compte les procédures de sécurité et suivez-les.

Einstellung der Anzahl der verdichteten Stiche Réglage du nombre de points rétrécis

Die mögliche Anzahl der Stiche **A** für die Stichverdichtung kann von 0 bis 99 eingestellt werden.

Le nombre de points **A** pour le rétrécissement des points peut être réglé de 0 à 99.

1. Die Maschine einschalten.
Mettre la machine en marche.

2. Gehen Sie zum Einstellbildschirm, indem Sie die Taste „P“ länger als drei Sekunden gedrückt halten.
„01“ erscheint auf dem Bildschirm.

Allez à l'écran de réglage en appuyant sur la touche « P » pendant plus de trois secondes.
« 01 » apparaît à l'écran.

3. Rufen Sie den Parameter Nummer „22“ auf dem Bildschirm auf, indem Sie zuerst die Taste „P“ drücken und anschließend die Taste „S“. Die aktuell eingestellte Anzahl der verdichteten Stiche wird jetzt angezeigt.

Faites apparaître le paramètre numéro « 22 » à l'écran en appuyant d'abord sur la touche « P » puis sur la touche « S ». Le nombre actuel de points rétrécis s'affiche.

4. Ein Wert kann durch Drücken der Taste „P“ eingestellt werden. Der Höchstwert ist 99. Werte größer als 99 werden nicht angezeigt und die Anzeige wird auf den Minimumwert „0“ zurückgesetzt

Une valeur peut être ajustée en appuyant sur la touche « P ». La valeur maximale est 99. Toute valeur supérieure à 99 n'est pas affichée et le numéro revient à la valeur minimale de « 0 ».

5. Nach Durchführung der oben genannten Einstellung drücken Sie die Taste „S“. Die Einstellung ist beendet und das Anfangsdisplay wird angezeigt.

Après que les ajustements ci-dessus sont effectués, appuyez sur la touche « S ». Les réglages sont terminés et l'affichage initial est indiqué.

Um bei einer Stichverdichtung die Anzahl der Stiche einzustellen, nach denen die Maschine anhält, folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite.

Pour régler le nombre de points rétrécis au bout duquel la machine doit s'arrêter, suivez les instructions à la page suivante.




Abb.27
Fig.27




Abb.28


Fig.28

Bei einer Stichverdichtung, Einstellung der Anzahl der Stiche, nach denen die Maschine anhält.

Réglage du nombre de points rétrécis avant l'arrêt de la machine.

Bei einer Stichverdichtung, die Anzahl der Stiche **B**, nach denen die Maschine anhält, kann von 0 bis 99 eingestellt werden.

Le nombre de points rétrécis **B** avant l'arrêt de la machine peut être réglé entre 0 et 99.



- Gehen Sie zum Einstellbildschirm, indem Sie die Taste „P“ länger als drei Sekunden gedrückt halten.
„01“ erscheint auf dem Bildschirm.

Allez à l'écran de réglage en appuyant sur la touche « P » pendant plus de trois secondes.
« 01 » apparaît à l'écran.

- Rufen Sie den Parameter Nummer „23“ auf dem Bildschirm auf, indem Sie zuerst die Taste „P“ drücken und anschließend die Taste „S“. Die aktuell eingestellte Anzahl der Stiche wird jetzt angezeigt.

Faites apparaître le paramètre numéro « 23 » à l'écran en appuyant d'abord sur la touche « P » puis sur la touche « S ». Le nombre actuel de points rétrécis s'affiche.

- Ein Wert kann durch Drücken der Taste „P“ eingestellt werden. Der Höchstwert ist 99. Werte größer als 99 werden nicht angezeigt und die Anzeige wird auf den Minimumwert „0“ zurückgesetzt

Une valeur peut être ajustée en appuyant sur la touche « P ». La valeur maximale est 99. Toute valeur supérieure à 99 n'est pas affichée et le numéro revient à la valeur minimale de « 0 ».

- Nach Durchführung der oben genannten Einstellung drücken Sie die Taste „S“. Die Einstellung ist beendet und das Anfangsdisplay wird angezeigt.


Après que les ajustements ci-dessus sont effectués, appuyez sur la touche « S ». Les réglages sont terminés et l'affichage initial est indiqué.

Um die Geschwindigkeit der Stichverdichtung einzustellen, folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite.

Pour régler la vitesse du rétrécissement des points, suivez les instructions à la page suivante.

Abb.29

Fig.29




Einstellung der Maschinengeschwindigkeit für die Stichverdichtung

Réglage de la vitesse pour le rétrécissement des points

Die Maschinengeschwindigkeit **C** für die Stichverdichtung kann von 200 bis 3.000 Stiche pro Minute eingestellt werden.

La vitesse de la machine **C** pour le rétrécissement des points peut être réglée entre 200 et 3 000 points par minute.



1. Die Maschine einschalten.
Mettre la machine en marche.

2. Gehen Sie zum Einstellbildschirm, indem Sie die Taste „P“ länger als drei Sekunden gedrückt halten.
„01“ erscheint auf dem Bildschirm.

Allez à l'écran de réglage en appuyant sur la touche « P » pendant plus de trois secondes.
« 01 » apparaît à l'écran.

3. Rufen Sie den Parameter Nummer „24“ auf dem Bildschirm auf, indem Sie zuerst die Taste „P“ drücken und anschließend die Taste „S“. Die aktuell eingestellte Maschinengeschwindigkeit für die Stichverdichtung wird jetzt angezeigt (Wert in Hundertsteln).
Faites apparaître le paramètre numéro « 24 » à l'écran en appuyant d'abord sur la touche « P » puis sur la touche « S ». La vitesse actuelle de la machine pour le rétrécissement des points s'affiche (valeur en centièmes).

4. Ein Wert kann durch Drücken der Taste „P“ eingestellt werden. Der Höchstwert ist 30 (3000 Stiche/Minute). Wenn Sie versuchen, einen größeren Wert als den Höchstwert (30) einzugeben, springt die Anzeige zum Minimumwert (2) zurück.
Wenn der Wert „14“ auf dem Display in „20“ geändert wird, ändert sich die Maschinengeschwindigkeit für die Stichverdichtung von 1.400 auf 2.000 Stiche pro Minute.

Une valeur peut être ajustée en appuyant sur la touche « P ». La valeur maximale est 30 (3000 points/minute). Si vous saisissez une valeur supérieure à la valeur maximale (30), la valeur à l'écran reprendra la valeur minimale (2). Si on modifie la valeur « 14 » sur l'écran en « 20 », la vitesse de la machine pour le rétrécissement des points passe de 1 400 à 2 000 points par minute.

5. Nach Durchführung der oben genannten Einstellung drücken Sie die Taste „S“. Die Einstellung ist beendet und das Anfangsdisplay wird angezeigt.

Après que les ajustements ci-dessus sont effectués, appuyez sur la touche « S ». Les réglages sont terminés et l'affichage initial est indiqué.





Abb.32

Fig.32

Einstellung der Geschwindigkeit fürs automatische Nähen nach der Bildung von verdichteten Stichen
Réglage de la vitesse de couture automatique après la formation de points rétrécis.

Die Geschwindigkeit fürs automatische Nähen **D** nach der Bildung von verdichteten Stichen kann von 200 bis 6.000 Stiche pro Minute eingestellt werden.

La vitesse de couture automatique **D** après la formation de points rétrécis peut être réglée entre 200 et 6 000 points par minute.



1. Die Maschine einschalten.
Mettre la machine en marche.

2. Gehen Sie zum Einstellbildschirm, indem Sie die Taste „P“ länger als drei Sekunden gedrückt halten.
„01“ erscheint auf dem Bildschirm.

Allez à l'écran de réglage en appuyant sur la touche « P » pendant plus de trois secondes.
« 01 » apparaît à l'écran.

3. Rufen Sie den Parameter Nummer „04“ auf dem Bildschirm auf, indem Sie zuerst die Taste „P“ drücken und anschließend die Taste „S“. Die aktuell eingestellte Geschwindigkeit fürs automatische Nähen wird jetzt angezeigt (Wert in Hundertsteln).

Faites apparaître le paramètre numéro « 04 » à l'écran en appuyant d'abord sur la touche « P » puis sur la touche « S ». La vitesse actuelle de couture automatique s'affiche (valeur en centièmes).

4. Ein Wert kann durch Drücken der Taste „P“ eingestellt werden. Der Höchstwert ist 60 (6000 Stiche/Minute). Wenn Sie versuchen, einen größeren Wert als den Höchstwert (60) einzugeben, springt die Anzeige zum Minimumwert (2) zurück. Wenn der Wert „20“ auf dem Display in „35“ geändert wird, ändert sich die Geschwindigkeit fürs automatische Nähen von 2.000 auf 3.500 Stiche pro Minute.


Une valeur peut être ajustée en appuyant sur la touche « P ». La valeur maximale est 60 (6000 points/minute). Si vous saisissez une valeur supérieure à la valeur maximale (60), la valeur à l'écran reprendra la valeur minimale (2). Si on modifie la valeur « 20 » sur l'écran en « 35 », la vitesse de couture automatique passe de 2 000 à 3 500 points par minute.

5. Nach Durchführung der oben genannten Einstellung drücken Sie die Taste „S“. Die Einstellung ist beendet und das Anfangsdisplay wird angezeigt.

Après que les ajustements ci-dessus sont effectués, appuez sur la touche « S ». Les réglages sont terminés et l'affichage initial est indiqué.

Abb.33

Fig.33



Initialisierung Initialisation

Wenn die Nähmaschine und/oder Geräte (LC Vorrichtung/PL Vorrichtung) nicht normal arbeiten, vergewissern Sie sich, dass sie richtig laufen, indem Sie jede einzelne Vorrichtung initialisieren.

Si la machine à coudre et/ou des appareils (dispositif LC/dispositif PL) ne fonctionnent pas normalement, veillez à rétablir le bon fonctionnement en initialisant chacun des dispositifs.

1. Die Maschine einschalten.
Mettre la machine en marche.
2. Gehen Sie zum Einstellbildschirm, indem Sie die Taste „P“ länger als drei Sekunden gedrückt halten.
„01“ erscheint auf dem Bildschirm.
Allez à l'écran de réglage en appuyant sur la touche « P » pendant plus de trois secondes.
« 01 » apparaît à l'écran.
3. Rufen Sie den Parameter Nummer „29“ auf, indem Sie zuerst die Taste „P“ und anschließend die Taste „S“ drücken.
Faites apparaître le paramètre numéro 29 en appuyant sur la touche « P » puis sur la touche « S ».
4. Rufen Sie auf dem Bildschirm „Y“ auf, indem Sie die Taste „P“ drücken.
Faites apparaître « Y » à l'écran en appuyant sur la touche « P ».
5. Dann Drücken Sie die Taste „S“. Die D332 wird durch Einlesen der Werkseinstellungsdaten initialisiert.
Ensuite, appuyez sur la touche « S ». Le D332 est initialisé en lisant les données réglées à l'usine.





Abb.34
Fig.34



Abb.35
Fig.35



Feineinstellung der Nadelstopp-Position Ajustement fin pour la position d'arrêt de l'aiguille

VORSICHT AVERTISSEMENT

! Immer erst die Maschine abschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen; dann dürfen qualifizierte Mechaniker die Nadelstopp-Position fein einstellen.

! Coupez toujours l'alimentation, débranchez la machine puis laissez les techniciens autorisés effectuer l'ajustement fin de la position d'arrêt de l'aiguille.

1. Drehen Sie die Riemscheibe 2, während Sie den Knopf 1 per Hand ganz durchdrücken, so dass Knopf 1 sich in seiner tiefsten Stellung befindet.

Faites tourner la poulie 2 tout en appuyant légèrement sur le bouton 1 avec la main afin que le bouton 1 soit positionné à l'extrême la plus profonde.

2. Während sich der Knopf 1 in der oben genannten Position befindet, bringen Sie die Nadel in die beste Position durch Lösen der Schraube 3 und durch zweimaliges Drehen der Riemscheibe 2.


Tandis que le bouton 1 est dans la position précitée, réglez l'aiguille dans la meilleure position en desserrant la vis 3 et en faisant tourner deux fois la poulie 2.

3. Nach der oben genannten Einstellung ziehen Sie die Schraube 3 fest und lassen Sie den Knopf 1 los.

Après avoir effectué les ajustements précédents, resserrez la vis 3 et retirez votre main du bouton 1.

4. Überprüfen Sie auf Sicht, ob die Riemscheibe 2 leicht läuft, indem Sie die Riemscheibe per Hand drehen.
Wenn sie nicht leicht läuft, vergewissern Sie sich, dass Knopf 1 in seine ursprüngliche Position zurückgekehrt ist.

Vérifiez si la poulie 2 se déplace librement en la faisant tourner manuellement. Si elle ne se déplace pas librement, vérifiez pour vous assurer que le bouton 1 revient dans sa position originale.




Anschluss der arbeitssparenden Einrichtung

Verkabelung für die elektrische UT-Einrichtung,
d.h. UT2x

⚠ VORSICHT

 Immer die Maschine abschalten und das Netzverbindungskabel von der Steckdose abtrennen. Dann sollte ein qualifizierter Techniker die Verbindungskabel anschließen.

Verkabeln Sie den Direktantriebsmotor wie unten abgebildet.



Connexion du dispositif d'économie de travail

Câblage pour le dispositif UT électrique
UT2x

⚠ AVERTISSEMENT

 Toujours couper l'alimentation en énergie électrique, débrancher le cordon d'alimentation, et puis faire raccorder les cordons de relais par un technicien bien qualifié.

Raccordez le moteur d'entraînement direct en consultant l'illustration ci-dessous.

- Zum Abziehen des Verschlußmechanismus **1** mit dem Finger niederdrücken und gleichzeitig den Stecker herausziehen.
- Pour débrancher la prise verrouillable, appuyer sur le mécanisme de verrouillage **1** avec le doigt, tout en tirant sur la prise.





Abb.37
Fig.37

Verkabelung für die elektrische UT-Einrichtung (elektrischer Legefadenschneider), d.h. UT2x

VORSICHT

 Immer die Maschine abschalten und das Netzverbindungskabel von der Steckdose abtrennen. Dann sollte ein qualifizierter Techniker die Verbindungskabel anschließen.

Verkabeln Sie den Direktantriebsmotor wie unten abgebildet.



Câblage pour le dispositif UT électrique (coupe-fil de jetage électrique) UT2x

AVERTISSEMENT

 Toujours couper l'alimentation en énergie électrique, débrancher le cordon d'alimentation, et puis faire raccorder les cordons de relais par un technicien bien qualifié.

Raccordez le moteur d'entraînement direct en consultant l'illustration ci-dessous.

- Zum Abziehen des Verschlußmechanismus **1** mit dem Finger niederdrücken und gleichzeitig den Stecker herausziehen.
- Pour débrancher la prise verrouillable, appuyer sur le mécanisme de verrouillage **1** avec le doigt, tout en tirant sur la prise.





Abb.38
Fig.38

Verkabelung für die pneumatische UT-Einrichtung,
d.h. UT3x

VORSICHT

 Immer die Maschine abschalten und das
Netzverbindungskabel von der Steckdose abtrennen. Dann sollte
ein qualifizierter Techniker die Verbindungskabel anschließen.

Verkabeln Sie den Direktantriebsmotor wie unten abgebildet.




Câblage pour le dispositif UT pneumatique
UT3x

AVERTISSEMENT

 Toujours couper l'alimentation en énergie électrique,
débrancher le cordon d'alimentation, et puis faire raccorder les
cordons de relais par un technicien bien qualifié.

Raccordez le moteur d'entraînement direct en consultant
l'illustration ci-dessous.

- Zum Abziehen des Verschlußmechanismus **1** mit dem Finger niederdrücken und gleichzeitig den Stecker herausziehen.
- Pour débrancher la prise verrouillable, appuyer sur le mécanisme de verrouillage **1** avec le doigt, tout en tirant sur la prise.



D332


Abb.39
Fig.39

Verkabelung für die pneumatische UT-Einrichtung (pneumatischer Legefadenschneider), d.h. UT4x

VORSICHT

 Immer die Maschine abschalten und das Netzverbindungskabel von der Steckdose abtrennen. Dann sollte ein qualifizierter Techniker die Verbindungskabel anschließen.

Verkabeln Sie den Direktantriebsmotor wie unten abgebildet.



Câblage du dispositif UT pneumatique (coupe-fil de jetage pneumatique) UT4x

AVERTISSEMENT

 Toujours couper l'alimentation en énergie électrique, débrancher le cordon d'alimentation, et puis faire raccorder les cordons de relais par un technicien bien qualifié.

Raccordez le moteur d'entraînement direct en consultant l'illustration ci-dessous.

- Zum Abziehen des Verschlußmechanismus **1** mit dem Finger niederdrücken und gleichzeitig den Stecker herausziehen.
- Pour débrancher la prise verrouillable, appuyer sur le mécanisme de verrouillage **1** avec le doigt, tout en tirant sur la prise.





Abb.40
Fig.40

Verkabelung für die UT-Einrichtung mit MS3A

VORSICHT

 Immer die Maschine abschalten und das Netzverbindungskabel von der Steckdose abtrennen. Dann sollte ein qualifizierter Techniker die Verbindungskabel anschließen.

Verkabeln Sie den Direktantriebsmotor wie unten abgebildet.




Câblage pour le dispositif UT avec MS3A

AVERTISSEMENT

 Toujours couper l'alimentation en énergie électrique, débrancher le cordon d'alimentation, et puis faire raccorder les cordons de relais par un technicien bien qualifié.

Raccordez le moteur d'entraînement direct en consultant l'illustration ci-dessous.

- Zum Abziehen des Verschlußmechanismus **1** mit dem Finger niederdrücken und gleichzeitig den Stecker herausziehen.
- Pour débrancher la prise verrouillable, appuyer sur le mécanisme de verrouillage **1** avec le doigt, tout en tirant sur la prise.



D332

Abb.41
Fig.41

Verkabelung für die HG3C-Einrichtung

VORSICHT

 Immer die Maschine abschalten und das Netzverbindungskabel von der Steckdose abtrennen. Dann sollte ein qualifizierter Techniker die Verbindungsleitung anschließen.

Verkabeln Sie den Direktantriebsmotor wie unten abgebildet.


Câblage pour le dispositif HG3C

AVERTISSEMENT

 Toujours couper l'alimentation en énergie électrique, débrancher le cordon d'alimentation, et puis faire raccorder les cordons de relais par un technicien bien qualifié.


Raccordez le moteur d'entraînement direct en consultant l'illustration ci-dessous.

- Zum Abziehen des Verschlußmechanismus **1** mit dem Finger niederdrücken und gleichzeitig den Stecker herausziehen.
- Pour débrancher la prise verrouillable, appuyer sur le mécanisme de verrouillage **1** avec le doigt, tout en tirant sur la prise.



【 W3600P-35A/HG3C 】

【 W3600P-08/HG3C 】



D332

Abb.42
Fig.42

Funktionen

Fonctions

Die nachfolgenden Stichwörter sind der jeweiligen Funktion entnommen, die zumindest für den Bediener von Bedeutung sind.
Les éléments suivants sont extraits à partir de chaque fonction, ce qui est nécessaire au moins pour l'opérateur.

Parametercode Code des paramètres	Funktion Fonction	Voreingestellter Wert Valeur initiale	Verhältnis Ratio	Einstellbereich Plage réglable	Displaycode Code d'affichage
01	Höchstnähgeschwindigkeit(Stiche/Minute) Vitesse de couture maximale (points/minute)	0: 40 1: 40 2: 40	x100	0–6500	0–65
04	Geschwindigkeit fürs automatische Nähen (Stiche/Minute) Vitesse de couture automatique (points/minute)	0: 20 1: 20 2: 10	x100	200–6000	2–60
05	Geschwindigkeit des langsamen Starts (Stiche/Minute) Vitesse de départ lente (Points/minute)	0: 40 1: 40 2: 40	x10	0–500	0–50
10	Stichanzahl für den langsamen Start Nombre de points pour un départ lent	0: 2 1: 2 2: 2	x1	1–9	1–9
22	Die Anzahl der Stiche für die Stichverdichtungszone Nombre de points pour la zone de rétrécissement des points	0: 8 1: 8 2: 8	x1	0–99	0–99
23	Bei einer Stichverdichtung, die Anzahl der Stiche nach denen die Maschine anhält Nombre de points rétrécis avant l'arrêt de la machine	0: 3 1: 3 2: 3	x1	0–99	0–99
24	Maschinengeschwindigkeit für die Stichverdichtung Vitesse de la machine pour le rétrécissement des points	0: 14 1: 14 2: 14	x100	200–3000	2–30
36	Verzögerung vor dem Einschalten des Messers Temps de décalage avant l'engagement du couteau	0: 10 1: 10 2: 10	x10ms	0–990ms	0–99
37	Schnittzeit Temps de coupe	0: 10 1: 20 2: 20	x10ms	0–990ms	0–99
38	Verzögerung vor dem Einschalten des Legefadenschneiders Temps de décalage avant l'engagement du coupe-fil de la garniture supérieure	0: 6 1: 6 2: 6	x10ms	0–990ms	0–99
39	Timing des Legefadenschneiders Temps du coupe-fil de la garniture supérieure	0: 4 1: 4 2: 4	x10ms	0–1500ms (<1000ms) 0–99 (1000–1500ms) 00.–50.	0–99
40	Verzögerung vor dem Einschalten des Fadenwischers Temps de décalage avant l'engagement du tire-fil	0: 3 1: 3 2: 0	x10ms	0–990ms	0–99
41	Einstellung der Wischzeit Réglage du temps du tire-fil	0: 6 1: 6 2: 0	x10ms	0–3990ms (<1000ms) 0–99 (1000–1990ms) 00.–99. (2000–2990ms) 0.0–9.9 (3000–3990ms) 0.0.–9.9.	0–99
42	Verzögerung vor dem Einschalten des Presserfußlüfters Temps de décalage avec l'engagement du soulèvement du pied	0: 5 1: 5 2: 5	x10ms	0–990ms	0–99

※ Zur Anzeige der Parameter 0 bis 30 drücken Sie die Taste „P“ länger als drei Sekunden.

※ Zur Anzeige der Parameter ab 31 schalten Sie die Stromzufuhr ein, während Sie die Taste „P“ drücken.







※ Les codes de paramètres 01 à 30 peuvent être affichés en appuyant sur la touche «P» pendant plus de trois secondes.

※ Les codes de paramètres supérieurs à 31 peuvent être affichés en mettant l'appareil sous tension tout en appuyant sur la touche «P».

Anschluss-Schema (für die Vorrichtung)
Diagramme du connecteur (pour le dispositif)







UT-Modus [0, 1]

Mode UT [0, 1]



UT-Modus [2]

Mode UT [2]



Fehlercodeliste

VORSICHT

 Alle Fehlercode-Verfahren sollten von qualifizierten und trainierten Mechanikern durchgeführt werden.

Wenn ein Problem auftaucht, erscheint ein entsprechender Fehlercode auf dem Bedienfeld.

Wenn das Problem nach Durchführung der Fehlercode-Verfahren nicht behoben werden kann,
wenden Sie sich bitte an Ihr Verkaufsbüro vor Ort.

Fehlercode	Ursache	Verfahren
E1	Überstrom	Überprüfen Sie auf Sicht, ob die Maschine leicht läuft, indem Sie die Riemscheibe per Hand drehen.
E4	Überspannung	1. Überprüfen Sie auf Sicht, ob die Netzspannung richtig ist (WS 200V - 240V). 2. Überprüfen Sie auf Sicht, ob die Maschine leicht läuft, indem Sie die Riemscheibe per Hand drehen.
E7	Der Motor ist anormal. Der Encoder ist anormal. Der Positionsgeber ist anormal.	1. Überprüfen Sie auf Sicht, ob der Stecker richtig eingesteckt ist. 2. Überprüfen Sie auf Sicht, ob bei den drei Leitungen zum Motor der 332 keine Unterbrechungen vorliegen.
EH	Die drei Magnetpolpositionsgeber im Motor sind anormal.	1. Überprüfen Sie auf Sicht, ob der Stecker richtig eingesteckt ist. 2. Überprüfen Sie auf Sicht, ob bei den drei Leitungen zum Motor der 332 keine Unterbrechungen vorliegen.
EP	1. Die Hebeleinheit ist kaputt oder die Verbindung ist kaputt. 2. Das Pedal wird mit der Fußspitze gedrückt, wenn die Maschine eingeschaltet ist.	Überprüfen Sie die Leerlaufpedaleinstellung. Vergewissern Sie sich, dass das Pedal sich in keiner Position befindet, wo es mit der Fußspitze gedrückt wird.
J	1. Bezug: Dreipolare Leitung für den Motor der D332 Der Zugangspunkt auf der Konsole, Platine ist falsch. 2. Bezug: Leitung für den Sicherheitsschalter (für die UT-Einrichtung) Der Zugangspunkt auf der Konsole, Platine ist falsch.	Überprüfen Sie die Farben der Stecker für die dreipoligen Leitungen für den Motor der D332 und den Sicherheitsschalter (für die UT-Einrichtung). Die Farbe jedes Zugangspunktes sollte identisch sein.

Liste des codes d'erreur

AVERTISSEMENT

 La mise en œuvre des procédures de résolution des codes d'erreur est réservée à des mécaniciens qualifiés et adéquatement formés.

Lorsqu'un problème survient, un code d'erreur correspondant est affiché sur le pupitre de commande. Si le problème persiste même après la mise en œuvre de la procédure de résolution du code d'erreur, contactez l'agence commerciale la plus proche.

Code d'erreur	Cause	Procédure
E1	Surintensité	Vérifiez visuellement la souplesse de fonctionnement de la machine en tournant la poulie à la main.
E4	Surtension	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez pour voir si la tension fournie est correcte (entre 200 V et 240 V CA). 2. Vérifiez visuellement la souplesse de fonctionnement de la machine en tournant la poulie à la main.
E7	Le moteur présente une anomalie. L'encodeur présente une anomalie. Le détecteur de position présente une anomalie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le connecteur pour voir si la connexion est correcte. 2. Vérifiez les trois câbles du moteur pour le D322 pour voir s'il n'y a pas de déconnexion.
EH	Les trois capteurs de position du pôle magnétique dans le moteur présentent une anomalie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez le connecteur pour voir si la connexion est correcte. 2. Vérifiez les trois câbles du moteur du D332 pour voir s'il n'y a pas de déconnexion..
EP	1. Le levier ou la liaison correspondante sont cassés. 2. La pédale est enfoncée avec la pointe du pied alors que la machine est sous tension.	Vérifiez le réglage de la pédale de ralenti. Assurez-vous que la pédale ne se trouve pas dans une position dans laquelle elle risque d'être enfoncée avec la pointe du pied.
J	1. Re : Câble à 3 broches pour le moteur D332 Le point d'accès du tableau de commande est incorrect. 2. Re : Câble pour l'interrupteur de sécurité (pour l'UT) Le point d'accès du tableau de commande est incorrect.	Vérifiez les couleurs des connecteurs des câbles à 3 broches pour le moteur D332 et l'interrupteur de sécurité (pour l'UT). La couleur de chaque point d'accès doit être identique.

Technische Daten der Steuerung

Caractéristiques techniques de la commande

Nennspannung Tension nominale	Einphasenstrom Monophasée AC200–240V ± 10%
Frequenz Fréquence	50Hz/60Hz
Nähgeschwindigkeit Vitesse de couture	200–6000 Stiche/Minute Points/minute
Nennleistung Puissance nominale	650W
Kurzschlussstrom Courant de court-circuit	15A

※ Versuchen Sie nie den Controller auseinanderzunehmen.
Ein Auseinandernehmen des Controllers kann die Garantie unwirksam machen.

※ N'essayez jamais de démonter le contrôleur.
Tout démontage du contrôleur peut invalider la garantie.

Sírvase leer detenidamente estas normas para
su propia seguridad.

Copyright

- Sin autorización previa por escrito de la compañía Pegasus Sewing Machine Mfg. Co., Ltd. está prohibida, bien en su totalidad o bien en extracto, la reproducción, transferencia, distribución o traducción a otros idiomas de las Instrucciones para el Uso en papel o en cualquier medio electrónico.
- Exoneración de responsabilidad El contenido de estas instrucciones para el uso sirve simplemente para fines informativos, estando reservados todos los derechos para hacer modificaciones en cualquier momento. No se asume ninguna responsabilidad por el contenido o por faltas eventuales o bien por descripciones erradas en estas instrucciones para el uso.
- La compañía Pegasus Sewing Machine Mfg. Co., Ltd. intenta siempre mejorar el producto y adaptarlo al más reciente estado de la técnica. Por tanto, nos reservamos el derecho de modificar en cualquier momento tanto las especificaciones como el diseño.

Directivas

Esta máquina se desarrolló en concordancia con las especificaciones europeas relativas a la declaración de conformidad y fabricación. Adicionalmente a estas instrucciones para el uso, hay que observar estrictamente las especificaciones empresariales, legales y relativas al medio ambiente de vigencia general.

Favor observar también las especificaciones regionales vigentes de la corporación profesional para el seguro de accidentes laborales o de otras autoridades supervisoras.

安全须知

请先仔细阅读。

注记

- 坚决禁止未经 PEGASUS 缝纫机制造有限公司书面许可，将此使用说明书的全部或一部分，以纸面形式或电子网络形式进行转载、复印、翻译、发布、送信等。
- 此使用说明书所记载的内容只是以提供信息为目的，有未通告而变更的可能。对于这些信息本公司不负任何责任。同时，在此使用说明书中如果有错误或不正确的记述，本公司也不负任何责任、不承担任何债务。
- PEGASUS 缝纫机时常引入最先进的技术，坚持不断的改革该产品性能、规格的方针。因此，保留未预告而变更规格、设计的权利。

指令

此缝纫机包含欧洲安全规格的标准和生产厂家的通告，是依据欧洲安全规格而组装的。请严格遵守包括此使用说明书在内，遵循以一般被承认的制定法做成、符合所有规格和法律的必要条件，以及所有环境保护的规则。
也请严格遵守适用于工作中事故的社会保险的各种规则、以及各地区管理部门及机关制定的规则。

Sírvase leer detenidamente estas normas para
su propia seguridad.

1. Introducción

- Estas instrucciones para el uso describen el manejo seguro de la máquina.
- Favor leer cuidadosamente estas instrucciones para el uso y familiarizarse tanto con los trabajos de manejo, como con los trabajos de ajuste y mantenimiento.
- Durante el manejo de máquinas de coser industriales siempre existe el peligro de tener contacto con piezas móviles, tales como por ejemplo las agujas. Por tanto, para su seguridad es imprescindible que pongamos a su disposición productos seguros, que Ud., por su parte, ha de emplear correctamente, observando las normas de seguridad. Ud. mismo debe tomar algunas medidas de seguridad.
Así, ha de leer cuidadosamente las instrucciones para el uso y las instrucciones del motor y tomar las correspondientes medidas de seguridad para el uso eficiente de la máquina.

安全须知

请先仔细阅读。

1. 前 言

- 该书是为了安全使用本产品的使用说明书。
- 在使用该产品之前，务必阅读此书，在充分理解掌握缝纫机的操作、检查、调整、维修等方法之后，再进行使用。
- 工业用缝纫机是在缝纫作业中，操作者距机针等运动着的缝纫机部件近距离进行操作的。所以时常有接触缝纫机运动部件的危险性，这点应充分认识。
因此，为了确保安全，需要本公司提供安全的产品，使用者正确安全的操作。对于顾客也有一些必要的安全对策和要求。缝纫机使用的有关人员务必熟读本书与驱动装置的使用说明书，在实施必要的安全对策之后，再充分使用缝纫机。

Sírvase leer detenidamente estas normas para
su propia seguridad.

2. Indicaciones de peligro, aviso y precaución

Para garantizar la seguridad y para evitar accidentes, usamos en nuestros productos, al igual que en estas instrucciones para el uso, los siguientes símbolos de precaución, que representan diferentes categorías de peligrosidad.

Familiarícese con los símbolos de precaución y observe todas las advertencias e indicaciones.

Los adhesivos con las indicaciones deberán pegarse en lugares bien visibles.

Pegue nuevos adhesivos tan pronto como los antiguos estén sucios o se hayan retirado.

Diríjase a nuestra oficina de ventas cuando necesite nuevos adhesivos.

**Símbolos, signos y palabras de signos,
que deberán llamar la atención del
operario sobre ciertos puntos.**

安全须知 请先仔细阅读。

2. 警告标记

在本公司的产品及本书中，为了安全使用产品，根据危险程度将警告表示分别使用。请充分理解其内容，务必严守书中的提示。

警告标签应贴在时常清楚地明显看得出来的地方。

如那些标签剥落或污损时，应及时更换，贴上新的标签为盼。

如需更换用新的标签，请随时向本公司营业所联系。

提醒注意的标记以及报警用语

 PELIGRO 危 险	En caso de peligro de muerte inmediato o peligro de lesión de miembros corporales.	表示危险性极大。 弄错操作等时会有可能至于死亡或受重伤的危险。
 AVISO 警 告	En caso de peligro de muerte potencial o peligro de lesión de miembros corporales.	操作有错误时，会至于受重伤，甚至发生死亡事故的危险。
 PRECAUCIÓN 注 意	Indicación de posibles fallos que puedan causar lesiones o daños de la máquina/dispositivo.	操作有错误时，有可能受轻伤或中等伤害，或会发生损伤物质的危险。

Símbolos y mensajes

说明图表记号

	Deberá garantizarse en todo momento un estricto seguimiento de las instrucciones de manejo de la máquina y del dispositivo.	必须严守指示，应按其内容准确操作为要。
	En caso de uso inadecuado de la máquina o del dispositivo, existe el peligro de una sacudida de corriente.	万一弄错操作，会有触电的危险。
	En caso de uso inadecuado de la máquina o del dispositivo, existe el peligro de lesión para las manos y/o para los dedos.	弄错操作，会招致手指受伤。
	En caso de uso inadecuado de la máquina o del dispositivo, existe el peligro de lesión para las manos y/o de los dedos.	操作有弄错时，会招致手指被机械夹住受伤的原因。
	Peligro de quemaduras debido a altas temperaturas.	有接触高温烫手受伤的危险。
	El uso inadecuado de la máquina o del dispositivo puede causar un incendio.	弄错操作，可能有发火的危险。
	Estrictamente prohibido.	绝对不可碰手。
	Al hacer trabajos de control, mantenimiento o reparación en la máquina o en el dispositivo así como en caso de tormenta, habrá que sacar el enchufe de la máquina o cortar la alimentación de corriente.	需要进行修理、调整等维修工作时，或有可能落雷的危险时，应预先把电源插头由供电的插座拔掉，以免意外。
	Asegúrese de que la máquina y el dispositivo estén debidamente puestos a tierra.	必需连接地线，以保护为要。
	Indica la dirección de giro normal del volante.	表示缝纫机传动轮旋转方向。

3. Normas de seguridad

① Campos de aplicación, uso

Nuestras máquinas de coser industriales se desarrollan con el objetivo de alcanzar un incremento de la calidad y/o de la productividad en la industria de la costura.

Por tanto, utilice nuestras máquinas exclusivamente para el uso arriba estipulado.

PELIGRO

1. Para evitar accidentes que lleven a calambres eléctricos, nunca abra la caja de mando. Tocando las áreas con alto voltaje puede producir graves daños.

② Condiciones ambientales

El entorno en que se utilizan nuestras máquinas de coser industriales puede influir decisivamente en el rendimiento y/o la seguridad de nuestras máquinas.

Por razones de seguridad, la máquina no ha de usarse para las finalidades descritas a continuación.

1. Nunca use la máquina en las cercanías de un aparato estrepitoso, tal como por ejemplo equipos de soldadura con corriente de alta frecuencia.
2. Cerciórese que en las cercanías inmediatas al lugar donde se guarda o usa la máquina no haya ningún producto químico y que el aire esté libre de vapores químicos.
3. Nunca deje la máquina al aire libre. Nunca exponga la máquina a temperaturas altas ni a la radiación solar directa.
4. Nunca use la máquina y/o el dispositivo a una temperatura ambiente menor de 5 grados centígrados o mayor de 40 grados centígrados.
5. Nunca use la máquina y/o el dispositivo a humedad ambiente inferior a un 35% o superior a un 85%.
6. Nunca use la máquina habiendo fluctuaciones de tensión mayores a un 10% de la tensión nominal.
7. Nunca use la máquina en lugares donde no está garantizada la tensión de abastecimiento para el motor de mando.

③ Medidas de seguridad

(1) Medidas de seguridad a observar durante la ejecución de trabajos de mantenimiento en la máquina

- Desconecte siempre la máquina antes de ejecutar trabajos de mantenimiento, tales como control, reparación y limpieza, y desenchufe el cable de la red para que la máquina no se ponga en marcha al apretar inintencionadamente el pedal.
Cuando se tienen que efectuar trabajos con la máquina conectada, hay que proceder con extrema cautela para evitar accidentes debido a una puesta en marcha inesperada de la máquina o bien debido a la operación errada.

3. 安全措施

① 用途・目的

本公司的工业用缝纫机，是以提高服装业的质量和生产率为目的而研究开发的商品。因此除以上用途以外，请绝对不要使用。

危险

1. 为防止发生触电事故，请勿打开控制箱。触摸高电压部分可能造成严重受伤。

② 使用环境

本公司的工业用缝纫机，根据使用的环境，有可能给缝纫机的寿命、性能及安全性带来不良影响。

为了安全保护，请勿在下述环境条件之下使用。

1. 在靠近高频焊接机等产生干扰的机器设备旁边。
2. 产生药品蒸气气氛的地方，及受药品飞溅等地方使用或保管。
3. 户外、高温高湿、直接曝晒阳光的地方。
4. 环境温度在 5℃ 至 40℃ 的范围之外的地方。
5. 环境湿度在 35% 至 85% 的范围之外的地方。
6. 额定电压常超过 ±10% 以上的电压变动较厉害的地方。
7. 电源容量无法确保控制马达规格上所需要的容量时。

③ 安全措施

(1) 进行维修保养、检验时的安全保护

- 在对缝纫机进行检查、修理、清扫等维护作业时，请关掉电源开关，将电源插销从插座上拔下，并确认踩缝纫机踏板也不会转动之后，再进行操作。
但是，有必要接通电源进行作业时，请制定防止缝纫机以外转动或操作者错误而导致危险的安全操作准则，并遵守一切安全防护规则。



● Desconecte siempre la máquina y desenchufe el cable de la red antes de comenzar con los siguientes trabajos:

● Máquina

- Instalación de máquina de coser
- Montaje del guíahilos
- Lubricación
- Enhebrado
- Ajuste de longitud de puntada
- Lmpieza de la máquina
- Sustitución de la aguja
- Sustitución de aceite
- Ajuste del tamaño de la lazada del hilo superior
- Ajuste del alimentador del hilo de recubrir
- Ajuste de la toma de hilo de ojo-guía
- Ajuste de las guías de hilo de ojo-guía
- Ajuste del ensanchador
- Ajuste de la guía de cubierta superior
- Ajuste de altura de garra de alimentación
- Ajuste del alza del prensatelas
- Ajuste de la altura de aguja
- Ajuste del ojo-guía
- Ajuste de la guarda de aguja
- Ajuste del grado de inclinación hacia atrás del prensatelas
- Cambiando la relación de alimentación diferencial máxima
- Comprobación y limpieza del filtro de aceite
- Cambio de la carrera de la barra de la aguja
- Control del contacto de la pieza de enlace de la barra de la aguja con el fielro de aceite

● Dispositivo D332

- Montaje de la caja de mando
- Montaje de la unidad de la palanca
- Conexión de los cables eléctricos
- Ajuste de la presión del pedal
- Ajuste fino de la posición de parada de la aguja
- Conexión del dispositivo simplificador del trabajo

● Los trabajos diarios de mantenimiento y las reparaciones de la máquina han de ser efectuados solamente por personal técnico calificado.



● iNunca haga modificaciones arbitrarias en la máquina!

※ Cuando quiera modificar algo en la máquina, diríjase a su suministrador o agencia Pegasus.



(2) Antes de poner en marcha la máquina

● Antes de poner la máquina en marcha, controle todos los días si la parte superior de la máquina tiene algún daño o defecto. Habiendo constatado algún defecto, repare inmediatamente dicho defecto o tome las medidas correspondientes necesarias al respecto.

● Controle si el portaagujas tiene asiento firme.

※ iCuidado con la punta de la aguja!

● Antes de poner en marcha la máquina, cerciórese que el prensatelas esté posicionado correctamente. Al respecto, mueva el volante lentamente con la mano para ver si la punta de la aguja penetra centrada el agujero de penetración de la aguja en el prensatelas. (Fig.1)

● Controle si el prensatelas tiene asiento firme. Al respecto, alce el prensatelas con el alzaprensatelas y trate de moverlo hacia adelante y atrás o bien hacia la izquierda y la derecha. (Fig.2)

● Para evitar accidentes, siempre asegúrese de que las cubiertas blandas y las guardas blandas estén adecuadamente aseguradas. Nunca remueva las cubiertas y guardas blandas.



● 在进行以下作业时，务必关掉电源开关，将电源插销从插座上拔下之后进行。

● 缝纫机

- 缝纫机的安装
- 过线件的安装
- 关于供油
- 穿线的方法
- 针脚长度的调节
- 缝纫机的清扫
- 机针的更换
- 机油的更换
- 针线环的调节
- 装饰打线凸轮的调节
- 下线挑线器的调节
- 下线过线器的调节
- 上装饰的调节
- 上装饰过线器的调节（微调的调节）
- 送布牙高度的调节
- 压脚抬升量的调节
- 针高度的调节
- 弯针的调节
- 护针的调节
- 压脚前部抬升量的调节
- 最大差动比的变更
- 机油过滤器的检查与清扫
- 针棒行程的变换
- 确认针杆环与供油毛毡接触

● D332 装置

- 控制箱的安装
- 扳手单元的安装
- 线路的连接
- 踏板正踩、反踩压力的调节
- 针停止位置的微调节
- 省力装置的连接

● 实施定期检修、保养时，应限由充分熟练省力装置以及缝纫机的维修工作的专门技术员来进行。



● 请勿按客户的任意判断而加以改造或更改，会招致事故的原因。

※ 如有改造或更改的需要，应先联系经销商或本公司营业所询问。



(2) 开始运转前的检验事项

● 在开始操作运转缝纫机前，先检查缝纫机皮带及缝纫部分，看是否有损伤、功能不良等问题。万一有异常现象时，应马上修理或采取必要的措施。




Fig.1

● 务必用手触摸来确认针箍是否固定好。

※ 请注意针尖有危险。

● 在使用缝纫机之前，务必确认压脚是否在正确的位置。（用手轻轻转动手轮，确认针尖是否落在压脚的针孔中心）（图 1）




Fig.2

● 务必检查压脚是否牢固的固定好。（使用抬压脚机构抬起压脚，用手前后左右扳动，检查看压脚是否有松动）（图 2）

● 为了防止事故必须装配安全盖、防护罩等，并当使用时应确认那些防护罩等是否正常装配。



(3) Cursillos de adiestramiento

- Para prevenir accidentes, tanto el personal de manejo, el de servicio y el de mantenimiento deberán tener los conocimientos necesarios y las capacidades técnicas correspondientes respecto a una manejo seguro. Por esta razón, el usuario está obligado a organizar los correspondientes cursillos para el personal.

Sírvase leer detenidamente estas normas para
su propia seguridad.

4. Observaciones sobre los procesos siguientes

⚠ PRECAUCIÓN

① Desembalaje

1. La máquina se entrega encartonada. Desempaque pieza por pieza del cartón y asegúrese por medio de la etiqueta, por ejemplo del logo, que la máquina no está parada de cabeza.
2. Nunca sujeté la máquina al desempacarla por los guía-agujas ni por los guía-hilos, puesto que esto puede producir lesiones o bien daños en la máquina.
3. Levante la máquina con cuidado del cartón, teniendo en cuenta el punto de gravedad de la misma.
4. Guarde el cartón y los materiales de embalaje con el debido cuidado para que pueda, en caso de un nuevo transporte posterior, empacar la máquina nuevamente de manera correcta.

Gestión del embalaje

- El embalaje es de madera, papel, cartón LDPE y espuma de polistirolo. La gestión correcta de los materiales de embalaje es responsabilidad del cliente.
LDPE = Polistirolo con pequeño densidad

Gestión de la máquina

1. La gestión correcta de la máquina es responsabilidad del cliente.
2. La máquina se compone de acero, aluminio, latón y diversos plásticos.
3. La máquina ha de gestionarse según los preceptos del medio ambiente vigentes en el lugar en cuestión.
Caso dado, ha de consultarse un perito.
- ※ Las piezas contaminadas con lubricantes deben gestionarse por separado según los preceptos del medio ambiente vigentes en el lugar en cuestión.

Transporte dentro del terreno del cliente

- El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el transporte dentro del terreno del cliente. La máquina ha de transportarse parada y no debe dejarse caer al suelo.



(3) 培训・进修

- 为了防止事故，缝纫头或缝纫系统的操作人员及维修保养专员，应先学会所需知识和有关技能，以期工作的安全。为此，请由客户的管理单位给她们安排培训计划，而实施充分的训练。

安全须知

请先仔细阅读。

4. 各操作过程的注意事项

⚠ 注意

① 开 箱

1. 缝纫机机头在出厂时包装好后装入纸箱运出的。从印刷在纸箱上的标记字样确认上下后，请从上到下按顺序开箱。
2. 把缝纫机机头从缓冲包装材料里拿出时，绝对不要提拿与机针部位或过线器等有关的部件。否则会发生危险或损伤机器。
3. 在取出缝纫机机头时，请注意重心的位置，小心谨慎的取出。
4. 开箱用过的纸箱如果以后还用的话，请好好保存放好。

包装材料的处理

- 包装材料包括木头、纸张、纸箱、LDPE、聚苯乙烯泡沫。恳请顾客负有责任的将包装材料正确适当的进行处理。
LDPE = 低密度聚乙烯

缝纫机废物的处理

1. 缝纫机的废物，请客商负责进行处理。
2. 制造缝纫机所使用的材料有铁、铝、锌及各种塑料。
3. 缝纫机的废物应遵照当地环境保护的有关规定进行处理。必要时委托专门的厂家进行处理。
※ 有油污的部件务必遵照当地环境保护的有关规定，分别进行处理。

在顾客领地内移动缝纫机

- 关于在顾客领地内移动缝纫机，本制造厂商没有责任。移动时为了避免缝纫机掉落摔坏，请注意不要倾斜缝纫机。

⚠ AVISO

② Transporte

1. Durante el montaje en la mesa de la máquina o al trasladarla a un carro de mano, la máquina ha de ser levantada por más de dos personas.

Use siempre para el transporte un carro de mano.

2. Para el transporte de la máquina sujeté el volante con la mano derecha y debajo del brazo libre con la mano izquierda.

Previamente, elimine posibles residuos de aceite en la máquina o en sus manos, respectivamente, para evitar que la máquina se le resbale de las manos. (Fig.3)




Fig.3
图 3

3. Evite choques o vibraciones muy fuertes durante el transporte con el carro de mano o durante el montaje de la máquina en la mesa. Pues en tales casos hay peligro que la máquina se caiga al suelo.

4. Elimine residuos de aceite de la máquina antes de empacarla nuevamente para un transporte posterior. Pues de lo contrario se le puede resbalar de las manos la máquina o el fondo del cartón se puede romper durante el transporte.

⚠ 警告

② 搬运

1. 缝纫机机头的搬运一定要两个人以上进行。另外，用人直接搬运应只限于搬往缝纫机台板或小台车。其他搬运务必使用小台车进行。

2. 移动缝纫机机头时，用右手抓住传动轮，左手垮在机头里，扎实牢固的搬起。缝纫机上沾有油污在搬运时容易滑脱摔坏，搬运前请好好擦净机头上的油污。
(图 3)

3. 在往缝纫机台板上或小台车上搬运时，请注意不要过分冲击或震动，以免缝纫机倒斜造成危险。

4. 如果要第二次运送缝纫机并要包装时，请一定擦干净机头上的油污。否则，搬运时会滑脱摔坏机头或油污使包装材料变质穿底。

⚠ PRECAUCIÓN

③ Instalación, equipamiento

Mesa de la máquina

1. Use una mesa (tablero de la mesa, bastidor de metal) que sea suficientemente estable para la máquina y resistente a las vibraciones cuando la máquina esté en marcha.
2. Coloque la mesa en un lugar apropiado con buena iluminación. Siendo insuficiente la iluminación, tome Ud. las medidas correspondientes para mejorarla.
3. Aplique una capa antideslizante al pedal para que el usuario no resbale al accionar el pedal.
4. Adapte la altura de la mesa a la postura de trabajo del usuario.

⚠ 注意

③ 安装・准备

缝纫机台板

1. 请使用能充分承受缝纫机机头重量及搬运时产生的反作用力的缝纫机台板（台板、铁架）。
2. 应充分考虑缝纫机装配部件和操作光线的明亮度，放置在容易作业的环境中。如果光线不是十分明亮时，应根据需要安装照明电灯。
3. 在运转缝纫机时，为防止操作者踩踏板时脚滑脱造成事故，一定要在缝纫机踏板上防止滑脱的垫子。
4. 在考虑操作者姿势的前提下，决定台板面的高度（工作时的高度）。

AVISO

Cables:

1. Antes de conectar los cables entre la caja de mando y el motor, cerciórese de haber desconectado el suministro de energía y que los enchufes estén empalmados de forma segura.
2. Evite durante la marcha de la máquina una tracción excesiva en los cables.

3.  No doble mucho los cables.

4. Entre las piezas móviles, tales como por ejemplo el volante, y los cables debe mantenerse una distancia mínima de 25 mm.

5. Proteja cada cable con un recubrimiento o modifique, cuando sea necesario, su posición.

6.  Nunca use grapas de alambre para sujetar los cables.

Esto puede producir un cortocircuito o bien un incendio.

PRECAUCIÓN

Puesta a tierra

1. Conecte los conductores a tierra de la máquina de coser al borne de puesta a tierra.
2. Para evitar accidentes debido a corriente parásita o a insuficiente resistencia dieléctrica, asegúrese de haber hecho instalar un enchufe apropiado por un electricista.

3.  Conecte los conductores de puesta a tierra de forma segura a los puntos de puesta a tierra indicados en la cabeza de la máquina.

AVISO

④ Manejo del aceite para máquinas

1. Nunca arranque la máquina cuando no hay aceite en el tanque de aceite. Usar el siguiente aceite Pegasus HIGH SPEED SEWING MACHINE OIL o equivalente Mobil Velocite SM22 fabricado por Mobil
2. Evítese el contacto con los ojos, pues el aceite para máquinas irrita los ojos. Para evitar el contacto del aceite para máquinas con los ojos, use gafas protectoras.
※ En caso de entrar en los ojos, enjuagar inmediatamente con agua clara por 15 minutos y consultar un médico.
3. Evite el contacto con la piel. Lave minuciosamente con agua y jabón el lugar afectado.

警告

接线

1. 请牢固的插好控制箱与电机连接线的插头。控制箱与电机用连接线进行连接时，务必在将电源开关关闭的状态下进行操作。
2. 在使用中请不要给连接线过多的力。
3.  请不要过度弯曲连接线。
4. 接近运动部件（如传动轮等）的连接线，应最小距离在 25 mm 处进行安装。
5. 必要时考虑连接位置或加设护罩来保护连接线。
6.  固定连接线时绝对不要使用定书针，以免发生漏电或火灾。

注意

接地

1. 接地线，是应每条缝纫系统分别装设专用的接地线，不应与其他机器共用。
2. 为防止因漏电或绝缘耐压性能不足造成事故，请让具有电气专业知识的人员正确安装电源插头。
3.  在缝纫头的规定地点准确地装设接地线为要。

警告

④ 使用缝纫机油

1. 在油盘内没有注入油以前请绝对不要进行运转。请使用本公司指定的「HIGH SPEED SEWING MACHINE OIL」或者使用与此相同的「Mobil Velocite SM22 (Mobil 制造)」。
2. 机油进入眼睛会使眼睛发炎，所以在使用时请戴防护眼镜以免机油进入眼睛。
※ 万一进入眼睛，请用干净水冲洗 15 分钟再请医生进行治疗。
3. 机油接触皮肤后，请马上用水和肥皂洗干净。

4. ¡Nunca trague aceite para máquinas!
5. Guarde el aceite para máquinas fuera del alcance de los niños.
- ※ Si sus niños han tragado inintencionadamente aceite para máquinas, no intente que vomiten, sino que consulte inmediatamente un médico.
6. Gestione el aceite usado y/o los recipientes de aceite según los preceptos legales. Si Ud. tiene más preguntas para con la gestión del aceite usado, favor dirigirse a su suministrador.
7. Almacene el recipiente de aceite, después de abrirlo, en un lugar oscuro sin radiación directa del sol y ciérrelo bien para protegerlo contra polvo y líquidos.

AVISO

⑤ Antes de la puesta en marcha de la máquina

Mesa de la máquina

1. Controle visualmente los cables y las clavijas de enchufe antes de conectar la máquina. Al respecto, controle si los cables están dañados, sueltos o aflojados.
2. Tenga cuidado que sus manos no estén en la zona de la aguja o bien del volante cuando Ud. conecte la máquina.
3. Conecte la máquina antes de la primera puesta en marcha y controle la dirección de giro del volante. El volante ha de girar, visto desde el volante mismo, en el sentido de las agujas del reloj. (Fig.4)
4. La máquina ha de ser usada solamente por personal bien instruido que ha leido atentamente estas indicaciones de seguridad y las instrucciones para el uso.
5. Lea atentamente el punto 2 «Advertencias» y, caso dado, cuide que el personal de operación sea instruido correspondientemente en las medidas preventivas.
6. En el primer mes siguiente a la primera puesta en marcha deje marchar la máquina sólo hasta un máximo de 3/4 de su capacidad.




Fig.4

图 4

2. 在打开电源时、请不要将手放在机针附近或传动轮附近。

Fig.4

图 4

3. 最初开始运转缝纫机时，打开电源确认传动轮的运转方向。缝纫机的正运转从传动轮侧来看是向右旋转。（图 4）

AVISO

⑥ Medidas de seguridad para la operación

1. Nunca use la máquina sin dispositivos de seguridad, tales como protector contra piezas expelidas tras roturas de agujas y defensa contra el acceso de los dedos a la aguja etc.
2. No ponga nunca sus manos bajo la aguja con la máquina en marcha.
3. Atender a que los dedos, el cabello y/o la ropa queden fuera del alcance del volante, de la polea de transmisión del motor, del tirahilos o bien del portaaguja. Nunca dejar en las cercanías de las piezas arriba indicadas tijeras, pinzas, ni ninguna otra clase de herramientas.

4. 绝对不要使机油进入口腔。
5. 机油请保管在孩子摸不到的地方。
※ 万一进入口腔，不要硬性呕吐，马上请医生进行治疗。
6. 废油、废容器的处理方法有必须遵照法令的义务、请根据法令正确处理。如不知道时请与购买部门联系后，正确进行处理。
7. 为了防止灰尘、水分的混入，使用完后保管机油时请盖紧油箱盖，放在没有阳光直射的荫凉处保管。

警告

⑤ 运转缝纫机前的注意事项

缝纫机台板

1. 打开电源前，请确认接线或接头是否有损伤、脱落、松动等外观上的异常。

2. 在打开电源时、请不要将手放在机针附近或传动轮附近。

Fig.4

图 4

4. 操作缝纫机者应为受过适当训练、充分理解本书及使用说明书的内容之后，再进行操作使用。
5. 关于缝纫机机头上的危险、警告标志 应熟读并理解「2. 警告表示」，必要时应对使用者进行安全教育。
6. 最初使用的一个月应降低速度。请使用在最高转速的 3/4 以下的转速。

警告

⑥ 运转缝纫机中的注意事项

1. 在拆卸下护眼板、护指架等安全装置的状态下、请不要运转缝纫机。
2. 缝纫机在运转中是很危险的、绝对不要将手放入机针下。
3. 缝纫机在运转中有危险，手指、头发、衣服请勿靠近传动轮、打线凸轮和针杆附近。同时，左上述场所，请勿放置剪刀、镊子、工具等。

4. Desconecte la máquina cuando Ud. no la use o se retire del puesto de trabajo.
5. Desconecte la máquina cuando hayan apagones.
6. Durante el trabajo no use ninguna clase de ropa que pueda atorarse en la máquina.
7.  Durante el trabajo, no deje ninguna herramienta ni ningún otro objeto no necesitado sobre la mesa.
8.  !Atención!: !Cuide de no acercar las manos y/o los dedos a los filos cortantes de la cuchilla.
9. Como medida de protección, los usuarios deben usar la protección antirruído correspondiente cuando el nivel de ruido ambiente es "mayor de 75 db o menor de 80 db". Además, cuando el nivel de ruido ambiente es "mayor de 80 db", los usuarios han de ser advertidos con carteles que es preciso usar protección antirruído.

PRECAUCIÓN

Mantenimiento, control, reparaciones

1. Los trabajos de mantenimiento, control y reparaciones de la máquina han de ser efectuados exclusivamente por el personal calificado que ha leido atentamente estas indicaciones de seguridad y las instrucciones para el uso.
2.  Cuando sea necesario acostar la máquina hacia atrás para efectuar trabajos de mantenimiento, control o reparaciones, se debe siempre desconectar y desenchufar la máquina.
Luego, controle que la máquina no arranque al accionar el pedal, antes de comenzar con cualquier trabajo.
3. Efectúe los trabajos diarios de mantenimiento o de rutina observando estas indicaciones de seguridad e instrucciones para el uso.
4. Use como repuesto solamente las piezas Pegasus.
No asumimos ninguna responsabilidad por accidentes derivados de reparaciones o ajustes inadecuados o del uso de repuestos de otros fabricantes.
5. Nunca haga Ud. mismo modificaciones de la máquina.
No asumimos ninguna responsabilidad por accidentes que deriven de modificaciones propias del cliente.
6. Siempre monte de nuevo todos los dispositivos protectores que temporalmente haya desmontado para efectuar trabajos de mantenimiento o ajustes.
7. Tenga mucho cuidado cuando, después de efectuar trabajos de mantenimiento, control o reparaciones, conecte la máquina nuevamente.
8. Para prevenir accidentes, mantenga alejadas toda clase de substancias ajenas como, p.ej., agua u otros líquidos o piezas metálicas.
9. Para evitar fallos, retire del dispositivo, antes y después de funcionar la máquina, las pelusillas y otras substancias extrañas.

4. 在不使用缝纫机时或者操作者离开缝纫机时，一定要将电源开关关掉。
5. 停电时务必将电源关掉。
6. 在操作缝纫机时，请穿着不易被机械卷入的服装。
7.  缝纫机在运转中，请不要在缝纫机台板上放置工具及其他与缝纫无关的物品。
8.  在更换刀刃或调整工作时，应慎重小心，以免被刀刃切伤手指。
9. 为了确保不影响使用者的健康，如使用环境噪音值处于[75db 至 80db]时，根据需要请使用防噪音保护器具。使用环境噪音值达[80db 以上]时，使用防噪音保护器具的同时，请建议他人一同使用。


注意

维护、检查、修理

1. 维护、检查、修理的作业应由受过特别训练的人并在充分理解本书及使用说明书的内容之后，再进行作业。
2.  为了维护、检查、修理要将缝纫机机头放倒时、务必将电源开关关掉，把电源插头从插座上拔下，并确认即使踩缝纫机踏板缝纫机也不会转动之后，再进行操作。
3. 对于缝纫机机头的日常检查或定期检查，应按照本书及使用说明书的指示，切实认真的进行。
4. 缝纫机的修理或部件的更换请使用本公司的真实部件。对于不得当的修理、调整或使用假冒伪劣部件所造成事故，本公司将不负一切责任。
5. 请不要根据顾客自己的判断对缝纫机进行改造。否则因改造而发生的事故，本公司将不负一切责任。
6. 临时因修理、调整而拆卸下的安全装置、安全护罩，待作业完后务必按原来的状态安装好。
7. 维护、检查、修理的作业完成后，请检查接通电源之后是否确实没有危险。
8. 不应在机械内部混进水等液体及金属片等杂物，否则非常危险。
9. 使用本装置的前后，一定清理灰尘，揩拭机器，以防故障并保持清洁。

5. Posición de los letreros avisadores de peligro

5. 警告标签粘贴的位置



Etiqueta de peligro de
electrochoques
触电危险标签

Para evitar calambres eléctricos, nunca
abra el recubrimiento.
La tensión de la red es CA 200 V ~ 240 V.

为防止发生触电事故, 请勿打开
盖子。
此外, 请使用AC200V~240V的电压。

Fig.5
图 5

No hay ningún rótulo de aviso montado en el motor.
En lo que se refiere a los rótulos de aviso montados en la máquina
de coser, véanse las indicaciones del manual de instrucciones de
la máquina de coser.

电机部位无警告铭牌。
关于缝纫机上贴的警告铭牌, 请参照缝纫机的使用说明书。




Fig.6
图 6

Diagrama esquemático de la mesa de la máquina de coser 台板的加工图

Montaje semisumergido

地面半沉式

W3500P/D332, W500PC/D332

- Nota 备注

- Si usa el dispositivo UT, corte el área A.
安装UT装置时，请切除A部。

- Si la máquina está equipada con el dispositivo FT, corte el área ⑧.
安装FT装置装载缝纫机时, 请切除⑧部。




Fig.7
图 7

Montaje semisumergido

地面半沉式

W3600P/D332, W600PC/D332

- Nota 备注

- Si usa el dispositivo UT, corte el área A.
安装UT装置时，请切除A部。




Fig.8
图 8

Instalación de máquina de coser 缝纫机的安装

Fig.9
图 9

⚠ PRECAUCIÓN 注意

⚠ Siempre desconecte la corriente, desenchufe la máquina y, luego, técnicos bien cualificados deben instalar la máquina.

⚠ 安装缝纫机时，务必关掉缝纫机的电源，将插头从电源插销上拔下来之后再进行操作。

Monte los componentes que contienen el tablero de apoyo de máquina refiriendo a la ilustración de abajo. No se olvide de asegurar todos los vástago, tuercas y pernos firmemente sin vibraciones.

Monte la máquina sobre el tablero de apoyo de máquina.

参照下图，组装安装台。

组装时注意不要留缝隙或松动的地方，确实可靠的进行安装。
请将缝纫机安装到台板上。







Fig.10
图 10

W3600P/D332, W600PC/D332
(Instalación semi-sumergida)
(半下降安装式)




Montaje de los elementos

Montaje de la caja de mando

! PRECAUCIÓN

 Desconecte siempre primero el suministro de energía, desenchufe la máquina y, luego, los mecánicos autorizados están facultados para instalar la caja de mando.

Monte la caja de mando en el lado inferior de la mesa de la máquina.




Montaje de la unidad de la palanca

! PRECAUCIÓN

 Desconecte siempre primero el suministro de energía, desenchufe la máquina y, luego, los mecánicos autorizados están facultados para instalar la unidad de la palanca.

Monte la unidad de la palanca en el lado inferior de la mesa de la máquina.

Finalmente, controle a la vista si se puede mover fácilmente el pedal, pulsando el pedal con la punta del pie (véase la flecha A) o bien con el talón (véase la flecha B).



各部件的安装

控制箱的安装

! 注意

 在安装控制箱时, 务必将缝纫机的电源开关关掉, 将电源插头从插座上拔下之后, 再请专门的技术人员进行操作。

请将控制箱安装到台板上。

Fig.11
图 11

扳手单元的安装

! 注意

 在安装扳手单元时, 务必将缝纫机的电源开关关掉, 将电源插头从插座上拔下之后, 再请专门的技术人员进行操作。

将扳手单元安装到台板上。

装配后, 踩动脚踏板, 请确认踩进 (箭头 A) 和返回 (箭头 B) 的动作是否顺畅。




Fig.12
图 12

Conección de los cables eléctricos

AVISO

Una conexión inapropiada podría resultar en un funcionamiento defectuoso y peligroso y daño a la máquina.

PRECAUCIÓN

Desconecte siempre la corriente de la máquina y luego, desenchúfela del tomacorriente. Sólo un técnico bien capacitado debe conectar los cables.

Asegúrese de conectar la toma a tierra con la ficha de conexión correcta. De lo contrario, usted puede sufrir calambres eléctricos cuando toca la máquina y la caja de mando.

Enchufe los cables en los conectores apropiados según el diagrama de abajo.

线路的连接

警告

接线如果接错，会引起错误动作并会导致危险。为了防止损伤缝纫机，接线时请一定要仔细小心的确认。

注意

连接接线时，请务必关掉缝纫机的电源开关，将插头从电源上拔下，再请专门的技术人员进行操作。

如果接错了地线，触摸控制箱或缝纫机时有触电的可能非常危险，请特别注意。

参照图示将接口进行连接。




Fig.13
图 13

Ajuste de la presión del pedal

踏板正踩、反踩压力的调节

Fig.14

图 14

⚠ PRECAUCIÓN 注意


⚠ Al respecto, hay que desconectar siempre primero el suministro de energía y desenchufar la máquina. Luego, la presión del pedal ha de ser ajustada solamente por mecánicos calificados.

⚠ 调节脚踏板踏下和抬起的压力时，务必将缝纫机的电源关掉，并将插头从电源插销上拔下来之后，再请专门的技术人员进行操作。

1. Modificación de la presión a aplicar con la punta del pie:
Modificar la posición del resorte de tensión 1 en la palanca

2.

正踩踏板的压力是将拉力弹簧 1 挂在拉杆 2 的不同位置上来调节的。



⚠ Cuando la presión es muy baja, puede darse, que la palanca 2 no regrese al tope (en su posición inicial, la palanca 2 debería tener contacto con el canto inferior del tornillo de tope 4)

⚠ 压力太轻·拉杆处于不稳定的位置·容易产生运转错误。

2. Modificación de la presión a aplicar con el talón:

A discreción, aflojar la tuerca 3 y hacer girar el tornillo de tope 4.

A continuación, apretar nuevamente la tuerca 3.

反踩踏板的压力是松开螺母 3，转动螺帽 4 进行调节的。
调节完后，拧紧螺母 3 进行固定。

Funciones de las teclas ye indicaciones (Led) del mando para el modelo D332

D332 操作控制器各部位的名称及主要功能

La presentación visual (diodo emisor de luz) da la dirección de giro de la polea.

一打开电源，数字显示器“LED”则表示转动方向。




Fig.15
图 15

① Pantalla del display

Visualizando la información de ajustes

② Tecla P

Manteniendo apretada la tecla, el display cambia al display para el ajuste de parámetros. Apretando la tecla cuando un parámetro es visualizado, aparece el siguiente número de un parámetro.

③ Tecla S

Seleccionando un parámetro

El display inicial aparece cuando se pulsa nuevamente la tecla

④ Luces de actividad funcional

Las luces están prendidas cuando cada una de las funciones de las teclas situadas abajo (⑤, ⑥, ⑦, ⑧) está activada.

⑤ Tecla conmutadora de la posición de parada de la aguja

Activando la posición de parada de la aguja arriba o abajo.

Cuando se prende la luz, la aguja para en su posición superior, y, cuando se apaga la luz, la aguja para en su posición inferior.

⑥ Tecla para un arranque suave

Para reducir la cantidad de puntadas requeridas por la máquina al inicio de la costura.

⑦ Tecla para invalidar la función UT

Use esta tecla cuando no quiere cortar el hilo apretando el pedal a fondo con el talón.

⑧ Tecla para invalidar la función del alzaprensatelas

Use esta tecla cuando no quiere efectuar ninguna función apretando el pedal ligeramente (alzaprensatelas y/o funciones similares).

①显示屏

显示设置信息。

② P 键

长按此键跳转至参数设置画面。

在显示参数设置画面时按此键后，将显示下一个参数编号。

③ S 键

选择参数时使用此键。再一次按此键后退回到最初画面。

④ 功能有效灯

当下方所设的按键（⑤、⑥、⑦、⑧）功能有效时，灯点亮。

⑤ 针上下停止位置切换键

切换针下停止位置或上停止位置时使用此键。

灯亮时针在上位置停止，灯灭时针在下位置停止。

⑥ 慢速启缝键

当希望缝纫机的启缝速度仅以所定针数缓慢启动时，使用此键。

⑦ UT 无效键

想要通过脚踏板的深踩起，使缝纫机不执行剪线时使用。

⑧ 抬压脚无效键

想要通过脚踏板的浅踩起，使缝纫机不执行功能（抬压脚等）时使用。

Ajuste del modo 模式的设定

Para clientes que usan las máquinas equipadas con el dispositivo simplificador del trabajo

Cablee el dispositivo simplificador del trabajo según indica el acápite "Conexión del dispositivo simplificador del trabajo" (véanse las páginas 115 a 120) y, luego, ajuste el modo.

El ajuste básico ex fábrica del modo (UT eléctrico) es N°. 0.

选购搭载了省力装置缝纫机的用户请在参照省力装置的连接 (P115-120) 实施布线后, 设置 UT 模式。
模式的出厂设置为 No. 0 (电气式 UT)。

1. Prenda la fuente de energía mientras pulsa el botón "P".
"31" se visualiza en la pantalla del display.

按住“P”键并打开电源开关。画面显示为“31”。

2. Pulse la tecla "S". El número actual del modo UT se visualiza.

按下“S”键。显示当前 UT 模式的对应编号。

3. A discreción, cambie el número deseado pulsando la tecla "P".
Se dispone de los siguientes modos:

按下“P”键，变更您所使用的编号。
对应的模式详细内容如下所示。

No.	Modo 模式
0	UT eléctrico 电气式UT
1	UT neumático 气压式UT
2	Dispositivo UT neumático con facultad de condensación de puntada 附带密针缝功能的空气式UT
3	Sin uso 不使用
4	Ningún dispositivo UT instalado 不搭载UT

4. Despues de efectuar este ajuste arriba indicado, pulse la tecla "S".

Ahora, el ajuste ha terminado y se visualiza el display inicial.
("1" en el display indica que el modo UT neumático está activado).

调节完毕后，按下“S”键。设置结束，回到初始画面。
(本显示画面为设置成气压式 UT 时的状态)

※ En lo que toca a cada uno de los parámetros para el dispositivo simplificador del trabajo, véase la lista de funciones en la página 121.

※ 关于省力装置的各项参数，请参照 P. 121 的功能一览。





Fig.16
图 16

Fig.17
图 17



Selección del tipo de alzaprensatelas 抬压脚方式的设定

Fig.18
图 18

! PRECAUCIÓN 注意

! Se recomienda tener mucho cuidado al trabajar con la máquina conectada. Observar las medidas de seguridad para evitar accidentes debido a marcha inesperada de la máquina o manejo incorrecto.

! 在缝纫机接通电源的情况下进行作业时，为了防止缝纫机意外的转动，或者因操作错误而造成危险，请务必制定安全作业规程，并严格遵守。

Hay dos tipos de alzaprensatelas para el dispositivo UT, a saber, eléctrico (M) y neumático (A). El ajuste básico ex fábrica es el tipo eléctrico.

Si quiere usar el tipo neumático, siga las instrucciones abajo indicadas.

UT 装置的抬压脚方式有电气式（M）和空气式（A），出厂时被设定为电气式。

使用空气式抬压脚时，请按照以下步骤更改设定。

1. Prenda la fuente de energía.

其将电源开关设置为 ON。

2. Vaya a la pantalla de ajustes pulsando la tecla "P" por más de tres segundos.

"01" se visualiza en la pantalla.

长按（3秒以上）“P”键，进入设置画面。

画面上将显示“01”字样。

3. Llame el parámetro número "16" en la pantalla pulsando la tecla "P", y, luego, pulse la tecla "S". Entonces, se visualiza el tipo de alzaprensatelas actualmente seleccionado.

按下“P”键，显示参数编号“16”后，按下“S”键。
显示现在所设定的抬压脚方式。

4. El otro tipo de alzaprensatelas se visualiza cuando se pulsa la tecla "P".

La Figura (pantalla del display) a la derecha indica que el tipo de alzaprensatelas se cambia del tipo eléctrico (M) al tipo neumático (A).

按「P」键后，显示另一种抬压脚方式。
(显示屏上的显示从电气式 [M] 变为空气式 [A])

5. Después de seleccionar "M" o "A", pulse la tecla "S".

Ahora, el ajuste ha terminado y se visualiza el display inicial.

调节完毕后，按下“S”键。设置结束，回到初始画面。




Fig.19
图 19




Fig.20
图 20

Ajuste de la velocidad máxima de la máquina 最高转速的设定

⚠ PRECAUCIÓN 注意

⚠ Se recomienda tener mucho cuidado al trabajar con la máquina conectada. Observar las medidas de seguridad para evitar accidentes debido a marcha inesperada de la máquina o manejo incorrecto.

⚠ 在缝纫机接通电源的情况下进行作业时，为了防止缝纫机意外的转动，或者因操作错误而造成危险，请务必制定安全作业规程，并严格遵守。

El valor predeterminado para la velocidad máxima ajustado ex fábrica para la caja de mando es de 4000 puntadas por minuto. La velocidad máxima de la máquina se puede modificar por medio de la caja de mando hasta un valor de 6000 puntadas por minuto. Ajuste la velocidad máxima de la máquina (velocidad máxima de costura) para la máquina en uso. En lo que se refiere a la velocidad máxima de la máquina (velocidad máxima de costura), consulte el manual de instrucciones para el uso. Tenga cuidado de asegurar que la velocidad máxima de la máquina (velocidad máxima de costura) no exceda el límite superior de la velocidad de la máquina.

控制箱发货时设定的最高转速为 4,000 针 / 分。
最高转速在控制箱上最大可以调节到 6,000 针 / 分, 请根据所使用的缝纫机设定适当的转速（缝纫速度）。
请确认缝纫机的使用说明书, 最高转速（最高缝纫速度）请勿超出上限。

1. Ponga en marcha la máquina.

其将电源开关设置为 ON。

2. Vaya a la pantalla de ajustes pulsando la tecla “P” por más de tres segundos.
“01” se visualiza en la pantalla.

长按（3 秒以上）“P”键，进入设置画面。
画面上将显示“01”字样。

3. Pulse la tecla “S”. Se visualiza la velocidad máxima de la máquina ajustada actualmente (valor en centésimas).

按下“S”键。将显示当前所设的最高转速（1/100 的数值）。

4. Se pueden efectuar ajustes pulsando la tecla “P”.
El valor máximo es de 60. Si el valor sobrepasa el límite superior (60), el valor regresa al valor mínimo (10).
El display en la Fig. 21 visualiza el cambio de la velocidad máxima de la máquina a 5.500 puntadas por minuto.
按“P”键可调节数值。最大值为 60。从此数值再往大调则会回到最小值（10）。
(本显示画面为变更至最高转速 5500 针 / 分 时的状态)

5. Despues de efectuar este ajuste arriba indicado, pulse la tecla “S”.

Ahora, el ajuste ha terminado y se visualiza el display inicial.
调节完毕后，按下“S”键。设置结束，回到初始画面。





Fig.21
图 21



Ajuste del arranque suave

调节慢速启缝

Fig.22

图 22

! PRECAUCIÓN 注意

! Se recomienda tener mucho cuidado al efectuar estos procedimientos con la máquina conectada. Para evitar accidentes debido al arranque inesperado de la máquina y la operación errada de usuario, tenga en cuenta las instrucciones de seguridad y sígulas.

! 在缝纫机接通电源的情况下作业时,请务必遵守既定的安全操作步骤,以防因缝纫机意外移动或因使用过程中的误动作而导致发生危险。

Ajuste de una velocidad de arranque suave 设置慢速启缝的速度

La velocidad **A** de arranque suave puede ajustarse entre 100 y 500 puntadas por minuto.

缝纫机的慢速启缝速度 **A** 可在 100–500 针 / 分 范围内进行设置。

1. Prenda la fuente de energía.

其将电源开关设置为 ON。

2. Vaya a la pantalla de ajustes pulsando la tecla "P" por más de tres segundos.

"01" se visualiza en la pantalla.

长按 (3 秒以上) “P” 键, 进入设置画面。

画面上将显示 “01” 字样。

3. Llame el parámetro número "05" en la pantalla pulsando la tecla "P", y, luego, pulse la tecla "S". Entonces, se visualiza la velocidad de arranque suave actualmente ajustada (valor en décimas).

按下“P”键, 显示参数编号“05”后, 按下“S”键。
将显示当前所设的慢速启缝速度 (1/10 的数值)。

4. Para ajustar un valor, pulse la tecla "P".

El valor máximo es de 60 (600 puntadas por minuto).

Si usted trata de entrar un valor superior al valor máximo (60), el valor en el display regresa al valor mínimo (10).

Si se cambia el valor "40" por el valor "45" en el display, la velocidad de arranque suave cambia entonces de 400 a 450 puntadas por minuto.

按“P”键可调节数值。最大值为 60 (600 针 / 分)。

从此数值再往大调则会回到最小值 (10)。

(本显示画面为变更至慢速启缝速度 450 针 / 分 时的状态)

5. Después de efectuar este ajuste arriba indicado, pulse la tecla "S".

Ahora, el ajuste ha terminado y se visualiza el display inicial.

调节完毕后, 按下“S”键。设置结束, 回到初始画面。

Si usted quiere ajustar el número de puntadas para el arranque suave, véase la siguiente página (página 108).
希望接下去设置慢速启缝区间的针数时, 请参照下一页内容。




Fig.23

图 23





Fig.24
图 24

Ajuste del número de puntadas para el arranque suave 慢速启缝区间的针数设置

El número **B** de puntadas posibles para un arranque suave es entre 1 y 9.

慢速启缝区间的针数 **B** 可在 1–9 的范围内进行设置。



- Vaya a la pantalla de ajustes pulsando la tecla "P" por más de tres segundos.

"01" se visualiza en la pantalla.

长按（3 秒以上）“P”键，进入设置画面。
画面上将显示“01”字样。

- Llame el parámetro número "10" en la pantalla pulsando la tecla "P", y, luego, pulse la tecla "S". Entonces, se visualiza el número de puntadas para el arranque suave actualmente ajustado.

按下“P”键，显示参数编号“10”后，按下“S”键。
将显示当前所设的慢速启缝区间的针数。

- Se puede ajustar un valor pulsando la tecla "P". El valor máximo es de 9. No se visualiza ningún valor superior a 9 y el número regresa al valor mínimo de "1".


按“P”键可调节数值。最大值为 9。从此数值再往大调则会回到最小值 1。
(本显示画面为变更至慢速启缝区间的针数 6 时的状态)

- Después de efectuar este ajuste arriba indicado, pulse la tecla "S".

Ahora, el ajuste ha terminado y se visualiza el display inicial.

调节完毕后，按下“S”键。设置结束，回到初始画面。

Fig.25
图 25



Ajuste de la condensación de puntada (para MS3A) 密针缩缝的调节 (MS3A)

Fig.26
图 26

⚠ PRECAUCIÓN 注意

⚠ Se recomienda tener mucho cuidado al efectuar estos procedimientos con la máquina conectada. Para evitar accidentes debido al arranque inesperado de la máquina y la operación errada de usuario, tenga en cuenta las instrucciones de seguridad y sígulas.

⚠ 在缝纫机接通电源的情况下作业时,请务必遵守既定的安全操作步骤,以防因缝纫机意外移动或因使用过程中的误动作而导致发生危险。

Configuración del número de puntadas condensadas 密针缩缝的针数设置

El número de puntadas **A** posibles para la condensación de puntada es entre 0 y 99.

密针缩缝的针数 **A** 可在 0-99 的范围内进行设置。

1. Prenda la fuente de energía.

其将电源开关设置为 ON。

2. Vaya a la pantalla de ajustes pulsando la tecla “P” por más de tres segundos.

“01” se visualiza en la pantalla.

长按 (3 秒以上) “P” 键, 进入设置画面。

画面上将显示 “01” 字样。

3. Llame el parámetro número “22” en la pantalla pulsando la tecla “P”, y, luego, pulse la tecla “S”. Entonces, se visualiza el número de puntadas actualmente seleccionado.

按下 “P” 键, 显示参数编号 “22” 后, 按下 “S” 键。将显示当前所设的密针缩缝的针数。

4. Se puede ajustar un valor pulsando la tecla “P”.

El valor máximo es de 99. No se visualiza ningún valor superior a 99 y el número regresa al valor mínimo de “0”.

按 “P” 键可调节数值。最大值为 99。

从此数值再往大调则会回到最小值 (0)。

5. Despues de efectuar este ajuste arriba indicado, pulse la tecla “S”.

Ahora, el ajuste ha terminado y se visualiza el display inicial.

调节完毕后, 按下 “S” 键。设置结束, 回到初始画面。

Para ajustar el número de puntadas, después de las que la máquina para cuando efectúa puntadas condensadas, véase la página siguiente.

如需继续设定密针缩缝形成后的停止针数, 请参阅下一页。




Fig.27
图 27





Fig.28
图 28

Ajuste del número de puntadas, después de las que la máquina para cuando efectúa puntadas condensadas.
密针缩缝形成后的停止针数的设定

El margen de ajuste del número de puntadas **B** disponible, después de las que la máquina para cuando efectúa puntadas condensadas, es de 0 a 99.

密针缩缝形成后的停止针数 **B** 可以在 0 – 99 的范围内进行设定。



1. Vaya a la pantalla de ajustes pulsando la tecla "P" por más de tres segundos.

"01" se visualiza en la pantalla.

长按（3秒以上）“P”键，进入设置画面。
画面上将显示“01”字样。

2. Llame el parámetro número "23" en la pantalla pulsando la tecla "P", y, luego, pulse la tecla "S". Entonces, se visualiza el número de puntadas actualmente seleccionado.

按下“P”键，显示参数编号“23”后，按下“S”键。
显示现在所设定的针数。

3. Se puede ajustar un valor pulsando la tecla "P".

El valor máximo es de 99. No se visualiza ningún valor superior a 99 y el número regresa al valor mínimo de "0".

按“P”键可调节数值。最大值为 99。
从此数值再往大调则会回到最小值（0）。

4. Después de efectuar este ajuste arriba indicado, pulse la tecla "S".

Ahora, el ajuste ha terminado y se visualiza el display inicial.

调节完毕后，按下“S”键。设置结束，回到初始画面。

Para configurar la velocidad de las puntadas condensadas, véase la página siguiente.

如需继续设定密针缩缝速度，请参阅下一页。

Fig.29
图 29





Fig.30

图 30

Configuración de la velocidad de la máquina para la condensación de puntada 密针缩缝速度的设定

La velocidad de la máquina **C** para la condensación de puntada se puede configurar de 200 a 3.000 puntadas por minuto.

缝纫机的密针缩缝速度 **C** 可以在 200 - 3000 针 / 分的范围内进行设定。



1. Prenda la fuente de energía.

其将电源开关设置为 ON。

2. Vaya a la pantalla de ajustes pulsando la tecla "P" por más de tres segundos.

"01" se visualiza en la pantalla.

长按 (3 秒以上) “P” 键，进入设置画面。

画面上将显示 “01” 字样。

3. Llame el parámetro número "24" en la pantalla pulsando la tecla "P", y, luego, pulse la tecla "S". Se visualiza la velocidad de la máquina para la condensación de puntada ajustada actualmente (valor en centécimas).

按下 “P” 键，显示参数编号 “24” 后，按下 “S” 键。
显示现在所设定的密针缩缝速度（百分之一的数值）。

4. Se puede ajustar un valor pulsando la tecla "P".

El valor máximo es de 30 (3000 puntadas/minuto).

No se visualiza ningún valor superior a 30 y el número regresa al valor mínimo de "2".

Si se cambia el valor "14" por el valor "20" en el display, la velocidad de la máquina para la condensación de puntada cambia entonces de 1.400 a 2.000 puntadas por minuto.

按 “P” 键可调节数值。最大值为 30 (3000 针 / 分)。

从此数值再往大调则会回到最小值 (2)。

(显示屏上的密针缩缝速度变为 2000 针 / 分)

5. Despues de efectuar este ajuste arriba indicado, pulse la tecla "S".

Ahora, el ajuste ha terminado y se visualiza el display inicial.

调节完毕后，按下 “S” 键。设置结束，回到初始画面。

Fig.31

图 31





Fig.32

图 32

Configuración de la velocidad de costura automática,
después de efectuar puntadas condensadas
密针缩缝形成后的自动缝纫速度的设定

La velocidad de costura automática **D**, después de efectuar puntadas condensadas, se puede configurar de 200 a 6.000 puntadas por minuto.

密针缩缝形成后的自动缝纫速度 **D** 可以在 200 – 6000 针 / 分的范围内进行设定。



1. Prenda la fuente de energía.

其将电源开关设置为 ON。

2. Vaya a la pantalla de ajustes pulsando la tecla “P” por más de tres segundos.

“01” se visualiza en la pantalla.

长按（3 秒以上）“P”键，进入设置画面。
画面上将显示“01”字样。

3. Llame el parámetro número “04” en la pantalla pulsando la tecla “P”, y, luego, pulse la tecla “S”. Entonces, se visualiza la velocidad de costura automática ajustada actualmente (valor en centécimas).

按下“P”键，显示参数编号“04”后，按下“S”键。
显示现在所设定的速度（百分之一的数值）。

4. Se puede ajustar un valor pulsando la tecla “P”.

El valor máximo es de 60 (6000 puntadas/minuto).

No se visualiza ningún valor superior a 60 y el número regresa al valor mínimo de “2”.

Si se cambia el valor “20” por el valor “35” en el display, la velocidad de costura automática se cambia entonces de 2.000 a 3.500 puntadas por minuto.

按“P”键可调节数值。最大值为 60 (6000 针 / 分)。
从此数值再往大调则会回到最小值（2）。
(显示屏上的密针缩缝速度变为 3500 针 / 分)


5. Despues de efectuar este ajuste arriba indicado, pulse la tecla “S”.

Ahora, el ajuste ha terminado y se visualiza el display inicial.

调节完毕后，按下“S”键。设置结束，回到初始画面。

Fig.33

图 33



Inicialización

初始化

Cuando la máquina de coser y/o el equipo (dispositivo LC/ dispositivo PL) no funcionan normalmente, cerciórese que marchen correctamente inicializando cada uno de los dispositivos.

当缝纫机或省力装置（LC 装置、PL 装置）动作异常时，请执行初始化并观察情况。

1. Ponga en marcha la máquina.

其将电源开关设置为 ON。

2. Vaya a la pantalla de ajustes pulsando la tecla "P" por más de tres segundos.

"01" se visualiza en la pantalla.

长按（3 秒以上）“P”键，进入设置画面。
画面上将显示“01”字样。

3. Llame el parámetro número 29 pulsando la tecla "P", y, luego, pulse la tecla "S".

按下“P”键，显示参数编号“29”后，按下“S”键。

4. Llame "Y" en la pantalla, pulsando la tecla "P".

按下“P”键，让画面显示“Y”字样。

5. Luego, pulse la tecla "S". El D332 se inicializa, leyendo los valores iniciales ex fábrica.

在此状态下按“S”键后，将会读取出厂状态时的数据，进行初始化。




Fig.34

图 34



Fig.35

图 35



Ajuste fino de la posición de parada de la aguja 针停止位置的微调节

⚠ PRECAUCIÓN 注意

 Desconecte siempre primero el suministro de energía, desenchufe la máquina y, luego, los mecánicos autorizados están facultados para ajustar finamente la posición de parada de la aguja.

 在微调节针停止位置时, 请务必断开缝纫机的电源开关, 从插座上拔下电源插头, 并由专业技术人员实施。

1. Haga girar la polea de transmisión 2, mientras aprieta el botón 1 con la mano, de manera que el botón 1 esté posicionado al fondo de su carrera.

在用手轻按按钮 1 的同时, 转动皮带轮 2, 使按钮 1 呈现往里缩进一节的状态。

2. Cuando el botón 1 está en la posición arriba indicada, coloque la aguja en su mejor posición, soltando el tornillo 3 y haciendo girar dos veces la polea de transmisión 2.

在 1. 状态下旋松螺丝 3, 并同时转动皮带轮 2, 将针调节至最合适位置。


3. Después de efectuar el ajuste arriba indicado, apriete el tornillo 3 y suelte el botón 1.

调节完毕后, 锁紧螺丝 3, 并将手从按钮 1 处放开。

4. Controle a la vista si la polea de transmisión 2 se mueve suavemente, haciendo girar la polea de transmisión con la mano.

Si no se mueve suavemente, cerciórese que el botón 1 haya regresado a su posición original.

用手转动皮带轮 2, 确认皮带轮 2 可顺畅转动。
如果皮带轮 2 无法顺畅转动, 则确认按钮 1 是否已退回到原来的位置。




Conexión del dispositivo simplificador del trabajo

Cableado para el dispositivo eléctrico UT
UT2x

⚠ PRECAUCIÓN

 Desconecte siempre la corriente, desenchufe el cable de la corriente y, luego, técnicos bien cualificados deben conectar los cables del relé.

Cablee el motor de accionamiento directo según se indica abajo en la Figura.



省力装置的连接

UT2x
电动式 UT 装置的接线

⚠ 注意

 连接中转电线时, 应先断掉电源开关, 再由插座拔掉电源插头, 这项工作应由专门技术人员来办理。

参照下图, 请进行接线。

- Para sacar el enchufe de cierre, presione el mecanismo de cierre 1 con el dedo y retire al mismo tiempo el enchufe.
- 在拔下带锁件的接头时, 请用手指压住锁件 1 然后拔出。




Fig.37
图 37

D332

Cableado para el dispositivo eléctrico UT (cortahilos eléctrico del hilo de recubrir) UT2x

⚠ PRECAUCIÓN

 Desconecte siempre la corriente, desenchufe el cable de la corriente y, luego, técnicos bien cualificados deben conectar los cables del relé.

Cablee el motor de accionamiento directo según se indica abajo en la Figura.





Fig.38
图 38

Cableado para el dispositivo neumático UT UT3x

⚠ PRECAUCIÓN

 Desconecte siempre la corriente, desenchufe el cable de la corriente y, luego, técnicos bien cualificados deben conectar los cables del relé.

Cablee el motor de accionamiento directo según se indica abajo en la Figura.



UT3x 气压式 UT 装置的接线

⚠ 注意

 连接中转电线时, 应先断掉电源开关, 再由插座拔掉电源插头, 这项工作应由专门技术人员来办理。

参照下图, 请进行接线。

- Para sacar el enchufe de cierre, presione el mecanismo de cierre 1 con el dedo y retire al mismo tiempo el enchufe.
- 在拔下带锁件的接头时, 请用手指压住锁件 1 然后拔出。





Fig.39
图 39

Cableado para el dispositivo neumático UT
(cortahilos neumático del hilo de recubrir) UT4x

⚠ PRECAUCIÓN

 Desconecte siempre la corriente, desenchufe el cable de la corriente y, luego, técnicos bien cualificados deben conectar los cables del relé.

Cablee el motor de accionamiento directo según se indica abajo en la Figura.



UT4x

气压式 UT 装置的接线 (气压式上装饰线剪线)

⚠ 注意

 连接中转电线时, 应先断掉电源开关, 再由插座拔掉电源插头, 这项工作应由专门技术人员来办理。

参照下图, 请进行接线。

- Para sacar el enchufe de cierre, presione el mecanismo de cierre 1 con el dedo y retire al mismo tiempo el enchufe.
- 在拔下带锁件的接头时, 请用手指压住锁件 1 然后拔出。





Fig.40
图 40

Cableado para el dispositivo UT con MS3A

⚠ PRECAUCIÓN

 Desconecte siempre la corriente, desenchufe el cable de la corriente y, luego, técnicos bien cualificados deben conectar los cables del relé.

Cablee el motor de accionamiento directo según se indica abajo en la Figura.



附带 MS3A 的 UT 装置 的接线

⚠ 注意

 连接中转电线时, 应先断掉电源开关, 再由插座拔掉电源插头, 这项工作应由专门技术人员来办理。

参照下图, 请进行接线。

- Para sacar el enchufe de cierre, presione el mecanismo de cierre 1 con el dedo y retire al mismo tiempo el enchufe.
- 在拔下带锁件的接头时, 请用手指压住锁件 1 然后拔出。




Fig.41
图 41

Cableado para el dispositivo
HG3C

⚠ PRECAUCIÓN

 Desconecte siempre la corriente, desenchufe el cable de la corriente y, luego, técnicos bien cualificados deben conectar los cables del relé.

Cablee el motor de accionamiento directo según se indica abajo en la Figura.


HG3C 装置
的接线

⚠ 注意

 连接中转电线时, 应先断掉电源开关, 再由插座拔掉电源插头, 这项工作应由专门技术人员来办理。


参照下图, 请进行接线。

- Para sacar el enchufe de cierre, presione el mecanismo de cierre 1 con el dedo y retire al mismo tiempo el enchufe.
- 在拔下带锁件的接头时, 请用手指压住锁件 1 然后拔出。



【 W3600P-35A/HG3C 】

【 W3600P-08/HG3C 】



D332

Fig.42
图 42

Funciones

功能一览

Los siguientes términos provienen de cada una de las funciones, de importancia, al menos, para el operario.
在各种功能中，选取最低限度的操作项目进行说明。

Código de parámetros 参数编号	Función 功能	Valor inicial prefijado: 初始值	Razón 比	Margen de ajuste 设置范围	Código del display 显示
01	Velocidad máxima de costura(puntadas/minuto) 最高缝纫速度（针 / 分）	0: 40 1: 40 2: 40	x100	0-6500	0-65
04	Velocidad de costura automática (puntadas por minuto) 自动缝纫速度（针 / 分）	0: 20 1: 20 2: 10	x100	200-6000	2-60
05	Velocidad de arranque suave (Puntadas/minuto) 慢速启缝速度（针 / 分）	0: 40 1: 40 2: 40	x10	0-500	0-50
10	Número de puntadas para el arranque suave 慢速启缝针数	0: 2 1: 2 2: 2	x1	1-9	1-9
22	El número de puntadas para la zona de puntadas condensadas 密针缩缝区间的针数	0: 8 1: 8 2: 8	x1	0-99	0-99
23	El número de puntadas, después de las que la máquina para cuando efectúa puntadas condensadas 密针缩缝形成后的停止针数	0: 3 1: 3 2: 3	x1	0-99	0-99
24	Velocidad de la máquina para condensación de puntada 密针缩缝的速度（针 / 分）	0: 14 1: 14 2: 14	x100	200-3000	2-30
36	Tiempo de retraso antes de que se active el cuchillo UT 动作延迟时间	0: 10 1: 10 2: 10	x10ms	0-990ms	0-99
37	Tiempo de recorte UT 驱动时间	0: 10 1: 20 2: 20	x10ms	0-990ms	0-99
38	Tiempo de retraso antes de que se active el cortahilos del hilo de recubrir 上装饰剪线动作延迟时间	0: 6 1: 6 2: 6	x10ms	0-990ms	0-99
39	Ajuste del cortahilos del hilo de recubrir 上装饰剪线驱动时间	0: 4 1: 4 2: 4	x10ms	0-1500ms (<1000ms) 0-99 (1000-1500ms) 00.-50.	0-99
40	Tiempo de retraso antes de que se active el sacahilos 拔线动作延迟时间	0: 3 1: 3 2: 0	x10ms	0-990ms	0-99
41	Ajuste del tiempo de acción del sacahilos 拔线驱动时间	0: 6 1: 6 2: 0	x10ms	0-3990ms (<1000ms) 0-99 (1000-1990ms) 00.-99. (2000-2990ms) 0.0-9.9 (3000-3990ms) 0.0.-9.9.	0-99
42	Tiempo de retraso antes de que se active elalzaprensatelas 抬压脚动作延迟时间	0: 5 1: 5 2: 5	x10ms	0-990ms	0-99

※ Para visualizar los códigos de parámetros del 0 al 30, pulse la tecla “P” por más de tres segundos.







※ Para visualizar los códigos de parámetros a partir del 31, conecte el suministro de energía, mientras pulsa la tecla “P”.

※ 参数编号 01 ~ 30 可通过长按“P”键显示。

※ 31 以后的参数编号可通过在按“P”键的同时打开电源来显示。







Diagrama de conector (para el modelo el dispositivo)
插座图（装置用）

Modo UT [0, 1] UT 模式 [0, 1]



Modo UT [2]

UT 模式 [2]



Lista de siglas de fallo

PRECAUCIÓN

 Técnicos facultados y bien entrenados deben efectuar cada uno de los procedimientos para las siglas de fallo.

Si se tiene un problema, una sigla de fallo asociada se visualiza en el panel de operación.

Si no se soluciona el problema siguiendo el procedimiento para la correspondiente sigla de fallo, consulte sus oficinas de venta locales.

Sigla de fallo	Origen del fallo	Procedimiento
E1	Sobrecorriente	Controle a la vista si la máquina marcha suavemente, haciendo girar la polea de transmisión con la mano.
E4	Sobrevoltaje	<ol style="list-style-type: none"> Controle a la vista si la tensión de la red es correcta (CA 220V - 240V). Controle a la vista si la máquina marcha suavemente, haciendo girar la polea de transmisión con la mano.
E7	El motor es anormal. El codificador es anormal. El posicionador es anormal.	<ol style="list-style-type: none"> Controle a la vista la conexión correcta del enchufe. Controle a la vista que no hayan desconexiones en las tres líneas al motor del D332.
EH	Los tres posicionadores de polo magnético en el motor son anormales.	<ol style="list-style-type: none"> Controle a la vista la conexión correcta del enchufe. Controle a la vista que no hayan desconexiones en las tres líneas al motor D332.
EP	1. La unidad de la palanca está rota o la conexión está rota. 2. El pedal está pulsado con la punta del pie cuando la máquina está encendida.	Chequee la posición neutra del pedal. Cerciórese que el pedal no esté en una posición donde sea pulsado con la punta del pie.
J	1. Referencia: Línea tripolar al motor D332. El punto de acceso en la consola, placa de circuitos impresos es falso. 2. Referencia: Línea al interruptor de seguridad (para el UT) El punto de acceso en la consola, placa de circuitos impresos es falso.	Controle los colores de los enchufes para las líneas tripolares del motor D332 y del interruptor de seguridad (para el UT). El color de los puntos de acceso ha de ser idéntico.

错误代码一览表



注意

⚠ 请由受过适当培训的专业技术人员对错误代码进行处理。

发生问题时，错误代码将被显示在操作控制器的面板上。
如果经过处理后症状仍无改善，请与附近的销售店联系。

错误代码	原因	处理
E1	过电流异常	用手转动传动轮，确认缝纫机动作是否顺畅。
E4	过电压异常	1. 输入正确的电源电压（AC200V-240V）。 2. 用手转动传动轮，检查缝纫机动作是否顺畅。
E7	电机异常 编码器异常 位置检出器异常	1. 确认连接管是否正确连接。 2. 调查 D332 电机部位的电线（3 根）是否断线。
EH	电机内的磁极感应器（3 个）异常	1. 确认连接管是否正确连接。 2. 调查 D332 电机部位的电线（3 根）是否断线。
EP	1. 扳手单元发生故障或断线。 2. 电时，脚踏板被踩下。	检查脚踏板的中立位置，确认脚踏板不处于被踩下状态。
J	1. 关于 D332 电机部位的 3P 线，在控制盘上的连接目标端出现错误。 2. 关于动作检出器（UT 用）的电线，在控制盘上的连接目标端出现错误。	关于 D332 电机部位的 3P 线或者动作检出器（UT 用）的电线连接目标端，可参考连接管的配色进行确认。

Especificaciones de la unidad de mando

控制箱规格表

Tensión nominal 额定电压	Monofásica 单相 AC200–240V ± 10%
Frecuencia 频率	50Hz/60Hz
Velocidad de cosido 缝纫速度	Puntadas/minuto 200–6000 针 / 分
Potencia nominal 额定输出效率	650W
Corriente de cortocircuito 短路电流	15A

※ Nunca intente desensamblar la caja de mando.

El desensamblaje de la caja de mando puede anular la garantía.

※如控制箱被拆解，产品将不在质保范围之内。

ペガサスミシン製造株式会社

本社 〒 553-0002 大阪市福島区鷺洲 5-7-2 TEL (06)6458-4739
FAX (06)6454-8785

PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.
5-7-2, Sagisu, Fukushima-ku, Osaka 553-0002, Japan. Phone : (06)6458-4739
Fax : (06)6454-8785

Cat. No. 9B3122000019 April 2020
©2019 PEGASUS SEWING MACHINE MFG. CO., LTD.

この取扱説明書に記載されている内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

The description in this INSTRUCTIONS is subject to change without prior notice for improvement.

Änderungen dieser ANLEITUNG jederzeit vorbehalten.

Sous réserve de modification des présentes INSTRUCTIONS sans préavis.

El contenido de estas INSTRUCCIONES puede modificarse sin previo aviso.

此说明书所登载的内容，有因机器改进而事先不预告进行变更的情况。